. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку запасных частей для Berthoud

1. Наименование объекта закупки: Berthoud

2. Место поставки товара:

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
ООО МТС ГК «Степь», Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, промзона	**з/ч Berthoud**	644 шт.

3. Сроки поставки товара: до 10.02.2026 г.

4. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	**Запасные части**
2	Область применения	С/х техника (опрыскиватель).
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	**Оригинал/качественный аналог.**

2. Требования к оборудованию

№	Номенклатура	Кол-во	Артикул	Ед. изм.
1	Пружина Berthoud 437108	1	437108	шт
2	Клапан Berthoud PX0002	4	PX0002	шт
3	Зеркало Berthoud CA0225	4	CA0225	шт
4	Корпус форсунки Berthoud 216419/716412	6	216419/716412	шт
5	Патрубок Berthoud DD0216	3	DD0216	шт
6	Патрубок Berthoud DD0317	2	DD0317	шт
7	Патрубок Berthoud FE44002	4	FE44002	шт
8	Насос Berthoud HB0011	1	HB0011	шт
9	Насос Berthoud HP0014	1	HP0014	шт
10	Патрубок Berthoud DD0212	1	DD0212	шт
11	Патрубок Berthoud DD0210	2	DD0210	шт
12	Мембрана Udor ZETA 090361	9	090361	шт
13	Манометр глицериновый 0-6Мпа, 63мм, кл.т. 2,5, G1/4	7		шт
14	Аккумулятор воздушный Udor 603129	2	603129	шт
15	Вал карданный Аксайкардандеталь	6	10.016.6000-57.55	шт
16	Насос мембранно-поршневой Udor Omega 135 TS2C 846600	3	846600	шт
17	Аккумулятор давления Berthoud 9902954	2	9902954	шт
18	Мембрана Comet 1800001200	3	1800001200	шт
19	Регулятор давления Udor UHP50 600451	1	600451	шт
20	Клапан Udor 600697-600608	36	600697-600608	шт
21	Цилиндр Berthoud HV4010	1	HV4010	шт
22	Палец Berthoud FE30006	8	FE30006	шт
23	Втулка Berthoud 722852	1	722852	шт
24	Пружина Berthoud 421853	3	421853	шт
25	Держатель Berthoud 216419	6	216419	шт
26	Гайка Berthoud 723969	1	723969	шт
27	Пресс-масленка Berthoud 760111	2	760111	шт
28	Демпфер Berthoud 429382	1	429382	шт
29	Трубка распорная Berthoud 373672	16	373672	шт
30	Шпилька Berthoud 330898	8	330898	шт

31	Палец Berthoud 422972	1	422972	шт
32	Палец Berthoud 334047	2	334047	шт
33	Палец Berthoud 334048	4	334048	шт
34	Шайба Berthoud BA429383	2	BA429383	шт
35	Муфта Berthoud 790721	8	790721	шт
36	Крепление Berthoud BA388533	2	BA388533	шт
37	Палец Berthoud 334023	2	334023	шт
38	Штифт Berthoud 724676	2	724676	шт
39	Палец Berthoud BA488557	1	BA488557	шт
40	Кран Berthoud 266139	1	266139	шт
41	Крышка Berthoud 467553	1	467553	шт
42	Палец Berthoud 429384	1	429384	шт
43	Вал карданный Berthoud 721729	1	721729	шт
44	Регулятор Berthoud 788510	2	788510	шт
45	Сальник Berthoud 772779	1	772779	шт
46	Корпус Berthoud 315748	1	315748	шт
47	Палец Berthoud FE400040	6	FE400040	шт
48	Шплинт Berthoud DL1402060045	8	DL1402060045	шт
49	Муфта Berthoud BA791110	6	BA791110	шт
50	Держатель Berthoud 216419	4	216419	шт
51	Пружина Berthoud 437108	1	437108	шт
52	Датчик Berthoud 295109	1	295109	шт
53	Распылитель Geoline 8259548	144	8259548	шт
54	Ремень Berthoud 760084	1	760084	шт
55	Сальник Berthoud BA750244	1	BA750244	шт
56	Сальник Berthoud BA748960	1	BA748960	шт
57	Подшипник Berthoud BA750019	1	BA750019	шт
58	Сальник Berthoud BA714492	1	BA714492	шт
59	Сальник Berthoud BA715747	1	BA715747	шт
60	Сальник Berthoud 772779	1	772779	шт
61	Крыло Berthoud 387680	1	387680	шт
62	Держатель форсунок Berthoud BA216419	4	BA216419	шт
63	Шланг Berthoud 417705	1	417705	шт
64	Крыло Berthoud 388382	1	388382	шт
65	Подшипник Berthoud 750013	1	750013	шт
66	Втулка Berthoud 722852	1	722852	шт
67	Пружина Berthoud 421853	16	421853	шт
68	Зеркало Berthoud CA0225	1	CA0225	шт
69	Держатель Berthoud 216419	6	216419	шт
70	Гайка Berthoud 723988	2	723988	шт
71	Ремень Berthoud 760084	2	760084	шт
72	Указатель жидкости Berthoud 496410	1	496410	шт
73	Амортизатор Berthoud 726389	2	726389	шт
74	Рукав Berthoud 717665	1	717665	шт
75	Трубка распорная Berthoud 373672	12	373672	шт
76	Шайба Berthoud 723985	2	723985	шт
77	Гайка Berthoud 723987	2	723987	шт
78	Вал Berthoud 204050	1	204050	шт
79	Палец Berthoud 422972	1	422972	шт
80	Крепление Berthoud BA388533	4	BA388533	шт
81	Кран Berthoud 266139	1	266139	шт
82	Подушка Berthoud PX0024	2	PX0024	шт
83	Кабель Berthoud 273693	1	273693	шт
84	Палец Berthoud 418.365	1	418.365	шт
85	Демпфер Berthoud DD0008	4	DD0008	шт
86	Клапан Berthoud 289919	1	289919	шт
87	Шланг Berthoud 417705	1	417705	шт
88	Монитор Berthoud 273349	1	273349	шт
89	Кран Berthoud 745980	1	745980	шт
90	Кронштейн Berthoud BA373750	1	BA373750	шт
91	Кронштейн Berthoud BA373751	1	BA373751	шт
92	Редуктор Berthoud HM7010-02	1	HM7010-02	шт
93	Шпонка Berthoud 750935	1	750935	шт
94	Шпонка Berthoud 750921	1	750921	шт
95	Шпонка Berthoud 750949	1	750949	шт
96	Эксцентрик Berthoud 430511	2	430511	шт

97	Шпонка Berthoud 430587	1	430587	шт
98	Секция вала коленчатого Berthoud 430512	1	430512	шт
99	Эксцентрик Berthoud 430510	1	430510	шт
100	Указатель жидкости Berthoud 496410	1	496410	шт
101	Секция вала коленчатого Berthoud 430581	1	430581	шт
102	Секция вала коленчатого Berthoud 430583	1	430583	шт
103	Направляющая поршня Berthoud 330506	2	330506	шт
104	Палец Berthoud BA430509	3	BA430509	шт
105	Стопор Berthoud 717027	4	717027	шт
106	Цилиндр Berthoud 456090	2	456090	шт
107	Палец Berthoud 334047	2	334047	шт
108	Палец Berthoud 334048	2	334048	шт
109	Замок двери Berthoud CARA04100195	1	CARA04100195	шт
110	Амортизатор Berhoud CARA06000028	1	CARA06000028	шт
111	Переключатель Berthoud EA0410	1	EA0410	шт
112	Ремкомплект уплотнений цилиндра гидравлического Berthoud HV0112-01	2	HV0112-01	шт
113	Уплотнение Berthoud BH0005	1	BH0005	шт
114	Сальник Berthoud BA750244	1	BA750244	шт
115	Сальник Berthoud BA748960	1	BA748960	шт
116	Подшипник Berthoud BA750019	1	BA750019	шт
117	Сальник Berthoud BA714492	1	BA714492	шт
118	Сальник Berthoud BA715747	1	BA715747	шт
119	Шланг Berthoud 989103	1	989103	шт
120	Труба Berthoud FTPR32032	1	FTPR32032	шт
121	Пружина Berthoud 473780	2	473780	шт
122	Заглушка Berthoud 424228	2	424228	шт
123	Втулка Berthoud 324224	4	324224	шт
124	Вал карданный Berthoud 786438	1	786438	шт
125	Держатель форсунок Berthoud BA216419	4	BA216419	шт
126	Разъем Berthoud 773354	1	773354	шт
127	Датчик Berthoud 769008	1	769008	шт
128	Шатун Berthoud 455831	2	455831	шт
129	Распылитель Berthoud 224811	10	224811	шт
130	Подшипник Berthoud 750013	1	750013	шт
131	Заглушка Berthoud BA424227	3	BA424227	шт
132	Кронштейн Berthoud BA373750	1	BA373750	шт
133	Кронштейн Berthoud BA373751	1	BA373751	шт
134	Упор газовый Berthoud DD0347	4	DD0347	шт
135	Палец Berthoud 473392	2	473392	шт
136	Катушка клапана Berthoud HD0011	1	HD0011	шт
137	Втулка Berthoud 722852	2	722852	шт
138	Замок Berthoud 388536	1	388536	шт
139	Клапан Berthoud PX0002	1	PX0002	шт
140	Пружина Berthoud 421853	8	421853	шт
141	Держатель Berthoud 216419	3	216419	шт
142	Гайка Berthoud 723988	4	723988	шт
143	Указатель жидкости Berthoud 496410	1	496410	шт
144	Рукав Berthoud 717665	2	717665	шт
145	Трубка распорная Berthoud 373672	4	373672	шт
146	Шайба Berthoud 723985	8	723985	шт
147	Шпилька Berthoud 330898	4	330898	шт
148	Форсунка Berthoud KWIX AF 216411	9	216411	шт
149	Замок Berthoud BA388537	1	BA388537	шт
150	Пластина Berthoud BA423912	2	BA423912	шт
151	Винт Berthoud 788538	2	788538	шт
152	Крепление Berthoud BA388533	3	BA388533	шт
153	Стойка Berthoud BA387679	1	BA387679	шт
154	Стойка Berthoud BA387663	1	BA387663	шт
155	Сальник Berthoud HPR916463547	1	HPR916463547	шт
156	Кольцо Berthoud 789938	4	789938	шт
157	Кольцо Berthoud 789932	1	789932	шт
158	Кольцо Berthoud 789935	4	789935	шт
159	Шар Berthooud 490330	1	490330	шт
160	Кольцо Berthoud 789931	1	789931	шт
161	Кольцо Berthoud 789933	4	789933	шт
162	Наконечник Berthoud 722871	4	722871	шт

163	Шайба Berthoud 473393	4	473393	шт
164	Шайба Berthoud 723992	4	723992	шт
165	Штифт Berthoud 750620	4	750620	шт
166	Педаль Berthoud HA0019	1	HA0019	шт
167	Соленоид Berthoud HD0375-01	1	HD0375-01	шт
168	Клапан Berthoud HD0375-02	1		шт
169	Хомут Berthoud 751007	3	751007	шт
170	Палец Berthoud FEPR32003	2	FEPR32003	шт
171	Палец Berthoud FEPR32002	2	FEPR32002	шт
172	Патрубок радиатора Berthoud DD0463	1	DD0463	шт
173	Патрубок Berthoud DD0465	1	DD0465	шт
174	Гайка Berthoud DB8122020	1	DB8122020	шт
175	Направляющая Berthoud FE30167	1	FE30167	шт
176	Шестерня Berthoud FT3010	1	FT3010	шт
177	Труба выхлопная Berthoud FEPR32029	1	FEPR32029	шт
178	Катушка Berthoud 496279	1	496279	шт
179	Уплотнение Berthoud 489925	4	489925	шт
180	Кольцо Berthoud 489924	4	489924	шт
181	Кольцо Berthoud 789934	4	789934	шт
182	Шар Berthooud 490331	1	490331	шт
183	Кольцо Berthoud 789937	4	789937	шт
184	Пружина Berthoud 428346	1	428346	шт
185	Клапан Berthoud 787032	5	787032	шт
186	Насос Berthoud KITHP0104	1	KITHP0104	шт
187	Подшипник Berthoud HPR916629460	1	HPR916629460	шт
188	Палец Berthoud 429379	2	429379	шт

	Гарантия	Гарантия на поставленные запасные части.
	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика в станицу Челбасская/Павловская по согласованию
	Условия оплаты	Желательно постоплата в течении 14-30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Зам. ген. директора по механизации
ООО МТС ГК Степь **Беспалов А.А.**