


Схема устройства щебеночного основания




Снятие растительного слоя 400 мм  
 $V = 5855 \text{ м}^3. (2038 * 7 + 93 * 4) * 0,4 \text{ м}$

Устройство основания дороги из грунта  
 800 мм  $V = 11710 \text{ м}^3. (2038 * 7 + 93 * 4) * 0,8 \text{ м}$

Устройство дороги из щебня  $S = 12600 \text{ м}^2.$   
 $(93 * 4 + 2038 * 6 = 12600 \text{ м}^2)$

Схема снятия растительного слоя и устройства грунтового основания



Инженер строитель АО "Родина"

Бондарев Д. С.