.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей

1. Наименование объекта закупки: РСМ

2. Место поставки товара:

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
ООО МТС ГК «Степь», Краснодарский край, Каневской район, ст. Челбасская, промзона	**РСМ**	42 738 шт.

3. Сроки поставки товара: до 01 апреля 2025 г.

4. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	**Запасные части**
2	Область применения	Комбайны, трактор
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	**Новое!**

2. Требования к оборудованию

№	Номенклатура	Кол-во	Артикул	Ед. изм.
1	Аппарат жатки режущий РСМ A01WU	4	A01WU	шт
2	Бак РСМ РСМ-100.84.01.010	1	РСМ-100.84.01.010	шт
3	Бак топливный РСМ 101.05.16.000	1	101.05.16.000	шт
4	Бак топливный РСМ 101.05.16.000	1	101.05.16.000	шт
5	Бак топливный РСМ 101.05.16.000	2	101.05.16.000	шт
6	Бак топливный РСМ 181.05.26.000	1	181.05.26.000	шт
7	Барабан измельчителя РСМ 142.14.07.120	1	142.14.07.120	шт
8	Барабан измельчителя РСМ 181.14.02.020	1	181.14.02.020	шт
9	Барабан измельчителя РСМ 181.14.02.020	2	181.14.02.020	шт
10	Барабан тормоза стояночного РСМ 0092.303.032	3	0092.303.032	шт
11	Бачок расширительный РСМ ТА.066.016.100.000	2	ТА.066.016.100.000	шт
12	Бачок расширительный РСМ ТА.066.016.100.000	1	ТА.066.016.100.000	шт
13	Башмак копирующий РСМ 081.27.00.700	12	081.27.00.700	шт
14	Башмак копирующий РСМ 081.27.00.700	2	081.27.00.700	шт
15	Битер приемный РСМ 142.03.05.070	1	142.03.05.070	шт
16	Битер приемный РСМ 142.03.05.070-01	3	142.03.05.070-01	шт
17	Битер приемный РСМ 142.03.07.070	2	142.03.07.070	шт
18	Битер приемный РСМ 181.03.40.100	3	181.03.40.100	шт
19	Битер приемный РСМ 181.03.40.100	1	181.03.40.100	шт
20	Битер разгонный РСМ 152.03.04.000А	1	152.03.04.000А	шт
21	Битер РСМ 142.03.03.000	1	142.03.03.000	шт
22	Бич барабана левый РСМ 101.01.18.708	5	101.01.18.708	шт
23	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	34	РСМ-10.01.18.708	шт
24	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	22	РСМ-10.01.18.707	шт
25	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	45	РСМ-10.01.18.440А	шт

26	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	15	РСМ-10.01.18.440А	шт
27	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	17	РСМ-10.01.18.440А	шт
28	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	35	РСМ-10.01.18.440А	шт
29	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	5	РСМ-10.01.18.440А	шт
30	Бич РСМ 181.31.16.703	8	181.31.16.703	шт
31	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	5	РСМ-10.01.18.450А	шт
32	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	45	РСМ-10.01.18.450А	шт
33	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	21	РСМ-10.01.18.450А	шт
34	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	15	РСМ-10.01.18.450А	шт
35	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	35	РСМ-10.01.18.450А	шт
36	Блок гидроагрегатов РСМ 101.09.80.070	1	101.09.80.070	шт
37	Блок измельчителя РСМ 101.14.02.000	1	101.14.02.000	шт
38	Блок измельчителя РСМ 152.14.02.000Ф	1	152.14.02.000Ф	шт
39	Блок измельчителя РСМ 152.14.32.000	1	152.14.32.000	шт
40	Блок измельчителя РСМ 152.14.32.000	2	152.14.32.000	шт
41	Блок измельчителя РСМ 181.14.02.000	1	181.14.02.000	шт
42	Блок измельчителя РСМ 181.14.02.000	1	181.14.02.000	шт
43	Блок пружин РСМ 142.03.00.450	1	142.03.00.450	шт
44	Блок радиаторов РСМ 142.05.00.200	3	142.05.00.200	шт
45	Блок радиаторов РСМ БР7511.1301.000	2	БР7511.1301.000	шт
46	Блок радиаторов РСМ БР7511.1301.000	1	БР7511.1301.000	шт
47	Болт РСМ 10072	20	10072	шт
48	Болт РСМ 10931	700	10931	шт
49	Болт РСМ 10931	1820	10931	шт
50	Болт РСМ 10931	800	10931	шт
51	Болт РСМ 10931	1200	10931	шт
52	Болт РСМ 10931	798	10931	шт
53	Болт РСМ 10931	1368	10931	шт
54	Болт РСМ 10931.06	182	10931.06	шт
55	Болт РСМ 13014	100	13014	шт
56	Болт РСМ 13014	900	13014	шт
57	Болт РСМ 181.28.07.604	20	181.28.07.604	шт
58	Болт РСМ 54-62388А	1200	54-62388А	шт
59	Болт РСМ 54-62388А	120	54-62388А	шт
60	Болт РСМ 54-62388А	201	54-62388А	шт
61	Болт РСМ 54-62388А	465	54-62388А	шт
62	Болт РСМ 54-62388А	559	54-62388А	шт
63	Болт РСМ М10-6GX65-60.88.35.019	10	М10-6GX65-60.88.35.019	шт
64	Болт с шестигранной головкой М6х16 DIN 933	1620		шт
65	Брус пальцевый Group Schumacher 17559	1	17559	шт
66	Брус пальцевый РСМ РСМ-10.27.01.060-02	1	РСМ-10.27.01.060-02	шт
67	Вал битера РСМ 142.03.03.160-01	1	142.03.03.160-01	шт
68	Вал битера РСМ 152.03.00.603	2	152.03.00.603	шт
69	Вал битера РСМ 152.03.00.603	1	152.03.00.603	шт
70	Вал верхний РСМ 142.03.00.050	1	142.03.00.050	шт
71	Вал верхний РСМ 142.03.00.050	1	142.03.00.050	шт
72	Вал верхний РСМ 142.03.40.050А	1	142.03.40.050А	шт
73	Вал верхний РСМ 142.03.40.050А	2	142.03.40.050А	шт
74	Вал верхний РСМ 142.03.40.050А	1	142.03.40.050А	шт
75	Вал карданный РСМ 10.016.2000-35	1	10.016.2000-35	шт
76	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	6	10.016.2000-36	шт
77	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	2	10.016.2000-36	шт
78	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	3	10.016.2000-36	шт
79	Вал карданный РСМ 10.016.6000-52	1	10.016.6000-52	шт
80	Вал коленчатый ведомый РСМ РСМ-10Б.01.38.370А	1	РСМ-10Б.01.38.370А	шт
81	Вал коленчатый ведомый РСМ РСМ-10Б.01.38.370А	2	РСМ-10Б.01.38.370А	шт
82	Вал коленчатый РСМ РСМ-10Б.01.38.380А	1	РСМ-10Б.01.38.380А	шт
83	Вал коленчатый РСМ РСМ-10Б.01.38.380А	1	РСМ-10Б.01.38.380А	шт
84	Вал коленчатый РСМ РСМ-10Б.01.38.380А	1	РСМ-10Б.01.38.380А	шт
85	Вал нижний РСМ 142.03.00.200-01	1	142.03.00.200-01	шт
86	Вал РСМ 081.27.04.601	1	081.27.04.601	шт
87	Вал РСМ 101.03.30.050А	1	101.03.30.050А	шт
88	Вал РСМ 142.03.00.612	1	142.03.00.612	шт
89	Вал РСМ 142.03.30.300	1	142.03.30.300	шт
90	Вал РСМ 142.03.30.300	4	142.03.30.300	шт

91	Вал РСМ 142.03.30.300	1	142.03.30.300	шт
92	Вал РСМ 152.03.00.050	3	152.03.00.050	шт
93	Вал РСМ 152.03.00.050	2	152.03.00.050	шт
94	Вал РСМ 152.03.00.612	1	152.03.00.612	шт
95	Вал РСМ 295404294R	1	295404294R	шт
96	Вал РСМ РСМ-10.01.54.602А	2	РСМ-10.01.54.602А	шт
97	Вал трансмиссионный РСМ 142.03.00.647	1	142.03.00.647	шт
98	Вал трансмиссионный РСМ 142.03.00.647	1	142.03.00.647	шт
99	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	2	152.03.00.300	шт
100	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	1	152.03.00.300	шт
101	Вал шнека РСМ 081.27.04.603	2	081.27.04.603	шт
102	Вариатор барабана РСМ 145.15.10.000	1	145.15.10.000	шт
103	Вентилятор РСМ 09-001751-01	1	09-001751-01	шт
104	Вентилятор РСМ 142.05.21.350	1	142.05.21.350	шт
105	Винт с потайной головкой крестообразный шлиц В.М8-6gх25.48.019 ГОСТ 17475-80	360		шт
106	Винт с потайной головкой крестообразный шлиц В2.М8-6gх25.46.019 ГОСТ 17475-80, Ц	8		кг
107	Втулка РСМ 0092.399.034	1	0092.399.034	шт
108	Втулка РСМ 039 090072/001	10	039 090072/001	шт
109	Втулка РСМ 10.02.02.632Б	4	10.02.02.632Б	шт
110	Втулка РСМ 54-01298	34	54-01298	шт
111	Втулка РСМ РСМ-10.01.06.004	8	РСМ-10.01.06.004	шт
112	Втулка РСМ РСМ-10.01.15.003	4	РСМ-10.01.15.003	шт
113	Втулка РСМ РСМ-10.04.13.003	1	РСМ-10.04.13.003	шт
114	Втулка РСМ РСМ-10.08.01.105	1	РСМ-10.08.01.105	шт
115	Втулка РСМ РСМ-10.08.01.105	10	РСМ-10.08.01.105	шт
116	Втулка РСМ РСМ-10.08.04.110А	2	РСМ-10.08.04.110А	шт
117	Гайка М12х1,25 1/61015/11	821	1/61015/11	шт
118	Гайка Schumacher 10937.08	1460	10937.08	шт
119	Гайка круглая шлицевая М30 ГОСТ 11871-88	1		шт
120	Гайка РСМ 13955	100	13955	шт
121	Гайка РСМ 13955	900	13955	шт
122	Гайка РСМ 13961	700	13961	шт
123	Гайка РСМ 13961	169	13961	шт
124	Гайка РСМ 13961	1200	13961	шт
125	Гайка РСМ 13961	680	13961	шт
126	Гайка РСМ М12.6Н.6.019	480	М12.6Н.6.019	шт
127	Гайка шестигранная М24 ГОСТ 5915-70	1		шт
128	Гайка шестигранная с фланцем М20 DIN 6923, Ц	10		шт
129	Гайка шестигранная с фланцем М20 DIN 6923, Ц	15		шт
130	Гайка шестигранная с фланцем М6 DIN 6923	2002		шт
131	Генератор Cummins 4939018	2	4939018	шт
132	Генератор Cummins 4939018	1	4939018	шт
133	Генератор Mercedes-Benz A014154540283	1	A014154540283	шт
134	Генератор РСМ 5340.3701010-22	1	5340.3701010-22	шт
135	Гидробак РСМ 101.09.01.820-01	6	101.09.01.820-01	шт
136	Гидромотор РСМ 142.03.00.100	1	142.03.00.100	шт
137	Гидромотор РСМ 142.09.23.050	1	142.09.23.050	шт
138	Гидромотор РСМ 142.09.23.050	1	142.09.23.050	шт
139	Гидромотор РСМ 181.09.21.560	1	181.09.21.560	шт
140	Гидрораспределитель РСМ 142.09.87.010	1	142.09.87.010	шт
141	Глазок РСМ 081.27.04.004	16	081.27.04.004	шт
142	Глазок РСМ 142.03.07.001	133	142.03.07.001	шт
143	Глазок РСМ 142.03.07.001	21	142.03.07.001	шт
144	Глазок РСМ РСМ-10.08.01.025А	46	РСМ-10.08.01.025А	шт
145	Глазок РСМ РСМ-10.08.01.025А	7	РСМ-10.08.01.025А	шт
146	Глазок РСМ РСМ-10.08.01.025А	57	РСМ-10.08.01.025А	шт
147	Головка ножа жатки РСМ 16665	1	16665	шт
148	Головка ножа жатки РСМ 16665	1	16665	шт
149	Головка привода Schumacher 02602.08	11	02602.08	шт
150	Головка привода Schumacher 02602.08	6	02602.08	шт
151	Головка привода РСМ 02602.02	10	02602.02	шт
152	Головка привода РСМ 02602.02	5	02602.02	шт
153	Граблина РСМ 081.27.03.120-01	10	081.27.03.120-01	шт
154	Граблина РСМ 081.27.03.120-02	25	081.27.03.120-02	шт

155	Граблина РСМ 081.27.03.120-02	3	081.27.03.120-02	шт
156	Граблина РСМ 081.27.03.210-04	15	081.27.03.210-04	шт
157	Граблина РСМ 081.27.03.210-04	5	081.27.03.210-04	шт
158	Датчик давления Danfoss MBS 1250-063G1456	1	MBS 1250-063G1456	шт
159	Датчик давления РСМ MBS1250-3413-C4FA08	1	MBS1250-3413-C4FA08	шт
160	Датчик оборотов РСМ 598728	1	598728	шт
161	Датчик РСМ 0501.317.949	1	0501.317.949	шт
162	Датчик РСМ ДО14-1АХ	75	ДО14-1АХ	шт
163	Дека сменная РСМ 181.31.16.050	1	181.31.16.050	шт
164	Делитель РСМ 081.27.00.120	2	081.27.00.120	шт
165	Делитель РСМ 081.27.00.120	4	081.27.00.120	шт
166	Делитель РСМ 081.27.00.140	2	081.27.00.140	шт
167	Делитель РСМ 081.27.00.140	2	081.27.00.140	шт
168	Делитель РСМ 081.27.00.140	4	081.27.00.140	шт
169	Диск колесный 16х24/6х180 D230 ET40	4		шт
170	Диск колесный 27х32/10х335 D281 ET0	1		шт
171	Доска стрясная РСМ 152.21.08.000	1	152.21.08.000	шт
172	Доска стрясная РСМ 181.21.00.350	1	181.21.00.350	шт
173	Доска транспортирующая РСМ 152.11.06.000Ф	1	152.11.06.000Ф	шт
174	Заглушка РСМ РСМ-10.02.02.411	2	РСМ-10.02.02.411	шт
175	Заглушка РСМ РСМ-10.02.02.411	2	РСМ-10.02.02.411	шт
176	Заглушка РСМ РСМ-10.02.02.411	33	РСМ-10.02.02.411	шт
177	Звездочка РСМ 081.27.00.320	1	081.27.00.320	шт
178	Звездочка РСМ 081.27.00.419	1	081.27.00.419	шт
179	Звездочка РСМ 142.48.01.310	1	142.48.01.310	шт
180	Звездочка РСМ 152.03.00.170	1	152.03.00.170	шт
181	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	6	РСМ-10.01.05.201А	шт
182	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	17	РСМ-10.01.05.201А	шт
183	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	3	РСМ-10.01.05.201А	шт
184	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	6	РСМ-10.01.05.201А	шт
185	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	2	РСМ-10.01.05.201А	шт
186	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	8	РСМ-10.01.05.201А	шт
187	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	1	РСМ-10.01.54.201	шт
188	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	32	РСМ-10.27.02.030А	шт
189	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	2	РСМ-10.27.02.030А	шт
190	Звездочка РСМ РСМ-10Б.01.01.003А	1	РСМ-10Б.01.01.003А	шт
191	Звено переходное 12А-1 ISO 606/BS 228/DIN 8188	14		шт
192	Звено переходное П-ПР-38,1-127 ГОСТ 13568-2017	6		шт
193	Звено соединительное 12А-1 ISO 606/BS 228/DIN 8188	14		шт
194	Звено соединительное С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	60		шт
195	Зеркало вида заднего РСМ 49.8201020-01	2	49.8201020-01	шт
196	Измельчитель РСМ 181.14.00.000Ф	2	181.14.00.000Ф	шт
197	Камнеуловитель РСМ 145.15.11.100	3	145.15.11.100	шт
198	Камнеуловитель РСМ 145.15.11.100	6	145.15.11.100	шт
199	Капот РСМ 152.14.41.000	1	152.14.41.000	шт
200	Каркас камеры наклонной РСМ 152.03.11.000А	1	152.03.11.000А	шт
201	Каркас камеры наклонной РСМ 181.03.11.000А	1	181.03.11.000А	шт
202	Клавиша соломотряса РСМ 152.30.05.180	1	152.30.05.180	шт
203	Клапан ТНВД Cummins 0510-85121307	1	0510-85121307	шт
204	Клин РСМ РСМ-10.02.02.635А	13	РСМ-10.02.02.635А	шт
205	Кожух РСМ 10.01.05.130	1	10.01.05.130	шт
206	Кожух РСМ 101.01.13.150	1	101.01.13.150	шт
207	Колесо РСМ 883.3107012-10.51	2	883.3107012-10.51	шт
208	Колодка тормоза стояночного ZF 0501.206.285	2	0501.206.285	шт
209	Колодка тормозная РСМ 0501.223.916, компл. 2шт	1	0501.223.916	шт
210	Колодка тормозная РСМ 34835.51, компл. 2шт	3	34835.51	шт
211	Колпак РСМ РСМ-10.08.07.016	4	РСМ-10.08.07.016	шт
212	Колпачок ступицы РСМ 307F051	2	307F051	шт
213	Кольцо РСМ РСМ-10.01.18.002	4	РСМ-10.01.18.002	шт
214	Кольцо РСМ РСМ-10.01.18.803	2	РСМ-10.01.18.803	шт
215	Компрессор Cummins 3970805	3	3970805	шт
216	Компрессор РСМ 5336-3509012-К181	1	5336-3509012-К181	шт
217	Контроллер РСМ КУСТ-01	2	КУСТ-01	шт
218	Контрпривод вентилятора РСМ 145.11.09.000	1	145.11.09.000	шт
219	Контрпривод РСМ 145.28.03.100	1	145.28.03.100	шт

220	Контрпривод РСМ 181.28.11.130	2	181.28.11.130	шт
221	Контрпривод РСМ РСМ-10Б.01.09.000В	1	РСМ-10Б.01.09.000В	шт
222	Конус РСМ РСМ-10.01.15.490	1	РСМ-10.01.15.490	шт
223	Конус РСМ РСМ-10Б.01.15.500	1	РСМ-10Б.01.15.500	шт
224	Конус РСМ РСМ-10Б.01.15.500	2	РСМ-10Б.01.15.500	шт
225	Корпус бака РСМ 101.09.80.120/101.09.01.620	3	101.09.80.120/101.09.01.6	шт
226	Корпус жатки РСМ 081.27.01.000-01	1	081.27.01.000-01	шт
227	Корпус жатки РСМ 081.27.01.000-02	3	081.27.01.000-02	шт
228	Корпус подшипников шкива РСМ 145.28.08.100А	1	145.28.08.100А	шт
229	Корпус подшипников шкива РСМ 145.28.08.100А	1	145.28.08.100А	шт
230	Корпус РСМ 145.30.07.010	1	145.30.07.010	шт
231	Корпус РСМ 152.21.05.010-01	2	152.21.05.010-01	шт
232	Корпус РСМ 152.21.05.010-01	1	152.21.05.010-01	шт
233	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	3	152.47.02.050	шт
234	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	2	152.47.02.050	шт
235	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	1	152.47.02.050	шт
236	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	1	152.47.02.050	шт
237	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	1	152.47.02.050	шт
238	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	2	152.47.02.050	шт
239	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	1	152.47.02.050	шт
240	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	12	152.47.02.050	шт
241	Корпус элеватора РСМ 142.50.02.010	1	142.50.02.010	шт
242	Корпус элеватора РСМ 142.50.02.010	1	142.50.02.010	шт
243	Корпус элеватора РСМ 152.50.02.030А	1	152.50.02.030А	шт
244	Крестовина РСМ 081.27.03.510	31	081.27.03.510	шт
245	Кронштейн РСМ 101.04.03.080	4	101.04.03.080	шт
246	Кронштейн РСМ 152.14.10.200	1	152.14.10.200	шт
247	Кронштейн РСМ 152.14.10.200-01	1	152.14.10.200-01	шт
248	Кронштейн РСМ 152.21.00.210-01	16	152.21.00.210-01	шт
249	Кронштейн РСМ С5263529	4	С5263529	шт
250	Кронштейн РСМ С5263529	1	С5263529	шт
251	Кронштейн РСМ РСМ-10Б.01.03.180	1	РСМ-10Б.01.03.180	шт
252	Кронштейн РСМ РСМ-10Б.01.03.190	1	РСМ-10Б.01.03.190	шт
253	Кронштейн фильтра с подкачкой FAW 1105020-322	3	1105020-322	шт
254	Крыльчатка вентилятора РСМ 101.01.13.020	1	101.01.13.020	шт
255	Крышка бака топливного РСМ 34650510	2	34650510	шт
256	Крышка подшипника РСМ Н.166.203	6	Н.166.203	шт
257	Крышка подшипника РСМ Н.166.205	4	Н.166.205	шт
258	Крышка подшипника РСМ РСМ-10.01.39.406	4	РСМ-10.01.39.406	шт
259	Крышка РСМ 181.21.12.090	1	181.21.12.090	шт
260	Крышка РСМ 181.21.90.424	2	181.21.90.424	шт
261	Крышка РСМ 181.50.05.140	3	181.50.05.140	шт
262	Крышка РСМ 181.50.05.530	1	181.50.05.530	шт
263	Крышка РСМ 181.50.05.530	2	181.50.05.530	шт
264	Крышка РСМ 34-2-70	2	34-2-70	шт
265	Крышка РСМ 3518050-14034	2	3518050-14034	шт
266	Крышка РСМ 54-30127-01	2	54-30127-01	шт
267	Крышка РСМ РСМ-10.08.04.180	2	РСМ-10.08.04.180	шт
268	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А	3	РСМ-10.02.02.190А	шт
269	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А	2	РСМ-10.02.02.190А	шт
270	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А-01	2	РСМ-10.02.02.190А-01	шт
271	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А-01	1	РСМ-10.02.02.190А-01	шт
272	Лоток решета верхнего РСМ 145.21.16.220	1	145.21.16.220	шт
273	Лоток решета верхнего РСМ 145.21.16.220	1	145.21.16.220	шт
274	Лоток РСМ 181.21.27.220	1	181.21.27.220	шт
275	Лоток РСМ 181.21.27.220Б	1	181.21.27.220Б	шт
276	Манжета РСМ 324F023	2	324F023	шт
277	Маяк проблесковый РСМ С24-75КР	1	С24-75КР	шт
278	Маяк проблесковый РСМ С24-75КР	3	С24-75КР	шт
279	Механизм натяжной РСМ 101.01.10.270	2	101.01.10.270	шт
280	Муфта Borg Warner 020007364	1	020007364	шт
281	Муфта Buhler Versatile 86040426	12	86040426	шт
282	Муфта вариатора барабана РСМ 10.01.18.005	4	10.01.18.005	шт
283	Муфта предохранительная устройства выгрузного РСМ 142.28.02.610	2	142.28.02.610	шт

284	Муфта РСМ 081.27.00.100	3	081.27.00.100	шт
285	Муфта РСМ 081.27.00.100	6	081.27.00.100	шт
286	Муфта РСМ 081.27.00.100	1	081.27.00.100	шт
287	Муфта РСМ 081.27.00.880	1	081.27.00.880	шт
288	Муфта РСМ 142.03.00.930	3	142.03.00.930	шт
289	Муфта РСМ 181.03.10.930	2	181.03.10.930	шт
290	Муфта РСМ 181.21.11.130	1	181.21.11.130	шт
291	Муфта электромагнитная РСМ 0893-042-59-001000	1	0893-042-59-001000	шт
292	Муфта электромагнитная РСМ 0893-042-59-001000	1	0893-042-59-001000	шт
293	Муфта электромагнитная РСМ 0893-042-59-001000	1	0893-042-59-001000	шт
294	Накладка верхняя РСМ 3518060-10064А	7	3518060-10064А	шт
295	Накладка РСМ 142.03.30.011	4	142.03.30.011	шт
296	Накладка РСМ 142.03.30.011	7	142.03.30.011	шт
297	Накладка РСМ 142.03.30.011	4	142.03.30.011	шт
298	Накладка РСМ 181.21.15.406	40	181.21.15.406	шт
299	Направляющая РСМ 152.03.00.006	8	152.03.00.006	шт
300	Направляющая РСМ 152.03.00.006	39	152.03.00.006	шт
301	Направляющая РСМ 152.03.00.006	12	152.03.00.006	шт
302	Направляющая цепи РСМ 152.03.00.005	16	152.03.00.005	шт
303	Направляющая цепи РСМ 152.03.00.005	12	152.03.00.005	шт
304	Насос Cummins 3966841	1	3966841	шт
305	Насос Cummins 3966841	1	3966841	шт
306	Насос водяной Cummins 3286293	1	3286293	шт
307	Насос водяной РСМ 536.1307010-21	3	536.1307010-21	шт
308	Насос охлаждающей жидкости РСМ А 460 200 30 01 80	1	А 460 200 30 01 80	шт
309	Насос РСМ OSPC1250N150N2243	1	OSPC1250N150N2243	шт
310	Натяжитель ремня Cummins 3976831/5259022/3936213	10	3976831/5259022/3936213	шт
311	Нож РСМ 081.27.02.010-01	5	081.27.02.010-01	шт
312	Нож РСМ 17555	3	17555	шт
313	Нож РСМ 17555	12	17555	шт
314	Нож РСМ 181.31.07.260	14	181.31.07.260	шт
315	Нож РСМ 181.31.07.260	4	181.31.07.260	шт
316	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	80	РСМ-10Б.14.62.120	шт
317	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	80	РСМ-10Б.14.62.120	шт
318	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	240	РСМ-10Б.14.62.120	шт
319	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	256	РСМ-10Б.14.62.120	шт
320	Нож секциональный Schumacher 17830	6	17830	шт
321	Нож секциональный Schumacher 17830	1	17830	шт
322	Нож секциональный Schumacher 17830	1	17830	шт
323	Нож шарнирный РСМ 142.14.02.452	1216	142.14.02.452	шт
324	Нож шарнирный РСМ 142.14.02.452	912	142.14.02.452	шт
325	Нож шарнирный РСМ 142.14.02.452	456	142.14.02.452	шт
326	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	757	60-0170-19-01-2	шт
327	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	821	60-0170-19-01-2	шт
328	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	720	60-0170-19-01-2	шт
329	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	380	60-0170-19-01-2	шт
330	Обечайка РСМ РСМ-10.01.39.120	1	РСМ-10.01.39.120	шт
331	Обойма подшипника РСМ РСМ-10.02.02.408	1	РСМ-10.02.02.408	шт
332	Обойма подшипника РСМ РСМ-10.02.02.408	7	РСМ-10.02.02.408	шт
333	Обойма подшипника РСМ РСМ-10.02.02.408	2	РСМ-10.02.02.408	шт
334	Обойма РСМ 142.03.07.250	54	142.03.07.250	шт
335	Обойма РСМ 3518050-11070-01	5	3518050-11070-01	шт
336	Обойма РСМ РСМ-10.08.01.530	42	РСМ-10.08.01.530	шт
337	Опора подшипника РСМ Н.027.01.080-02	1	Н.027.01.080-02	шт
338	Опора РСМ 142.03.03.020	1	142.03.03.020	шт
339	Опора РСМ 142.03.03.030	2	142.03.03.030	шт
340	Опора РСМ 142.14.02.050-01	2	142.14.02.050-01	шт
341	Опора РСМ 142.14.02.050-01	1	142.14.02.050-01	шт
342	Опора РСМ 142.14.02.050-01	4	142.14.02.050-01	шт
343	Опора РСМ 152.03.00.090	2	152.03.00.090	шт
344	Опора РСМ 152.03.00.090	1	152.03.00.090	шт
345	Опора РСМ 152.03.00.090-01	2	152.03.00.090-01	шт
346	Опора РСМ 152.03.00.090-01	1	152.03.00.090-01	шт
347	Опора РСМ 152.14.10.380	1	152.14.10.380	шт
348	Опора РСМ 181 21 90 390	2	181.21.90.390	шт

349	Опора РСМ 181 21 90 390	2	181.21.90.390	шт
350	Опора РСМ 181.21.90.300	6	181.21.90.300	шт
351	Опора РСМ 3518050-10410А	1	3518050-10410А	шт
352	Опора РСМ Н.027.01.050	4	Н.027.01.050	шт
353	Опора РСМ РСМ-10.27.02.080А	1	РСМ-10.27.02.080А	шт
354	Опора РСМ РСМ-10.27.02.080А	2	РСМ-10.27.02.080А	шт
355	Опора РСМ РСМ-10Б.01.01.300	2	РСМ-10Б.01.01.300	шт
356	Опора рычага РСМ 142.01.22.240	2	142.01.22.240	шт
357	Опора рычага РСМ 142.01.22.240	2	142.01.22.240	шт
358	Остов барабана РСМ 145.15.08.060	1	145.15.08.060	шт
359	Остов барабана РСМ 145.15.08.060	1	145.15.08.060	шт
360	Ось РСМ 142.28.01.637	3	142.28.01.637	шт
361	Ось РСМ 142.28.01.637	1	142.28.01.637	шт
362	Ось РСМ 142.28.01.637	5	142.28.01.637	шт
363	Ось РСМ 54-60514	9	54-60514	шт
364	Палец двойной РСМ 10701.01	691	10701.01	шт
365	Палец двойной РСМ 10701.01	12	10701.01	шт
366	Палец двойной РСМ 10701.01	1	10701.01	шт
367	Палец двойной РСМ 10701.01	4	10701.01	шт
368	Палец двойной РСМ 10701.01	1	10701.01	шт
369	Палец двойной РСМ 16500.01	120	16500.01	шт
370	Палец двойной РСМ 16500.01	90	16500.01	шт
371	Палец двойной РСМ 16500.01	759	16500.01	шт
372	Палец двойной РСМ 16500.01	270	16500.01	шт
373	Палец двойной РСМ 16500.01	176	16500.01	шт
374	Палец двойной РСМ 16500.01	137	16500.01	шт
375	Палец двойной РСМ 16500.01	559	16500.01	шт
376	Палец двойной РСМ 16500.01	100	16500.01	шт
377	Палец двойной РСМ 16500.01	60	16500.01	шт
378	Палец противорежущий CNH 322702450	40	322702450	шт
379	Палец РСМ 081.27.02.301	53	081.27.02.301	шт
380	Палец РСМ 081.27.20.601	94	081.27.20.601	шт
381	Палец РСМ 081.27.20.601	10	081.27.20.601	шт
382	Палец РСМ 10Б.01.00.601	2	10Б.01.00.601	шт
383	Палец РСМ 142.03.00.628	3	142.03.00.628	шт
384	Палец РСМ Р230.21.000-01	60	Р230.21.000-01	шт
385	Палец РСМ РСМ-10Б.01.09.602А	15	РСМ-10Б.01.09.602А	шт
386	Панель информационная РСМ ПИ-142-ЮГИШ.426471.002	1	ПИ-142-ЮГИШ.426471.002	шт
387	Панель левая РСМ 152.15.01.000-01	1	152.15.01.000-01	шт
388	Панель РСМ 145.15.01.000	1	145.15.01.000	шт
389	Патрубок РСМ 101.05.07.037	1	101.05.07.037	шт
390	Планка направляющая Schumacher A0124	6	A0124	шт
391	Планка направляющая Schumacher A0124	207	A0124	шт
392	Планка направляющая Schumacher A014S	207	A014S	шт
393	Пластина РСМ 081.27.02.502	78	081.27.02.502	шт
394	Пластина РСМ 142.50.02.230	1	142.50.02.230	шт
395	Плита РСМ 081.27.00.050	1	081.27.00.050	шт
396	Подбарабанье РСМ 10.01.19.060	2	10.01.19.060	шт
397	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	1	10Б.01.19.000А	шт
398	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	1	10Б.01.19.000А	шт
399	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	2	10Б.01.19.000А	шт
400	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	1	10Б.01.19.000А	шт
401	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	2	10Б.01.19.000А	шт
402	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	3	10Б.01.19.000А	шт
403	Подбичник РСМ 181.31.07.230	16	181.31.07.230	шт
404	Подвеска РСМ 145.21.16.120	4	145.21.16.120	шт
405	Подвеска РСМ 152.21.08.030А	7	152.21.08.030А	шт
406	Подвеска РСМ 152.21.08.030А	8	152.21.08.030А	шт
407	Подвеска РСМ 181.21.90.090	2	181.21.90.090	шт
408	Подвеска РСМ 54-51512	2	54-51512	шт
409	Полуподшипник РСМ 081.27.03.001	112	081.27.03.001	шт
410	Полуподшипник РСМ 081.27.03.001	462	081.27.03.001	шт
411	Полуподшипник РСМ 081.27.03.001	263	081.27.03.001	шт
412	Полуподшипник РСМ 081.27.03.001	30	081.27.03.001	шт
413	Преобразователь РСМ ПРП-1А	21	ПРП-1А	шт

414	Пресс-масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	40		шт
415	Привод косы Schumacher 15957.01	2	15957.01	шт
416	Привод косы Schumacher 15957.01	2	15957.01	шт
417	Привод РСМ 181.21.00.200	1	181.21.00.200	шт
418	Привод силовой РСМ 360067-01	1	360067-01	шт
419	Привод силовой РСМ 363В42+00210В2Х (360167-01)	2	363В42+00210В2Х (360167-0	шт
420	Привод силовой РСМ САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ-R01	1	САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ	шт
421	Привод силовой РСМ САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ-R01	3	САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ	шт
422	Прокладка Cummins C3940386	1	C3940386	шт
423	Прокладка РСМ 10.02.02.001	4	10.02.02.001	шт
424	Противорез РСМ 091.14.02.030	1	091.14.02.030	шт
425	Противорез РСМ 181.14.02.130	76	181.14.02.130	шт
426	Противорез РСМ 181.14.02.130	1	181.14.02.130	шт
427	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	39	РСМ-091.14.02.070	шт
428	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	611	РСМ-091.14.02.070	шт
429	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	95	РСМ-091.14.02.070	шт
430	Противорез РСМ РСМ-141.14.02.030	1	РСМ-141.14.02.030	шт
431	Пружина газовая РСМ PL 0016	2	PL0016	шт
432	Пружина РСМ 142.03.00.580	2	142.03.00.580	шт
433	Пружина РСМ 142.28.03.614	4	142.28.03.614	шт
434	Пружина РСМ РСМ-091.14.00.632	4	РСМ-091.14.00.632	шт
435	Пружина РСМ РСМ-10.01.00.637	8	РСМ-10.01.00.637	шт
436	Пружина РСМ РСМ-10.01.50.619	12	РСМ-10.01.50.619	шт
437	Пружина сдвоенная РСМ 3518050-13610	2	3518050-13610	шт
438	Пружина сдвоенная РСМ 3518050-13610	6	3518050-13610	шт
439	Радиатор РСМ Б102К.1301.0000-10	1	Б102К.1301.0000-10	шт
440	Разбрасыватель РСМ 152.14.13.300	1	152.14.13.300	шт
441	Разбрасыватель РСМ 181.14.01.000	1	181.14.01.000	шт
442	Разбрасыватель РСМ РСМ-10Б.14.60.370	1	РСМ-10Б.14.60.370	шт
443	Разъем единый РСМ 2Р5065-5-F	2	2Р5065-5-F	шт
444	Разъем РСМ 3Р5065-5-FMC	2	3Р5065-5-FMC	шт
445	Разъем РСМ 3Р5065-5-FMC	2	3Р5065-5-FMC	шт
446	Рамка РСМ 142.03.02.000	4	142.03.02.000	шт
447	Рамка РСМ 181.03.12.000	3	181.03.12.000	шт
448	Растяжка РСМ РСМ-10Б.01.05.605А-01	2	РСМ-10Б.01.05.605А-01	шт
449	Редуктор Schumacher Pro-Drive 85MHGK	1	Pro-Drive 85MHGK	шт
450	Редуктор отбора мощности Cummins S8299121051	1	S8299121051	шт
451	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
452	Редуктор РСМ 142.47.02.040	3	142.47.02.040	шт
453	Редуктор РСМ 142.47.02.040	4	142.47.02.040	шт
454	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
455	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
456	Редуктор РСМ 142.47.02.040	5	142.47.02.040	шт
457	Редуктор РСМ 142.47.02.040	3	142.47.02.040	шт
458	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
459	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
460	Редуктор РСМ 15515.04	1	15515.04	шт
461	Редуктор РСМ 181.47.02.040	1	181.47.02.040	шт
462	Редуктор РСМ 181.47.02.040	1	181.47.02.040	шт
463	Ремкомплект колодок тормозных Buhler Versatile 86000443A	2	86000443A	шт
464	Решето дополнительное РСМ 152.21.27.070	1	152.21.27.070	шт
465	Решето дополнительное РСМ 181.21.73.000	1	181.21.73.000	шт
466	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
467	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
468	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	3	181.21.04.000А	шт
469	Решето РСМ 145.21.14.100	2	145.21.14.100	шт
470	Решето РСМ 145.21.14.200	1	145.21.14.200	шт
471	Решето РСМ 145.21.14.200	1	145.21.14.200	шт
472	Решето РСМ 145.21.16.400	2	145.21.16.400	шт
473	Решето РСМ 145.21.16.400	1	145.21.16.400	шт
474	Решето РСМ 145.21.16.400	2	145.21.16.400	шт
475	Решето РСМ 152.11.01.000Ф	1	152.11.01.000Ф	шт
476	Решето РСМ 152.21.26.000	6	152.21.26.000	шт

477	Решето РСМ 152.21.26.000	2	152.21.26.000	шт
478	Решето РСМ 152.21.26.000	4	152.21.26.000	шт
479	Решето РСМ 152.21.36.000	6	152.21.36.000	шт
480	Решето РСМ 152.21.36.000	1	152.21.36.000	шт
481	Решето РСМ 152.21.36.000	4	152.21.36.000	шт
482	Решето РСМ 181.21.14.000А	1	181.21.14.000А	шт
483	Решето РСМ 181.21.14.000А	1	181.21.14.000А	шт
484	Решето РСМ 181.21.14.000А	4	181.21.14.000А	шт
485	Решето РСМ 181.21.26.000	3	181.21.26.000	шт
486	Решето РСМ 181.21.26.000	1	181.21.26.000	шт
487	Решето РСМ 181.21.26.000	1	181.21.26.000	шт
488	Решето РСМ 181.21.36.000	2	181.21.36.000	шт
489	Решето РСМ 181.21.36.000А	1	181.21.36.000А	шт
490	Решето РСМ 181.21.36.000А	1	181.21.36.000А	шт
491	Ролик натяжной Cummins 3973819	8	3973819	шт
492	Ролик натяжной РСМ 181.28.05.310	1	181.28.05.310	шт
493	Ролик натяжной РСМ РСМ-10.14.00.060Б	2	РСМ-10.14.00.060Б	шт
494	Ролик обводной РСМ 142.28.01.120	5	142.28.01.120	шт
495	Ролик РСМ 142.28.03.260	2	142.28.03.260	шт
496	Ролик РСМ 142.30.08.110	3	142.30.08.110	шт
497	Ролик РСМ 142.30.08.110	2	142.30.08.110	шт
498	Ролик РСМ 142.30.08.110	1	142.30.08.110	шт
499	Ролик РСМ 145.28.08.070	2	145.28.08.070	шт
500	Ролик РСМ 145.28.08.120	1	145.28.08.120	шт
501	Ролик РСМ 145.28.08.120	1	145.28.08.120	шт
502	Ролик РСМ 145.30.00.200	3	145.30.00.200	шт
503	Ролик РСМ 145.45.01.360	1	145.45.01.360	шт
504	Ролик РСМ РСМ-10.01.30.740Б	2	РСМ-10.01.30.740Б	шт
505	Рычаг РСМ 081.27.07.150	4	081.27.07.150	шт
506	Рычаг РСМ 101.04.11.000	1	101.04.11.000	шт
507	Рычаг РСМ 142.03.00.230	1	142.03.00.230	шт
508	Рычаг РСМ 142.03.00.230-01	1	142.03.00.230-01	шт
509	Рычаг РСМ 142.03.30.330	1	142.03.30.330	шт
510	Рычаг РСМ 142.28.01.400	2	142.28.01.400	шт
511	Рычаг РСМ 142.28.01.400	5	142.28.01.400	шт
512	Рычаг РСМ 142.28.01.710-01	2	142.28.01.710-01	шт
513	Рычаг РСМ 145.30.10.310	3	145.30.10.310	шт
514	Рычаг РСМ 145.45.01.530	3	145.45.01.530	шт
515	Рычаг РСМ 152.01.22.330	2	152.01.22.330	шт
516	Рычаг РСМ 152.03.00.330	1	152.03.00.330	шт
517	Рычаг РСМ 152.21.00.040	1	152.21.00.040	шт
518	Рычаг РСМ 152.21.00.040	3	152.21.00.040	шт
519	Рычаг РСМ 152.21.00.040	8	152.21.00.040	шт
520	Рычаг РСМ 152.21.00.040-01	10	152.21.00.040-01	шт
521	Рычаг РСМ 152.21.00.040-01	3	152.21.00.040-01	шт
522	Рычаг РСМ 181.21.90.340	1	181.21.90.340	шт
523	Рычаг РСМ 181.21.90.340-01	1	181.21.90.340-01	шт
524	Рычаг РСМ 181.28.06.010	2	181.28.06.010	шт
525	Рычаг РСМ 181.28.09.010	2	181.28.09.010	шт
526	Рычаг РСМ РСМ-10.01.01.090	1	РСМ-10.01.01.090	шт
527	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	24	181.21.90.140	шт
528	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	7	181.21.90.140	шт
529	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140А	77	181.21.90.140А	шт
530	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140А	4	181.21.90.140А	шт
531	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	4	181.21.90.150	шт
532	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	6	181.21.90.150	шт
533	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	26	181.21.90.150	шт
534	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	21	181.21.90.160	шт
535	Сальник в корпусе РСМ 10.02.02.130	4	10.02.02.130	шт
536	Сапун РСМ SMBT-47-S-10-O-B04-O	2	SMBT-47-S-10-O-B04-O	шт
537	Сапун РСМ SMBT-47-S-10-O-B04-O	1	SMBT-47-S-10-O-B04-O	шт
538	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	537	10961.03	шт
539	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	757	10961.03	шт
540	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	131	10961.03	шт
541	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.16	1200	10961.16	шт

542	Сегмент РСМ 10961.06	582	10961.06	шт
543	Сегмент РСМ 10961.06	490	10961.06	шт
544	Сегмент РСМ 10961.06	879	10961.06	шт
545	Сегмент РСМ 10961.06	1270	10961.06	шт
546	Сегмент РСМ 10961.06	50	10961.06	шт
547	Сегмент РСМ 10961.06	200	10961.06	шт
548	Сегмент РСМ 10961.06	400	10961.06	шт
549	Сиденье МТЗ-Холдинг (БЗТДиА) 80В-6800000Л	1	80В-6800000Л	шт
550	Система воздушная РСМ 181.05.00.310	1	181.05.00.310	шт
551	Скоба РСМ 081.27.03.502	65	081.27.03.502	шт
552	Стан решетный РСМ 152.21.06.010А-01	2	152.21.06.010А-01	шт
553	Стан решетный РСМ 152.21.06.010А-01	1	152.21.06.010А-01	шт
554	Стан решетный РСМ 181.21.07.000А-01	1	181.21.07.000А-01	шт
555	Стан решетный РСМ 181.21.27.000	1	181.21.27.000	шт
556	Стан решетный РСМ 181.21.27.020Б-01	1	181.21.27.020Б-01	шт
557	Стан решетный РСМ РСМ-10Б.01.06.000	4	РСМ-10Б.01.06.000	шт
558	Стартер Cummins 5255292	1	5255292	шт
559	Стартер Cummins 5255292	2	5255292	шт
560	Ступица коронной шестерни РСМ 86030610	1	86030610	шт
561	Ступица РСМ 081.27.00.900	1	081.27.00.900	шт
562	Ступица РСМ РСМ-10.02.02.204В	3	РСМ-10.02.02.204В	шт
563	Ступица РСМ РСМ-10Б.01.15.520	2	РСМ-10Б.01.15.520	шт
564	Тарелка РСМ РСМ-10Б.01.09.401	1	РСМ-10Б.01.09.401	шт
565	Транспортер РСМ 07.400.000-05	3	07.400.000-05	шт
566	Транспортер РСМ 07.400.000-05	3	07.400.000-05	шт
567	Транспортер РСМ 07.400.000-10	2	07.400.000-10	шт
568	Транспортер РСМ 07.400.000-10	4	07.400.000-10	шт
569	Транспортер РСМ 07.400.000-10	7	07.400.000-10	шт
570	Транспортер РСМ 07.400.000-10	6	07.400.000-10	шт
571	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	1	АХЦ 42.02.007-02	шт
572	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	17	АХЦ 42.02.007-02	шт
573	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	1	АХЦ 42.02.007-02	шт
574	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	1	АХЦ 42.02.007-02	шт
575	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	4	АХЦ Б142.03.33.400	шт
576	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	5	АХЦ Б142.03.33.400	шт
577	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	2	АХЦ Б142.03.33.400	шт
578	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	2	АХЦ Б142.03.33.400	шт
579	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	8	07.400.000-02	шт
580	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	2	07.400.000-02	шт
581	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	5	07.400.000-02	шт
582	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	3	07.400.000-03	шт
583	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	2	07.400.000-03	шт
584	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	7	07.400.000-07	шт
585	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	2	07.400.000-07	шт
586	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	2	07.400.000-07	шт
587	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	6	07.400.000-07	шт
588	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	1	07.400.000-07	шт
589	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-08	2	07.400.000-08	шт
590	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-08	1	07.400.000-08	шт
591	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	1	08.134.000-01	шт
592	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	2	08.134.000-01	шт
593	Транспортер цепной РСМ 142.03.33.200	1	142.03.33.200	шт
594	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-02	9	АХЦ 07.400.000-02	шт
595	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-02	5	АХЦ 07.400.000-02	шт
596	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-02	1	АХЦ 07.400.000-02	шт
597	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-02	2	АХЦ 07.400.000-02	шт
598	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-03	1	АХЦ 07.400.000-03	шт
599	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-03	4	АХЦ 07.400.000-03	шт
600	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-03	3	АХЦ 07.400.000-03	шт
601	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	8	АХЦ 42.01.002-02	шт
602	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	16	АХЦ 42.01.002-02	шт
603	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	1	АХЦ 42.01.002-02	шт
604	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	1	АХЦ 42.01.002-02	шт
605	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	2	АХЦ 42.01.002-02	шт
606	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	5	АХЦ 42.01.002-02	шт

607	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	7	АХЦ 42.01.002-02	шт
608	Транспортер цепной РСМ АХЦ 52.02.006-02	4	АХЦ 52.02.006-02	шт
609	Транспортер цепной РСМ АХЦ б142.03.33.000	14	АХЦ б142.03.33.000	шт
610	Транспортер цепной РСМ АХЦ б142.03.33.000	4	АХЦ б142.03.33.000	шт
611	Транспортер цепной РСМ АХЦ б152.03.03.200	1	АХЦ б152.03.03.200	шт
612	Транспортер цепной РСМ АХЦ б152.03.03.200	1	АХЦ б152.03.03.200	шт
613	Транспортер цепной РСМ АХЦ Б152.03.03.500	2	АХЦ Б152.03.03.500	шт
614	Транспортер цепной РСМ АХЦ Б152.03.03.500	2	АХЦ Б152.03.03.500	шт
615	Трос РСМ 115-075-06300	1	115-075-06300	шт
616	Трос РСМ 115-075-06300	1	115-075-06300	шт
617	Труба мотовила РСМ 081.27.03.500-02	1	081.27.03.500-02	шт
618	Труба РСМ 142.02.02.210	1	142.02.02.210	шт
619	Труба РСМ РСМ-10.27.01.750	1	РСМ-10.27.01.750	шт
620	Тяга РСМ 152.45.09.340	1	152.45.09.340	шт
621	Тяга РСМ 181.28.05.621	2	181.28.05.621	шт
622	Удлинитель РСМ РСМ-10Б.01.06.050	2	РСМ-10Б.01.06.050	шт
623	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	9	002 181015/101	шт
624	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	61	002 181015/101	шт
625	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	66	002 181015/101	шт
626	Уплотнение РСМ 181.21.27.580	2	181.21.27.580	шт
627	Уплотнитель РСМ 142.05.29.001	1	142.05.29.001	шт
628	Устройство домолачивающее РСМ 10.01.39.000ВТ	1	10.01.39.000ВТ	шт
629	Устройство домолачивающее РСМ 145.30.07.000	2	145.30.07.000	шт
630	Устройство домолачивающее РСМ 145.30.07.000	6	145.30.07.000	шт
631	Устройство домолачивающее РСМ 145.30.07.000	2	145.30.07.000	шт
632	Устройство домолачивающее РСМ 152.30.07.000	1	152.30.07.000	шт
633	Устройство домолачивающее РСМ 152.30.07.000	1	152.30.07.000	шт
634	Устройство домолачивающее РСМ 181.21.12.000	1	181.21.12.000	шт
635	Устройство натяжное РСМ 101.05.07.750	1	101.05.07.750	шт
636	Устройство натяжное РСМ 101.05.07.750	2	101.05.07.750	шт
637	Устройство натяжное РСМ 142.05.03.120	1	142.05.03.120	шт
638	Устройство натяжное РСМ 181.05.04.750	3	181.05.04.750	шт
639	Фара рабочая РСМ 8724.304/017	1	8724.304/017	шт
640	Фара РСМ 05-0757-0000	1	05-0757-0000	шт
641	Фара светодиодная Off Road KS-WSQ206S	4	KS-WSQ206S	шт
642	Фартук РСМ 145.48.01.007	1	145.48.01.007	шт
643	Фартук РСМ РСМ-10.01.19.001	1	РСМ-10.01.19.001	шт
644	Фартук соломотряса РСМ 142.46.00.010А-02	1	142.46.00.010А-02	шт
645	Фланец опор измельчающего барабана РСМ 091.14.02.422	4	091.14.02.422	шт
646	Фланец опорный РСМ 181.03.10.605	1	181.03.10.605	шт
647	Фланец РСМ 142.03.00.160	1	142.03.00.160	шт
648	Фланец РСМ 142.03.00.160	2	142.03.00.160	шт
649	Форсунка Cummins 4928260	2	4928260	шт
650	Хомут Cummins 3415547	4	3415547	шт
651	Хомут РСМ 10.01.01.305	2	10.01.01.305	шт
652	Цепь 12А-1 ISO 606/BS 228/DIN 8188	35		м
653	Цепь 2ПР-19,05-64 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	1		шт
654	Цепь 60Н-1 L5,029м ISO 606/BS 228/DIN 8187	31		шт
655	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5,1м ГОСТ 13568-2017	2		шт
656	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5,1м ГОСТ 13568-2017	4		шт
657	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5,1м ГОСТ 13568-2017	133		шт
658	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	7		шт
659	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	3		шт
660	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	2		шт
661	Цепь ПР-19,05-37,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	9		шт
662	Цепь ПР-19,05-37,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	22		шт
663	Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	25		м
664	Цепь ПР-25,4-60 кольцо L3,048м ГОСТ 13568-2017	3		шт
665	Цепь приводная роликовая 198зв. t25,4мм 65кН Effect 80H Акмаш	52		шт
666	Цилиндр гидравлический РСМ 10.09.01.010-03	1	10.09.01.010-03	шт
667	Цилиндр гидравлический РСМ 10.09.01.010-03	1	10.09.01.010-03	шт
668	Цилиндр гидравлический РСМ 101.09.82.100	5	101.09.82.100	шт
669	Цилиндр гидравлический РСМ 101.09.89.050	2	101.09.89.050	шт
670	Цилиндр гидравлический РСМ 142.09.22.030	4	142.09.22.030	шт
671	Цилиндр гидравлический РСМ 142.09.72.030	2	142.09.72.030	шт

672	Цилиндр гидравлический РСМ 142.28.01.320	1	142.28.01.320	шт
673	Цилиндр гидравлический РСМ 181.09.21.930	4	181.09.21.930	шт
674	Цилиндр гидравлический РСМ 181.28.06.080	1	181.28.06.080	шт
675	Цилиндр гидравлический РСМ ЕДЦГ 098.000-02	1	ЕДЦГ 098.000-02	шт
676	Цилиндр гидравлический РСМ ЕДЦГ 123.000-01	1	ЕДЦГ 123.000-01	шт
677	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10.09.01.010А-03	1	РСМ-10.09.01.010А-03	шт
678	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10.09.01.010А-03	5	РСМ-10.09.01.010А-03	шт
679	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10Б.02.02.280	2	РСМ-10Б.02.02.280	шт
680	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10Б.02.02.280	2	РСМ-10Б.02.02.280	шт
681	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10Б.09.37.100	2	РСМ-10Б.09.37.100	шт
682	Цилиндр гидравлический РСМ ЦС-83000А	5	ЦС-83000А	шт
683	Цилиндр РСМ ЕДЦГ 045.000-04	1	ЕДЦГ 045.000-04	шт
684	Чашка РСМ 181.03.10.410	2	181.03.10.410	шт
685	Чашка РСМ 181.03.10.430	2	181.03.10.430	шт
686	Шайба подшипника РСМ РСМ-10.02.02.013	3	РСМ-10.02.02.013	шт
687	Шайба РСМ 10.01.18.501	120	10.01.18.501	шт
688	Шайба РСМ 10.02.02.417	4	10.02.02.417	шт
689	Шайба РСМ 142.02.02.001	35	142.02.02.001	шт
690	Шайба РСМ 142.02.02.001	2	142.02.02.001	шт
691	Шайба РСМ 142.02.02.001	4	142.02.02.001	шт
692	Шайба РСМ 20012	10	20012	шт
693	Шайба РСМ РСМ-10.02.02.414А	4	РСМ-10.02.02.414А	шт
694	Шайба РСМ РСМ-10.02.02.414А	1	РСМ-10.02.02.414А	шт
695	Шайба РСМ РСМ-10.02.02.414А	4	РСМ-10.02.02.414А	шт
696	Шайба РСМ С.24х3,9.01.019	1	С.24х3,9.01.019	шт
697	Шайба стопорная РСМ Н.72.01.019	2	Н.72.01.019	шт
698	Шайба стопорная РСМ Н42х1.4.01.019	1	Н42х1.4.01.019	шт
699	Шатун РСМ 152.21.00.230	1	152.21.00.230	шт
700	Шатун РСМ 152.21.00.240	1	152.21.00.240	шт
701	Шестерня Buhler Versatile V58812	1	V58812	шт
702	Шестерня Buhler Versatile V58821	2	V58821	шт
703	Шестерня РСМ 293370301R	1	293370301R	шт
704	Шкворень РСМ 142.02.02.805	1	142.02.02.805	шт
705	Шкворень РСМ 142.02.02.805	1	142.02.02.805	шт
706	Шкив Cummins 5282158	5	5282158	шт
707	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	1	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
708	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	1	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
709	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	2	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
710	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	1	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
711	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	1	145.15.12.000	шт
712	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	3	145.15.12.000	шт
713	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	3	145.15.12.000	шт
714	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	4	145.15.12.000	шт
715	Шкив натяжной РСМ 145.30.00.030	5	145.30.00.030	шт
716	Шкив натяжной РСМ-10.01.30.910А	2	РСМ-10.01.30.910А	шт
717	Шкив РСМ 081.27.00.290	3	081.27.00.290	шт
718	Шкив РСМ 081.27.00.310	2	081.27.00.310	шт
719	Шкив РСМ 081.27.00.670	2	081.27.00.670	шт
720	Шкив РСМ 081.27.00.670	2	081.27.00.670	шт
721	Шкив РСМ 081.27.00.780	2	081.27.00.780	шт
722	Шкив РСМ 10.01.30.160	2	10.01.30.160	шт
723	Шкив РСМ 142.03.00.150	2	142.03.00.150	шт
724	Шкив РСМ 142.05.02.390	1	142.05.02.390	шт
725	Шкив РСМ 142.28.03.190	1	142.28.03.190	шт
726	Шкив РСМ 142.30.08.140	1	142.30.08.140	шт
727	Шкив РСМ 145.14.02.040	1	145.14.02.040	шт
728	Шкив РСМ 145.15.05.105	1	145.15.05.105	шт
729	Шкив РСМ 152.03.00.010	1	152.03.00.010	шт
730	Шкив РСМ 181.05.00.090	2	181.05.00.090	шт
731	Шкив РСМ 181.05.00.107	1	181.05.00.107	шт
732	Шкив РСМ 181.21.15.150	1	181.21.15.150	шт
733	Шкив РСМ 4940809	6	4940809	шт
734	Шкив РСМ РСМ-10.01.00.740В	1	РСМ-10.01.00.740В	шт
735	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	3	РСМ-10.01.30.050А	шт
736	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	2	РСМ-10.01.30.050А	шт

737	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	2	РСМ-10.01.30.050А	шт
738	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	1	РСМ-10.01.30.050А	шт
739	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.150Б	1	РСМ-10.01.30.150Б	шт
740	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.150Б	1	РСМ-10.01.30.150Б	шт
741	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.370	1	РСМ-10.01.30.370	шт
742	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.380	4	РСМ-10.01.30.380	шт
743	Шкив РСМ РСМ-10.01.34.140	3	РСМ-10.01.34.140	шт
744	Шкив РСМ РСМ-10.01.38.150А	1	РСМ-10.01.38.150А	шт
745	Шкив РСМ РСМ-10.05.09.110	6	РСМ-10.05.09.110	шт
746	Шкив РСМ РСМ-10.14.00.130А	2	РСМ-10.14.00.130А	шт
747	Шкив РСМ РСМ-10.14.00.510	2	РСМ-10.14.00.510	шт
748	Шланг Cummins С4330737	4	С4330737	шт
749	Шланг РСМ 142.05.21.058	1	142.05.21.058	шт
750	Шланг РСМ 142.05.21.870	4	142.05.21.870	шт
751	Шнек вертикальный РСМ 142.48.02.010А	1	142.48.02.010А	шт
752	Шнек вертикальный РСМ 142.48.02.010А	1	142.48.02.010А	шт
753	Шнек вертикальный РСМ 142.48.02.010А	1	142.48.02.010А	шт
754	Шнек вертикальный РСМ 142.48.02.010А	5	142.48.02.010А	шт
755	Шнек выгрузной РСМ 145.48.00.000	1	145.48.00.000	шт
756	Шнек зерновой РСМ 101.01.05.090	1	101.01.05.090	шт
757	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	2	145.11.05.090	шт
758	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	3	145.11.05.090	шт
759	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	5	145.11.05.090	шт
760	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	3	145.11.05.090	шт
761	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	3	145.11.05.090	шт
762	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	3	145.11.05.090	шт
763	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	3	145.11.05.090	шт
764	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	3	145.11.05.100	шт
765	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	3	145.11.05.100	шт
766	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	1	145.11.05.100	шт
767	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	2	145.11.05.100	шт
768	Шнек распределительный РСМ 10.01.30.860	3	10.01.30.860	шт
769	Шнек распределительный РСМ 10.01.30.860	1	10.01.30.860	шт
770	Шнек распределительный РСМ 10.01.30.860	1	10.01.30.860	шт
771	Шнек РСМ 081.27.20.000-02	2	081.27.20.000-02	шт
772	Шнек РСМ 101.01.30.120	1	101.01.30.120	шт
773	Шнек РСМ 142.46.05.010А	1	142.46.05.010А	шт
774	Шнек РСМ 142.46.05.010А	2	142.46.05.010А	шт
775	Шнек РСМ 142.47.02.020	1	142.47.02.020	шт
776	Шнек РСМ 142.47.02.020	1	142.47.02.020	шт
777	Шнек РСМ 142.47.02.020	2	142.47.02.020	шт
778	Шнек РСМ 142.47.02.020	2	142.47.02.020	шт
779	Шнек РСМ 145.11.05.390	1	145.11.05.390	шт
780	Шнек РСМ 145.48.01.050	1	145.48.01.050	шт
781	Шнек РСМ 145.48.01.050	1	145.48.01.050	шт
782	Шнек РСМ 145.48.01.080	10	145.48.01.080	шт
783	Шнек РСМ 145.48.01.080	5	145.48.01.080	шт
784	Шнек РСМ 152.47.02.000А	2	152.47.02.000А	шт
785	Шнек РСМ 152.47.02.020	5	152.47.02.020	шт
786	Шнек РСМ 152.47.02.020	4	152.47.02.020	шт
787	Шнек РСМ 152.47.02.020	2	152.47.02.020	шт
788	Шнек РСМ 152.47.02.020	4	152.47.02.020	шт
789	Шнек РСМ 152.47.02.060	4	152.47.02.060	шт
790	Шнек РСМ 152.47.02.060	6	152.47.02.060	шт
791	Шнек РСМ 152.47.02.060	3	152.47.02.060	шт
792	Шнек РСМ 152.47.02.060	2	152.47.02.060	шт
793	Шнек РСМ 161.27.04.000Ф	1	161.27.04.000Ф	шт
794	Шнек РСМ 181.21.11.000	3	181.21.11.000	шт
795	Шнек РСМ 181.21.11.020	2	181.21.11.020	шт
796	Шнек РСМ 181.47.02.000	1	181.47.02.000	шт
797	Шнек РСМ 181.47.02.000	1	181.47.02.000	шт
798	Шнек РСМ 181.47.02.000	5	181.47.02.000	шт
799	Шомпол РСМ 142.03.02.603	1	142.03.02.603	шт
800	Шпонка 1-8х7х40 ГОСТ 23360-78	100		шт
801	Шпонка 2-10х8х63 ГОСТ 23360-78	20		шт

802	Шпонка 2-8х7х56 ГОСТ 23360-78	6		шт	
803	Шпонка РСМ 370039000R	1	370039000R	шт	
804	Штуцер ввертной РСМ ГВ50-2.00	1	ГВ50-2.00	шт	
805	Штуцер РСМ GE12LR1/4EDOMDCF	4	GE12LR1/4EDOMDCF	шт	
806	Щит РСМ 142.03.02.070	1	142.03.02.070	шт	
807	Щит РСМ 142.03.02.070	3	142.03.02.070	шт	
808	Щит РСМ 142.03.02.070	6	142.03.02.070	шт	
809	Щит РСМ 142.03.42.070	17	142.03.42.070	шт	
810	Щит РСМ 142.03.42.070	2	142.03.42.070	шт	
811	Щит РСМ 142.03.42.070	2	142.03.42.070	шт	
812	Щит РСМ Т.02.00.007	1	Т.02.00.007	шт	
813	Щит схода соломы измельчителя РСМ 142.14.00.170	1	142.14.00.170	шт	
814	Щит уплотнения РСМ 152.03.02.070	2	152.03.02.070	шт	
815	Щит уплотнения РСМ 152.03.02.070	2	152.03.02.070	шт	
816	Щиток камнеуловителя РСМ 145.15.11.110	1	145.15.11.110	шт	
817	Щиток камнеуловителя РСМ 145.15.11.110	1	145.15.11.110	шт	
818	Щиток камнеуловителя РСМ 145.15.11.110	3	145.15.11.110	шт	
819	Щиток камнеуловителя РСМ 145.15.11.110	1	145.15.11.110	шт	
820	Щиток камнеуловителя РСМ 145.15.11.110	2	145.15.11.110	шт	
821	Щиток РСМ 152.14.10.370	1	152.14.10.370	шт	
822	Щиток РСМ 181.21.00.440	1	181.21.00.440	шт	
823	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410	1	081.27.03.410	шт	
824	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410-01	11	081.27.03.410-01	шт	
825	Элеватор зерновой РСМ 142.50.04.000	2	142.50.04.000	шт	
826	Элеватор зерновой РСМ 142.50.04.000	3	142.50.04.000	шт	
827	Элеватор зерновой РСМ 142.50.04.000	3	142.50.04.000	шт	
828	Элеватор зерновой РСМ 181.50.02.000Ф	1	181.50.02.000Ф	шт	
829	Элеватор зерновой РСМ 181.50.05.000	2	181.50.05.000	шт	
830	Элеватор колосовой РСМ 142.50.02.000А	1	142.50.02.000А	шт	
831	Элеватор колосовой РСМ 142.50.02.000А	1	142.50.02.000А	шт	
832	Элеватор колосовой РСМ 142.50.02.000А	4	142.50.02.000А	шт	
833	Элеватор колосовой РСМ 152.50.02.000	1	152.50.02.000	шт	
834	Элеватор колосовой РСМ 181.50.01.000Ф	1	181.50.01.000Ф	шт	
835	Элеватор колосовой РСМ 181.50.04.000	1	181.50.04.000	шт	
836	Электромагнит РСМ 1751ES-24E7UCB2S5	1	1751ES-24E7UCB2S5	шт	
837	Электромеханизм РСМ 142.10.45.020	2	142.10.45.020	шт	
838	Электромеханизм РСМ 181.46.00.400	2	181.46.00.400	шт	

	Гарантия	Гарантия на поставленные запасные части.
	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика в станицу Челбасская
	Условия оплаты	Желательно постоплата в течении 14-30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.

КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.

На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.

КП должно содержать наименование товара.

В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.

Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.

В КП должны указываться:

- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;

- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Заместитель генеральный директора
по механизации **Беспалов А.А.**
ООО «МТС ГК «Степь»