. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку запасных частей для John Deere

1. Наименование объекта закупки: John Deere

2. Место поставки товара:

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
ООО МТС ГК «Степь», Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, промзона	**з/ч - John Deere**	6413 шт.

3. Сроки поставки товара: до 01.02.2026 г.

4. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	**Запасные части**
2	Область применения	С/х техника (трактор, комбайн зерноуборочный).
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	**Оригинал/качественный аналог.**

2. Требования к оборудованию

№	Номенклатура	Кол-во	Артикул	Ед. изм.
1	Соленоид John Deere AZ55775	1	AZ55775	шт
2	Шкив John Deere AZ53024	1	AZ53024	шт
3	Подшипник John Deere AZ100558	9	AZ100558	шт
4	Кабель John Deere AH206058	6	AH206058	шт
5	Маячок проблесковый John Deere AZ101891	12	AZ101891	шт
6	Подшипник John Deere JD10436	10	JD10436	шт
7	Датчик John Deere AH221249	12	AH221249	шт
8	Звездочка John Deere H133143	1	H133143	шт
9	Палец John Deere AZ60037	12	AZ60037	шт
10	Шкив John Deere AH173903	1	AH173903	шт
11	Ремень John Deere HXE94488	3	HXE94488	шт
12	Ремень John Deere H221324	3	H221324	шт
13	Подшипник John Deere JD39104	20	JD39104	шт
14	Ремень John Deere H177178	2	H177178	шт
15	Дека John Deere AXE53048	10	AXE53048	шт
16	Подшипник John Deere AH170744	12	AH170744	шт
17	Нож Schumacher 17556	4	17556	шт
18	Пускатель John Deere DE19294	7	DE19294	шт
19	Ось поворотная John Deere H226883	12	H226883	шт
20	Гайка PCM 13961	400	13961	шт
21	Шарнир John Deere AZ59967	6	AZ59967	шт
22	Ремень John Deere H176766	3	H176766	шт
23	Палец PCM 16503.01	9	16503.01	шт
24	Подшипник John Deere JD9219	1	JD9219	шт
25	Цепь катка John Deere AH157084	3	AH157084	шт
26	Ротор John Deere AXE14920	1	AXE14920	шт
27	Палец двойной PCM 16500.01	235	16500.01	шт
28	Болт PCM 10931	400	10931	шт
29	Подшипник John Deere JD10384	38	JD10384	шт
30	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.16	850	10961.16	шт

31	Шкив John Deere RE518988	8	RE518988	шт
32	Палец двойной PCM 10701.01	5	10701.01	шт
33	Ремень Optibelt H176765AB	3	H176765AB	шт
34	Вентилятор John Deere AH168384	2	AH168384	шт
35	Ремень John Deere H128010	7	H128010	шт
36	Подшипник John Deere AZ19427	3	AZ19427	шт
37	Цепь катка John Deere AH126007	5	AH126007	шт
38	Подшипник John Deere JD9202	1	JD9202	шт
39	Корпус подшипника John Deere Z12798	4	Z12798	шт
40	Клапан John Deere AH225671	6	AH225671	шт
41	Ремень John Deere AH139436	1	AH139436	шт
42	Вал ведущий John Deere AH220096	1	AH220096	шт
43	Ремень John Deere AH158880	1	AH158880	шт
44	Бич John Deere AZ58904	10	AZ58904	шт
45	Рычаг John Deere Z104056	4	Z104056	шт
46	Ремень John Deere Z67285	1	Z67285	шт
47	Подшипник W208KRRB6	2	W208KRRB6	шт
48	Вал John Deere AZ54844	4	AZ54844	шт
49	Вал коленчатый John Deere AZ54843	3	AZ54843	шт
50	Вал John Deere Z69779	1	Z69779	шт
51	Фонарь задний John Deere RE67285	1	RE67285	шт
52	Натяжитель ремня John Deere AH155348	1	AH155348	шт
53	Транспортер John Deere AZ102572	1	AZ102572	шт
54	Звено цепи John Deere AZ103059	2	AZ103059	шт
55	Цепь John Deere AH157083	1	AH157083	шт
56	Натяжитель ремня John Deere RE518097	2	RE518097	шт
57	Вал John Deere Z67209	1	Z67209	шт
58	Шкив натяжной John Deere AXE41580	4	AXE41580	шт
59	Нож John Deere Z53454	56	Z53454	шт
60	Шнек John Deere AZ103422	1	AZ103422	шт
61	Шкив натяжной John Deere AH204389	3	AH204389	шт
62	Нож John Deere Z77601	56	Z77601	шт
63	Крышка John Deere RE209809	4	RE209809	шт
64	Сапун John Deere RE52504	1	RE52504	шт
66	Шпонка John Deere H150269	2	H150269	шт
67	Транспортер John Deere AH224926	3	AH224926	шт
68	Шкив John Deere AH202008	1	AH202008	шт
69	Ступица John Deere H97378	1	H97378	шт
70	Подшипник John Deere JD10018	1	JD10018	шт
71	Сальник John Deere AH136497	1	AH136497	шт
72	Шпонка John Deere 26M4228	1	26M4228	шт
73	Болт John Deere H207542	120	H207542	шт
74	Полушкив John Deere AH204591	1	AH204591	шт
75	Дверца John Deere AH217786	1	AH217786	шт
76	Транспортер колосовой John Deere AH148021	1	AH148021	шт
77	Подшипник John Deere JD9219	6	JD9219	шт
78	Заглушка John Deere H210903	3	H210903	шт
79	Лопасть John Deere H206345	12	H206345	шт
80	Подшипник John Deere JD10384	6	JD10384	шт
81	Направляющая John Deere H172475	3	H172475	шт
82	Шнек John Deere AH218485	1	AH218485	шт
83	Вкладыш John Deere H203514	2	H203514	шт
84	Звено цепи John Deere AH206701	1	AH206701	шт
85	Полушкив John Deere H204872	1	H204872	шт
86	Звездочка John Deere H133143	4	H133143	шт
87	Гайка фланцевая John Deere 14M7303	120	14M7303	шт
88	Дека подбарабанья John Deere AXE28958	6	AXE28958	шт
89	Шпонка John Deere 49M6480	1	49M6480	шт
90	Звено цепи John Deere AH220867	9	AH220867	шт
91	Дека John Deere AXE28812	3	AXE28812	шт
92	Муфта привода John Deere H136186	3	H136186	шт
93	Шпонка John Deere H156578	2	H156578	шт
94	Шплинт John Deere H169913	35	H169913	шт
95	Полушкив John Deere AH204587	1	AH204587	шт
96	Хомут John Deere H175603	30	H175603	шт
97	Шнек John Deere AH201743	1	AH201743	шт

98	Ремень John Deere HXE82335	1	HXE82335	шт
99	Втулка John Deere H114395	1	H114395	шт
100	Ось John Deere H234410	1	H234410	шт
101	Кольцо John Deere T61327	1	T61327	шт
102	Комплект эксцентриков John Deere AH232575	1	AH232575	шт
103	Втулка распорная John Deere H155427	1	H155427	шт
104	Комплект цилиндров гидравлических John Deere AH168718	1	AH168718	шт
105	Звездочка John Deere H159615	2	H159615	шт
106	Звено цепи John Deere AXE28559	1	AXE28559	шт
107	Ролик John Deere AH169497	9	AH169497	шт
108	Звездочка цепная John Deere AH125070	1	AH125070	шт
109	Шкив натяжной John Deere AH204389	3	AH204389	шт
110	Звено цепи John Deere AH220541	6	AH220541	шт
111	Звездочка John Deere H164796	2	H164796	шт
112	Шкив John Deere AH94450	2	AH94450	шт
113	Винт John Deere H201027	20	H201027	шт
114	Полушкив John Deere H216332	1	H216332	шт
115	Соединение шлицевое John Deere AH168456	2	AH168456	шт
116	Подшипник John Deere JD39104	2	JD39104	шт
117	Муфта скольжения John Deere AH203190	1	AH203190	шт
118	Стопор John Deere H201727	1	H201727	шт
119	Шпонка John Deere H156579	1	H156579	шт
120	Звездочка John Deere H119709	1	H119709	шт
121	Корпус John Deere N15764	2	N15764	шт
122	Корпус John Deere AH151407	1	AH151407	шт
123	Демпфер John Deere RE500917	1	RE500917	шт
124	Труба John Deere AH169528	3	AH169528	шт
125	Шплинт John Deere 34H286/34H81	4	34H286/34H81	шт
126	Шплинт John Deere 34H119	4	34H119	шт
127	Крышка John Deere H203897	2	H203897	шт
128	Демпфер John Deere RE57604	1	RE57604	шт
129	Маячок проблесковый John Deere AZ101891	1	AZ101891	шт
130	Ось John Deere H129208	1	H129208	шт
131	Ремень клин. John Deere HXE12425	2	HXE12425	шт
132	Генератор John Deere AXE17691	1	AXE17691	шт
133	Втулка John Deere H137919	2	H137919	шт
134	Гайка John Deere AZ41775	11	AZ41775	шт
135	Трос дистанционного управления John Deere AH141582	1	AH141582	шт
136	Бич барабана John Deere AZ58905	10	AZ58905	шт
137	Болт John Deere 19M7580	5	19M7580	шт
138	Сегмент John Deere Z93077	50	Z93077	шт
139	Втулка John Deere H169371	1	H169371	шт
140	Болт John Deere 19M8625	6	19M8625	шт
141	Ось поворотная John Deere H226883	1	H226883	шт
142	Звено цепи John Deere AZ103059	2	AZ103059	шт
143	Шкив John Deere AH140497	1	AH140497	шт
144	Полоса John Deere H171960	10	H171960	шт
145	Подшипник John Deere AH139296	3	AH139296	шт
146	Ремень John Deere H221324	1	H221324	шт
147	Подшипник John Deere JD10436	2	JD10436	шт
148	Болт John Deere 19M7813	2	19M7813	шт
149	Прожектор John Deere RE219708	1	RE219708	шт
150	Шнек John Deere AH169118	2	AH169118	шт
151	Ремень John Deere HXE76183	2	HXE76183	шт
152	Подшипник John Deere AZ100558	2	AZ100558	шт
153	Гайка John Deere H137329	140	H137329	шт
154	Звено цепи John Deere AH215201	2	AH215201	шт
155	Реле John Deere AH229058	1	AH229058	шт
156	Пластина John Deere H144036	1	H144036	шт
157	Подшипник John Deere AZ45586	3	AZ45586	шт
158	Головка привода Kramp DE19294N	1	DE19294N	шт
159	Гайка John Deere 14M7397	12	14M7397	шт
160	Винт John Deere 19M8321	12	19M8321	шт
161	Транспортер колосовой John Deere AZ101791	1	AZ101791	шт
162	Корпус John Deere AZ55215	1	AZ55215	шт
163	Гайка John Deere 14M7168	6	14M7168	шт

164	Подшипник John Deere AXE68623	1	AXE68623	шт
165	Винт John Deere H175609	6	H175609	шт
166	Щиток John Deere H175610	6	H175610	шт
167	Подшипник John Deere AXE68616	1	AXE68616	шт
168	Войлок John Deere Z51244	1	Z51244	шт
169	Сальник John Deere AH87141	1	AH87141	шт
170	Винт John Deere 19M7163	6	19M7163	шт
171	Датчик John Deere AH221249	1	AH221249	шт
172	Нож Kramp Z59020N	66	Z59020N	шт
173	Фонарь задний John Deere AL112964	1	AL112964	шт
174	Подшипник John Deere VLD3407	1	VLD3407	шт
175	Корпус измельчителя John Deere AXE14456	1	AXE14456	шт
176	Сальник John Deere AZ56037	1	AZ56037	шт
177	Гайка Agri Parts 18AP003802	5	18AP003802	шт
178	Гильза John Deere AZ40236	1	AZ40236	шт
179	Крышка горловины маслозаливной John Deere AH209363	1	AH209363	шт
180	Болт John Deere 19M7785	1	19M7785	шт
181	Болт John Deere VLG1767	2	VLG1767	шт
182	Палец John Deere H169914	10	H169914	шт
183	Стопор John Deere H172459	10	H172459	шт
185	Звено цепи John Deere AZ103376	1	AZ103376	шт
186	Транспортер Agri Parts 18AP009814	1	18AP009814	шт
187	Звездочка Agri Parts 12AP000064	2	12AP000064	шт
188	Подшипники Vapormatic AV105437	1	AV105437	шт
189	Сальник John Deere AZ58266	1	AZ58266	шт
190	Шланг гидрпавлический John Deere AXE13346	1	AXE13346	шт
191	Прокладка John Deere H102533	1	H102533	шт
192	Шпонка John Deere N34753	5	N34753	шт
193	Соединение штуцерное John Deere AH139238	1	AH139238	шт
194	Подшипник 1210 / 1210	1	1210 / 1210	шт
195	Сальник John Deere AH94853	1	AH94853	шт
196	Сальник John Deere H176205	1	H176205	шт
197	Шланг гидравлический John Deere AXE13344	1	AXE13344	шт
198	Переключатель John Deere AZ46855	1	AZ46855	шт
199	Ограждение John Deere BXE10331	1	A97107	шт
200	Карман John Deere Z70991	2	Z70991	шт
201	Гайка John Deere 14M7396	6	14M7396	шт
202	Бич John Deere AZ56049	1	AZ56049	шт
203	Ротор John Deere AXE14938	1		шт
204	Редуктор John Deere DE19785	1	DE19785	шт
205	Звездочка John Deere 18AP010146	1	18AP010146	шт
206	Ручка John Deere Z76467	1	Z76467	шт
207	Подборщик John Deere H145463	2	H145463	шт
208	Прокладка John Deere Z73902	1	Z73902	шт
209	Болт John Deere VLH6410	2	VLH6410	шт
210	Подшипник John Deere VLH6391	10	VLH6391	шт
211	Корпус подшипника John Deere H103264	2	H103264	шт
212	Пружина John Deere L18886	2	L18886	шт
213	Колпачок John Deere H96645	1	H96645	шт
214	Крышка John Deere AZ64645	1	AZ64645	шт
215	Корпус John Deere AXE45104	1	AXE45104	шт
216	Рукав John Deere HXE75143	1	HXE75143	шт
217	Дверца John Deere H96652	2	H96652	шт
218	Шнек John Deere AZ64108	1	AZ64108	шт
219	Шнек John Deere AZ64107	1	AZ64107	шт
220	Подшипник John Deere AH140486	1	AH140486	шт
221	Вентиль д/пневматич. шин AT-25226	2		шт
222	Ремень клин. John Deere R222393	2	R222393	шт
223	Корпус John Deere RE164824	1	RE164824	шт
224	Крышка John Deere R242374	1	R242374	шт
225	Генератор John Deere RE555751	1	RE555751	шт
226	Крестовина John Deere AXE16397	3	AXE16397	шт
227	Подшипник John Deere JD10018	3	JD10018	шт
228	Шпонка John Deere Z61818	4	Z61818	шт
229	Палец John Deere H213405	150	H213405	шт
230	Шнек John Deere AH146840	1	AH146840	шт

231	Сальник John Deere AH136497	1	AH136497	шт
232	Подшипник John Deere AH163056	10	AH163056	шт
233	Шнек John Deere AXE18078	2	AXE18078	шт
234	Труба John Deere AH219093	6	AH219093	шт
235	Направляющая John Deere H168206	84	H168206	шт
236	Сегмент звездочки John Deere AH147557	2	AH147557	шт
237	Ремень John Deere AH160080	2	AH160080	шт
238	Звездочка John Deere H133143	6	H133143	шт
239	Звездочка John Deere H164796	4	H164796	шт
240	Болт John Deere 19M7935	16	19M7935	шт
241	Ремень John Deere H213353	2	H213353	шт
242	Датчик John Deere AXE48833	6	AXE48833	шт
243	Шкив натяжной John Deere AH210837	6	AH210837	шт
244	Гайка John Deere A51212	72	A51212	шт
245	Полушкив John Deere AH204591	2	AH204591	шт
246	Шплинт John Deere 34M7255	24	34M7255	шт
247	Ремень John Deere HXE95935	4	HXE95935	шт
248	Втулка John Deere H215212	16	H215212	шт
249	Ремень John Deere H154723	1	H154723	шт
250	Корпус John Deere AN50686	2	AN50686	шт
251	Корпус John Deere N52258	3	N52258	шт
252	Корпус John Deere H113625	2	H113625	шт
253	Шнек John Deere AH147472	6	AH147472	шт
254	Ремкомплект ротора John Deere AH216568	5	AH216568	шт
255	Подшипник John Deere JD29980	16	JD29980	шт
256	Редуктор John Deere DE20101	4	DE20101	шт
257	Клапан John Deere AH225671	3	AH225671	шт
258	Ремень John Deere H219182	1	H219182	шт
259	Шкив натяжной John Deere AH204389	2	AH204389	шт
260	Цилиндр гидравлический John Deere AH213758	3	AH213758	шт
261	Шпонка John Deere 49M4120	4	49M4120	шт
262	Шнек John Deere AXE18077	2	AXE18077	шт
263	Ремень John Deere HXE10556	6	HXE10556	шт
264	Полушкив John Deere AH220892	3	AH220892	шт
265	Болт John Deere 19M8499	18	19M8499	шт
266	Комплект эксцентриков John Deere AH230614	5	AH230614	шт
267	Шплинт John Deere 34H286/34H81	24	34H286/34H81	шт
268	Звено цепи John Deere AXE28559	8	AXE28559	шт
269	Звездочка цепная John Deere AH206131	6	AH206131	шт
270	Вал John Deere H157043	1	H157043	шт
271	Подшипник John Deere JD39106	3	JD39106	шт
272	Шпонка John Deere 49M4111	8	49M4111	шт
273	Подшипник John Deere JD10384	46	JD10384	шт
274	Шпонка John Deere M48583	22	M48583	шт
275	Звездочка John Deere H177988	1	H177988	шт
276	Сальник John Deere RE20768	2	RE20768	шт
277	Подшипник John Deere AH139296	14	AH139296	шт
278	Шнек John Deere AH162154	6	AH162154	шт
279	Корпус подшипника John Deere H152916	24	H152916	шт
280	Корпус подшипника John Deere H103264	28	H103264	шт
281	Нож John Deere AH225937	8	AH225937	шт
282	Подшипник John Deere AH165609	3	AH165609	шт
283	Подшипник John Deere JD39102	20	JD39102	шт
284	Полушкив John Deere H204872	2	H204872	шт
285	Цепь John Deere AH144891	3	AH144891	шт
286	Ремень John Deere H154731	5	H154731	шт
287	Ремень John Deere H175587	1	H175587	шт
288	Шнек John Deere AH218485	6	AH218485	шт
289	Шпонка John Deere H150269	10	H150269	шт
290	Подшипник John Deere JD39104	22	JD39104	шт
291	Шпонка John Deere H156578	10	H156578	шт
292	Подшипник John Deere JD10329	8	JD10329	шт
293	Болт John Deere H158341	160	H158341	шт
294	Изолятор John Deere H224199	6	H224199	шт
295	Рычаг рамы John Deere AH219846	1	AH219846	шт
297	Подшипник John Deere AH139297	2	AH139297	шт

298	Клапан John Deere AXE21789	11	AXE21789	шт
299	Прокладка John Deere R519361	6	R519361	шт
300	Гайка фланцевая John Deere 14M7303	300	14M7303	шт
301	Шпонка John Deere H156579	6	H156579	шт
302	Изолятор John Deere H224198	5	H224198	шт
303	Держатель John Deere AH171602	84	AH171602	шт
304	Подшипник John Deere AXE46795	4	AXE46795	шт
305	Звено цепи John Deere AH166639	12	AH166639	шт
306	Ремень John Deere AH150678	3	AH150678	шт
307	Ремень John Deere H232237	6	H232237	шт
308	Ремень John Deere H236472	3	H236472	шт
309	Ротор измельчителя John Deere AXE10658	2	AXE10658	шт
310	Палец John Deere H169914	55	H169914	шт
311	Шпонка John Deere 49M6480	10	49M6480	шт
312	Кольцо John Deere T76938	25	T76938	шт
313	Рычаг John Deere AH219844	1	AH219844	шт
314	Подшипник John Deere JD9268	3	JD9268	шт
315	Рукоять John Deere AH220398	20	AH220398	шт
316	Подшипник John Deere JD9459	3	JD9459	шт
317	Полоса John Deere H171960	21	H171960	шт
318	Подшипник John Deere AH221427	4	AH221427	шт
319	Ступица John Deere H97378	2	H97378	шт
320	Шкив John Deere AH94450	8	AH94450	шт
321	Транспортер колосовой John Deere AH148021	9	AH148021	шт
322	Упор John Deere H141327	1	H141327	шт
323	Звездочка John Deere H219634	2	H219634	шт
324	Винт John Deere 19M7868	6	19M7868	шт
325	Гайка John Deere 14M7296	8	14M7296	шт
326	Гайка John Deere H165447	1	H165447	шт
327	Болт John Deere 03M7191	4	03M7191	шт
328	Рым-болт John Deere H152450	7	H152450	шт
329	Датчик John Deere AH221249	4	AH221249	шт
330	Клапан John Deere AXE49949	15	AXE49949	шт
331	Цепь John Deere AH206862	4	AH206862	шт
332	Ремень John Deere HXE32806	4	HXE32806	шт
333	Звездочка John Deere AFH205780	4	AFH205780	шт
334	Винт John Deere 19M7804	4	19M7804	шт
335	Переключатель John Deere AXE19913	1	AXE19913	шт
336	Шкив John Deere AH140497	1	AH140497	шт
337	Кольцо John Deere R62191	1	R62191	шт
338	Звездочка John Deere AH125080	1	AH125080	шт
339	Натяжитель ремня John Deere RE518097	1	RE518097	шт
340	Шкив John Deere AH169549	2	AH169549	шт
341	Цепь катка John Deere AXE53952	1	AXE53952	шт
342	Звездочка John Deere AH215152	1	AH215152	шт
343	Штифт John Deere H174817	1	H174817	шт
344	Изолятор John Deere H155047	4	H155047	шт
345	Изолятор John Deere H158766	2	H158766	шт
346	Муфта гидравлическая John Deere AXE60985	12	AXE60985	шт
347	Корпус фланцевый John Deere E10018	16	E10018	шт
348	Шпонка John Deere 26M4228	2	26M4228	шт
349	Звездочка цепная John Deere AH125070	2	AH125070	шт
350	Переключатель John Deere AH222060	1	AH222060	шт
351	Изолятор John Deere H226878	4	H226878	шт
352	Корпус фланцевый John Deere H113626	1	H113626	шт
353	Вал привода John Deere AXE60986	18	AXE60986	шт
354	Бак John Deere AH215111	2	AH215111	шт
355	Винт John Deere 19M7182	1	19M7182	шт
356	Ремень John Deere H235564	1	H235564	шт
357	Рычаг John Deere AH226146	1	AH226146	шт
358	Винт John Deere R85169	24	R85169	шт
359	Пластина John Deere H165407	16	H165407	шт
360	Сальник John Deere AH144147	1	AH144147	шт
361	Ремень John Deere HXE45928	1	HXE45928	шт
362	Подшипник John Deere JD9431	6	JD9431	шт
363	Датчик John Deere AT333680	1	AT333680	шт

364	Подшипник John Deere AH96585	1	AH96585	шт
365	Втулка распорная John Deere Z64078	4	Z64078	шт
366	Шайба John Deere H97410	1	H97410	шт
367	Подшипник John Deere JD8524	2	JD8524	шт
368	Крестовина John Deere AXE16396	4	AXE16396	шт
369	Амортизатор газовый John Deere AH128597	1	AH128597	шт
370	Цилиндр газовый John Deere AH161392	1	AH161392	шт
371	Кронштейн John Deere H156936	1	H156936	шт
372	Винт John Deere 21M7261	2	21M7261	шт
373	Лопатка John Deere HXE36443	2	HXE36443	шт
374	Лопатка John Deere HXE36445	2	HXE36445	шт
375	Комплект уплотнений John Deere AH218994	10	AH218994	шт
376	Цепь John Deere AXE17470	2	AXE17470	шт
377	Цилиндр гидравлический John Deere AH172515	1	AH172515	шт
378	Подшипник John Deere JD9202	2	JD9202	шт
379	Шкив John Deere H161051	1	H161051	шт
380	Полушкив John Deere AH225971	1	AH225971	шт
381	Лопасть John Deere H206345	12	H206345	шт
382	Колесо вентилятора очистки John Deere H201773	5	H201773	шт
383	Штифт John Deere AH210916	1	AH210916	шт
384	Подшипник John Deere AH163595	3	AH163595	шт
385	Скоба John Deere H145112	7	H145112	шт
386	Кабель John Deere AH231131	1	AH231131	шт
387	Вкладыш John Deere H203514	2	H203514	шт
388	Нож John Deere AH219604	2	AH219604	шт
389	Ремень PIX Harvester A-H232997	3	A-H232997	шт
390	Сегмент John Deere H153329	100	H153329	шт
391	Подшипник John Deere AH168161	1	AH168161	шт
392	Ремень John Deere H230909	1	H230909	шт
393	Ремкомплект ротора John Deere AH216569	2	AH216569	шт
394	Ремень PIX Harvester A-H218726	3	A-H218726	шт
395	Лопатка John Deere HXE36441	1	HXE36441	шт
396	Датчик топлива John Deere AH170876	1	AH170876	шт
397	Пластина John Deere H224428	1	H224428	шт
398	Подшипник John Deere JD8665	3	JD8665	шт
399	Подшипник John Deere AH214862	2	AH214862	шт
400	Полушкив John Deere H216332	1	H216332	шт
401	Кольцо John Deere R135482	1	R135482	шт
402	Кабель John Deere AH162586	1	AH162586	шт
403	Подшипник John Deere AH221431	1	AH221431	шт
404	Колодка тормозная John Deere AN278453, компл. 4шт	1	AN278453	шт
405	Пластина John Deere H223995	1	H223995	шт
406	Датчик John Deere RE261354	1	RE261354	шт
407	Аппарат режущий John Deere AH213012	1	AH213012	шт
408	Шпонка John Deere 26H104	24	26H104	шт
409	Термостат John Deere DZ120501	1	DZ120501	шт
410	Палец John Deere H169914	28	H169914	шт
411	Шплинт John Deere H169913	10	H169913	шт
412	Втулка John Deere HXE15909	68	HXE15909	шт
413	Шкив натяжной John Deere 4C3075	1	4C3075	шт
414	Втулка John Deere H175727	12	H175727	шт
415	Ремень John Deere H221324	3	H221324	шт
416	Направляющая John Deere H168206	45	H168206	шт
417	Комплект втулок John Deere KXE10257	13	KXE10257	шт
418	Сегмент John Deere Z93077	150	Z93077	шт
419	Комплект ножей измельчителя John Deere KXE10363	12	KXE10363	шт
420	Подшипник SNR ACB30X55X23	12	ACB30X55X23	шт
421	Подшипник John Deere JD10384	10	JD10384	шт
422	Шплинт John Deere 28316	10	28316	шт
423	Подшипник John Deere JD39102	8	JD39102	шт
424	Подшипник ES-206-20.G2	6	ES-206-20.G2	шт
425	Шайба John Deere 24M7180	1	24M7180	шт
426	Болт John Deere H174886	1	H174886	шт
427	Полоса John Deere H236284	20	H236284	шт
428	Пластина John Deere H165407	59	H165407	шт
429	Гайка John Deere 14M7296	248	14M7296	шт

430	Болт John Deere 03M7375	210	03M7375	шт
431	Цепь катка John Deere AXE25091	1	AXE25091	шт
432	Звездочка John Deere H177988	1	H177988	шт
433	Гайка PCM 13961	150	13961	шт
434	Звездочка John Deere H164796	1	H164796	шт
435	Звездочка John Deere H133143	1	H133143	шт
436	Подшипник John Deere JD8524	6	JD8524	шт
437	Транспортер колосовой John Deere AH148021	1	AH148021	шт
438	Гайка John Deere 14M7275	2	14M7275	шт
439	Указатель John Deere HXE166442	1	HXE166442	шт
440	Пружина John Deere HXE90187	1	HXE90187	шт
441	Нож John Deere H215004	1	H215004	шт
442	Трансмиссия John Deere ST902061	1	ST902061	шт
443	Электродвигатель John Deere ST821610	1	ST821610	шт
444	Транспортер камеры наклонной John Deere AXE41941	2	AXE41941	шт
445	Транспортер зерновой John Deere ST830518	3	ST830518	шт
446	Бич барабана John Deere AZ58905	17	AZ58905	шт
447	Болт John Deere 19M3206	58	19M3206	шт
448	Транспортер колосовой John Deere AZ101791	1	AZ101791	шт
449	Ремень клин. John Deere HXE12425	1	HXE12425	шт
450	Ремень John Deere HXE65360	1	HXE65360	шт
451	Шпонка John Deere 49M6480	1	49M6480	шт
452	Подбарабанье John Deere ST822770	1	ST822770	шт
453	Звездочка John Deere H133143	1	H133143	шт
454	Звездочка John Deere H164796	1	H164796	шт

	Гарантия	Гарантия на поставленные запасные части.
	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика по согласованию в станицу Челбасская или Павловская
	Условия оплаты	Желательно постоплата в течении 14-30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Зам. ген. директора по механизации
ООО МТС ГК Степь **Беспалов А.А.**