. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку запасных частей для Bourgault

1. Наименование объекта закупки: Bourgault

2. Место поставки товара:

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
ООО МТС ГК «Степь», Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, промзона	**з/ч - Bourgault**	3252 шт.

3. Сроки поставки товара: до 01.03.2026 г.

4. Основные характеристики товара:

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
1. Общие требования		
1	Тип изделия	**Запасные части**
2	Область применения	С/х техника (посевные комплексы).
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	**Оригинал/качественный аналог.**

2. Требования к оборудованию

№	Номенклатура	Кол-во	Артикул	Ед. изм.
1	Цепь Bourgault 5600-08-10	2	5600-08-10	шт
2	Кольцо Bourgault 2200-05-05	6	2200-05-05	шт
3	Гофра Bourgault 6251-36	1	6251-36	шт
4	Гайка Bourgault 1207-07	40	1207-07	шт
5	Колпачок Bourgault 53-2200-06-04	4	53-2200-06-04	шт
6	Сальник Bourgault 2450-53	60	2450-53	шт
7	Ступица Bourgault 6201-16	2	6201-16	шт
8	Подшипник Bourgault 2200-02-04	4	2200-02-04	шт
9	Подшипник Bourgault 2110-07-01	30	2110-07-01	шт
10	Колпачок Bourgault 2200-01-03	2	2200-01-03	шт
11	Шайба Bourgault 1350-04	100	1350-04	шт
12	Клапан гидравлический Great Plains 810-370C	1	810-370C	шт
13	Клапан гидравлический Great Plains 810-445C	1	810-445C	шт
14	Клапан гидравлический Great Plains 810-348C	1	810-348C	шт
15	Подшипник Bourgault 2200-73-04	2	2200-73-04	шт
16	Кольцо подшипника Bourgault 2200-73-10	2	2200-73-10	шт
17	Скребок левый Bourgault 9349-82	9	9349-82	шт
18	Чистик Bourgault 9349-83	5	9349-83	шт
19	Втулка Bourgault 2130-67	4	2130-67	шт
20	Кольцо подшипника Bourgault 2200-01-10	4	2200-01-10	шт
21	Палец Bourgault 9312-64-01	20	9312-64-01	шт
22	Балансир правый Bourgault 9313-38-01	5	9313-38-01	шт
23	Балансир левый Bourgault 9313-37-01	5	9313-37-01	шт
24	Манжета Bourgault 2200-73-06	4	2200-73-06	шт
25	Колесо контроля глубины Bourgault 2302-14	20	2302-14	шт
26	Ступица Bourgault 2200-06-03	4	2200-06-03	шт
27	Стремянка Bourgault 1180-95	3	1180-95	шт
28	Ступица Bourgault 2200-42	20	2200-42	шт
29	Болт Bourgault 1100-17	20	1100-17	шт
30	Подшипник Bourgault 2200-01-04	4	2200-01-04	шт

31	Подшипник Bourgault 2200-01-05	4	2200-01-05	шт
32	Кольцо подшипника Bourgault 2200-01-11	4	2200-01-11	шт
33	Гофра Bourgault 6251-36	1	6251-36	шт
34	Гайка Bourgault 1207-07	42	1207-07	шт
35	Ступица Bourgault 2200-44	21	2200-44	шт
36	Воздухопровод Bourgault 6286-90	1	6286-90	шт
37	Семяпровод Volgaflex Eco Light Grey, DN63	180		м
38	Семяпровод Volgaflex Eco Light Grey, DN25	150		м
39	Датчик контроля пролета семян СКИФ-19 Радиан ДПП-А	10		шт
40	Скребок Bourgault 9313-62	20	9313-62	шт
41	Звездочка Bourgault 2813-76	10	2813-76	шт
42	Ступица Bourgault 6201-16	1	6201-16	шт
43	Шайба Bourgault 1325-72	50	1325-72	шт
44	Звездочка Bourgault 2810-85	1	2810-85	шт
45	Звездочка Bourgault 2813-83	2	2813-83	шт
46	Звездочка Bourgault 2813-44	1	2813-44	шт
47	Колпачок Bourgault 2200-01-03	2	2200-01-03	шт
48	Сальник Bourgault 2200-80-05	2	2200-80-05	шт
49	Обойма Bourgault 2200-80-09	2	2200-80-09	шт
50	Подшипник Bourgault 2200-80-03	2	2200-80-03	шт
51	Обойма Bourgault 2200-80-10	2	2200-80-10	шт
52	Звездочка Bourgault 2814-20	1	2814-20	шт
53	Звездочка Bourgault 2813-24	1	2813-24	шт
54	Цепь Bourgault 5600-06	2	5600-06	шт
55	Звездочка Bourgault 6297-88	2	6297-88	шт
56	Подшипник Bourgault 2200-80-02	2	2200-80-02	шт
57	Шпонка Bourgault 4500-18	2	4500-18	шт
58	Болт Bourgault 1102-43	50	1102-43	шт
59	Диск колесный Bourgault 2250-58	1	2250-58	шт
60	Трубка Bourgault 9313-64	20	9313-64	шт
61	Болт Bourgault 2200-02-07	12	2200-02-07	шт
62	Колесо Bourgault 2301-18	1	2301-18	шт
63	Колесо Bourgault 2301-16	1	2301-16	шт
64	Звездочка Bourgault 6319-16	2	6319-16	шт
65	Гайка Bourgault 1204-10	50	1204-10	шт
66	Кольцо подшипника Bourgault 2200-01-10	2	2200-01-10	шт
67	Стремянка Bourgault 1180-95	20	1180-95	шт
68	Сальник Bourgault 2200-01-06	2	2200-01-06	шт
69	Подшипник Bourgault 2200-01-04	2	2200-01-04	шт
70	Подшипник Bourgault 2200-01-05	2	2200-01-05	шт
71	Ступица Bourgault 2200-37	20	2200-37	шт
72	Подшипник 25580/25520	5	25580/25520	шт
73	Кольцо Bourgault 2200-05-05	9	2200-05-05	шт
74	Гайка Bourgault 1207-07	20	1207-07	шт
75	Скребок левый Bourgault 9349-84	26	9349-84	шт
76	Ступица Bourgault 2200-44	10	2200-44	шт
77	Сальник Bourgault 2450-53	20	2450-53	шт
78	Рукав ПВХ гофрир. армир. спиралью ПВХ 25х32мм	60		м
79	Втулка Bourgault 2401-54	10	2401-54	шт
80	Подшипник Bourgault 2110-07-01	20	2110-07-01	шт
81	Шнек Bourgault 6532-70	1	6532-70	шт
82	Палец Bourgault 4680-61	4	4680-61	шт
83	Рассекатель Bourgault 6506-51-09	8	6506-51-09	шт
84	Втулка Bourgault 2130-67	8	2130-67	шт
85	Палец Bourgault 9312-64-01	18	9312-64-01	шт
86	Балансир правый Bourgault 9313-38-01	6	9313-38-01	шт
87	Балансир левый Bourgault 9313-37-01	8	9313-37-01	шт
88	Рукав ПВХ DN63 9,1МПа	60		м
89	Колесо контроля глубины Bourgault 2302-14	15	2302-14	шт
90	Ступица Bourgault 2200-37	6	2200-37	шт
91	Подшипник 25580/25520	5	25580/25520	шт
92	Колпачок Bourgault 53-2200-06-04	2	53-2200-06-04	шт
93	Скребок левый Bourgault 9349-84	15	9349-84	шт
94	Скребок Bourgault 9349-85	9	9349-85	шт
95	Подшипник Bourgault 2200-02-04	2	2200-02-04	шт
96	Втулка Bourgault 2130-67	2	2130-67	шт

97	Стремянка Bourgault 1180-95	5	1180-95	шт
98	Семяпровод Bourgault 6506-21	1	6506-21	шт
99	Семяпровод Bourgault 5506-15	110	5506-15	м
100	Семяпровод Bourgault 5505-24-01 (м)	60	5505-24-01	м
101	Подшипник 25580/25520	4	25580/25520	шт
102	Гайка Bourgault 1207-07	8	1207-07	шт
103	Уплотнение Bourgault 6306-62-66	2	6306-62-66	шт
104	Ступица Bourgault 2200-44	5	2200-44	шт
105	Кольцо Bourgault 2104-13	4	2104-13	шт
106	Ступица Bourgault 6201-16	2	6201-16	шт
107	Семяпровод Bourgault 5506-02	30	5506-02	м
108	Семяпровод Bourgault 5505-24-01 (м)	30	5505-24-01	м
109	Шплинт Bourgault 1500-36	10	1500-36	шт
110	Семяпровод Bourgault 5505-27	2	5505-27	шт
111	Втулка Bourgault 2401-48	4	2401-48	шт
112	Шайба Bourgault 2104-15	4	2104-15	шт
113	Прокладка Bourgault 2104-22	4	2104-22	шт
114	Втулка Bourgault 2130-67	4	2130-67	шт
115	Звездочка Bourgault 6319-16	1	6319-16	шт
116	Колесо чистящее Bourgault 2301-88	6	2301-88	шт
117	Колесо прикатывающее Bourgault 2301-72	10	2301-72	шт
118	Подшипник Bourgault 6356-94	2	6356-94	шт
119	Стремянка Bourgault 1180-95	4	1180-95	шт
120	Болт Bourgault 1100-17	20	1100-17	шт
121	Гофра Bourgault 4200-97	1	4200-97	шт
122	Датчик потока семян Радиан ДПП-9-003	10	ДПП-9-003	шт
123	Ступица Bourgault 2200-37	3	2200-37	шт
124	Подшипник 25580/25520	10	25580/25520	шт
125	Гайка Bourgault 1207-07	5	1207-07	шт
126	Ступица Bourgault 2200-44	6	2200-44	шт
127	Подшипник LM104948/LM104910	7	LM104948/LM104910	шт
128	Шплинт Bourgault 1600-20-01	6	1600-20-01	шт
129	Шплинт Bourgault 1500-43	10	1500-43	шт
130	Обойма Bourgault 2115-31	6	2115-31	шт
131	Шайба Bourgault 1350-04	50	1350-04	шт
132	Болт Bourgault 1010-35	20	1010-35	шт
133	Семяпровод Bourgault 5506-02	60	5506-02	м
134	Семяпровод Bourgault 5505-24-01 (м)	60	5505-24-01	м
135	Шплинт Bourgault 1500-36	25	1500-36	шт
136	Палец Bourgault 9312-61-10	15	9312-61-10	шт
137	Обойма Bourgault 2200-11-02	6	2200-11-02	шт
138	Кронштейн Bourgault 9130-08	1	9130-08	шт
139	Втулка Bourgault 2130-67	8	2130-67	шт
140	Гайка Bourgault 1204-10	20	1204-10	шт
141	Кольцо подшипника Bourgault 2200-01-10	6	2200-01-10	шт
142	Гайка Bourgault 1204-41	54	1204-41	шт
143	Колесо чистящее Bourgault 2301-88	10	2301-88	шт
144	Колесо прикатывающее Bourgault 2301-72	20	2301-72	шт
145	Стремянка Bourgault 1180-95	5	1180-95	шт
146	Гофра Bourgault 4200-97	3	4200-97	шт
147	Сальник Bourgault 2200-01-06	2	2200-01-06	шт
148	Датчик потока семян Радиан ДПП-9-003	10	ДПП-9-003	шт
149	Болт Bourgault 53-1007-27	20	53-1007-27	шт
150	Чистик Bourgault 9349-86	5	9349-86	шт
151	Чистик Bourgault 9349-87	5	9349-87	шт
152	Датчик Amity S33687	6	S33687	шт
153	Подшипник Bourgault 6356-94	2	6356-94	шт
154	Болт Bourgault 1100-17	20	1100-17	шт
155	Подшипник John Deere AN212132	20	AN212132	шт
156	Цепь Bourgault 5600-08-10	1	5600-08-10	шт
157	Подшипник Bourgault 2200-03-02	2	2200-03-02	шт
158	Гайка Bourgault 1207-07	6	1207-07	шт
159	Уплотнение Bourgault 6306-62-66	4	6306-62-66	шт
160	Семяпровод Bourgault 5506-15	60	5506-15	м
161	Ступица Bourgault 2200-44	5	2200-44	шт
162	Ступица Bourgault 2200-37-15	20	2200-37-15	шт

163	Шплинт Bourgault 1600-20-01	40	1600-20-01	шт
164	Обойма Bourgault 2115-31	40	2115-31	шт
165	Подшипник Bourgault 2200-02-04	2	2200-02-04	шт
166	Чистик Bourgault 9349-86	6	9349-86	шт
167	Чистик Bourgault 9349-87	6	9349-87	шт
168	Шайба Bourgault 2225-19-01	1	2225-19-01	шт
169	Шайба Bourgault 1350-04	140	1350-04	шт
170	Семяпровод Bourgault 6338-64	3	6338-64	шт
171	Ось Bourgault 2200-44-01	5	2200-44-01	шт
172	Шплинт Bourgault 1500-36	15	1500-36	шт
173	Палец Bourgault 9312-61-10	15	9312-61-10	шт
174	Проушина Bourgault 9312-87	10	9312-87	шт
175	Подшипник Bourgault 2200-73-04	1	2200-73-04	шт
176	Семяпровод Bourgault 5505-27	60	5505-27	шт
177	Обойма Bourgault 2200-11-02	20	2200-11-02	шт
178	Шайба Bourgault 2200-02-06	20	2200-02-06	шт
179	Блок управления Bourgault 3132-26	1	3132-26	шт
180	Семяпровод Bourgault 5506-50-01	263	5506-50-01	шт
181	Уплотнение Bourgault 6306-66-10	16	6306-66-10	шт
182	Адаптер Bourgault 53-3345-72	10	53-3345-72	шт
183	Кольцо Bourgault 2200-85-05	2	2200-85-05	шт
184	Скребок Bourgault 2401-81	10	2401-81	шт
185	Сальник Bourgault 2450-57	4	2450-57	шт
186	Втулка Bourgault 53-9308-68-05	4	53-9308-68-05	шт
187	Подшипник Bourgault 2115-35	4	2115-35	шт
188	Обойма подшипника наружная Bourgault 2115-36	4	2115-36	шт
189	Ступица Bourgault 2200-26-02	1	2200-26-02	шт
190	Гайка Bourgault 2200-01-08	10	2200-01-08	шт
191	Подшипник Bourgault 2200-70-05	1	2200-70-05	шт
192	Шайба Bourgault 2200-01-07	2	2200-01-07	шт
193	Шпиндель Bourgault 2200-85-14	2	2200-85-14	шт
194	Подшипник Bourgault 2200-85-12	3	2200-85-12	шт
195	Вилка Bourgault 3152-08-11	2	3152-08-11	шт
196	Хомут Bourgault 2031-07	5	2031-07	шт
197	Чашка Внешняя Bourgault 2200-86-20	1	2200-86-20	шт
198	Конус подшипника Bourgault 2200-85-02	3	2200-85-02	шт
199	Уплотнение Bourgault 2200-86-06	1	2200-86-06	шт
200	Прокладка Bourgault 2200-70-13	1	2200-70-13	шт
201	Патрубок Bourgault 6356-83	2	6356-83	шт
202	Разъем Bourgault 3150-98-10	2	3150-98-10	шт
203	Корпус клапана Bourgault 2401-74-02	1	2401-74-02	шт
204	Подшипник Bourgault 2200-85-03	2	2200-85-03	шт
205	Обойма подшипника Bourgault 2200-85-13	2	2200-85-13	шт
206	Гайка Bourgault 2200-85-08	2	2200-85-08	шт
207	Кольцо подшипника Bourgault 2200-01-10	21	2200-01-10	шт
208	Гайка Bourgault 1204-41	61	1204-41	шт
209	Соединитель звена цепи Bourgault 2800-11	4	2800-11	шт
210	Колесо контроля глубины Bourgault 2302-14	15	2302-14	шт
211	Колесо прикатывающее Bourgault 2301-72	4	2301-72	шт
212	Стремянка Bourgault 1180-95	11	1180-95	шт
213	Сальник Bourgault 2200-01-06	2	2200-01-06	шт
214	Подшипник Bourgault 2200-01-04	1	2200-01-04	шт
215	Подшипник Bourgault 2200-01-05	2	2200-01-05	шт
216	Кольцо подшипника Bourgault 2200-01-11	2	2200-01-11	шт

	Гарантия	Гарантия на поставленные запасные части.
	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика по согласованию в станицу Челбасская или Павловская
	Условия оплаты	Желательно постоплата в течении 14-30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования
КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Зам. ген. директора по механизации
ООО МТС ГК Степь **Беспалов А.А.**