. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку запасных частей для РСМ

1. **Наименование объекта закупки: РСМ**

2. **Место поставки товара:**

Подразделение	Наименование	Кол-во, шт.
ООО МТС ГК «Степь», Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, промзона	**з/ч - РСМ**	84 945 шт.

3. **Сроки поставки товара:** до 01.03.2026 г.

4. **Основные характеристики товара:**

№ п/п	Наименование параметра/описание требований	Требуемые параметры (значение, диапазон, наличие, соответствие)
	1. Общие требования	
1	Тип изделия	**Запасные части**
2	Область применения	С/х техника (комбайн, трактор).
3	Поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не эксплуатируемым	**Предпочтения по бренду-изготовителю:** **1. Решета – Оригинал, Новатор.** **2. Цепь, цепные транспортеры, звено – Оригинал, Акмаш, Donghua, skf. Терос.** **3. Сегменты, пальцы – Шумахер, MWS, Симферополь** **4. Шнеки – Оригинал, Агротрейд.** **5. Ножи измельчителя– Оригинал, Шумахер, MWS, Стандарт.** **6. Датчики контроля работы двигателя – Cummins оригинал.** **7. Сайлентблоки, ультавтулка – Оригинал.**

2. Требования к оборудованию

№	Наименование	Кол-во	Артикул	Ед. изм.
1	Муфта РСМ 081.27.00.880	2	081.27.00.880	шт
2	Палец двойной РСМ 10701.01	200	10701.01	шт
3	Накладка РСМ 54-01073	16	54-01073	шт
4	Гайка РСМ 13961	1252	13961	шт
5	Палец РСМ 142.03.07.601	422	142.03.07.601	шт
6	Преобразователь РСМ ПРП-1А	30	ПРП-1А	шт
7	Палец РСМ 081.27.20.601	44	081.27.20.601	шт
8	Нож РСМ 181.31.07.260	20	181.31.07.260	шт
9	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	700	60-0170-19-01-2	шт
10	Глазок РСМ 142.03.07.001	378	142.03.07.001	шт
11	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-08	4	07.400.000-08	шт
12	Головка привода РСМ 02602.02	6	02602.02	шт
13	Шомпол РСМ 142.03.02.603	2	142.03.02.603	шт
14	Щит РСМ 142.03.02.070	2	142.03.02.070	шт
15	Щит РСМ 142.03.02.070-01	2	142.03.02.070-01	шт
16	Палец двойной РСМ 16500.01	200	16500.01	шт
17	Редуктор РСМ 181.47.02.040	2	181.47.02.040	шт
18	Механизм предохранительный РСМ 142.50.03.430	2	142.50.03.430	шт
19	Обойма РСМ 3518050-11070-01	214	3518050-11070-01	шт
20	Накладка РСМ 181.03.03.406	164	181.03.03.406	шт

21	Вал битера РСМ 142.03.03.160-01	2	142.03.03.160-01	шт
22	Пружина РСМ РСМ-10.04.18.604	2	РСМ-10.04.18.604	шт
23	Болт РСМ 10931.06	888	10931.06	шт
24	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.16	1200	10961.16	шт
25	Цепь ПР-19,05-37,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	10		шт
26	Битер приемный РСМ 181.03.40.400	2	181.03.40.400	шт
27	Компрессор Motorcool RC-U0808	2	RC-U0808	шт
28	Натяжитель Mercedes-Benz A457200457080	1	A457200457080	шт
29	Цепь ПР-25,4-60 кольцо L5,029м ГОСТ 13568-2017	8		шт
30	Ролик Dayco APV1092	1	APV1092	шт
31	Пружина РСМ 181.03.10.691	2	181.03.10.691	шт
32	Привод силовой РСМ YMD608-600-850-24-7000-17	1	YMD608-600-850-24-7000-17	шт
33	Генератор РСМ 5340.3701010-22	1	5340.3701010-22	шт
34	Граблина РСМ 081.27.03.635	480	081.27.03.635	шт
35	Цепь ПР-15,875-23 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	6		шт
37	Гребенка РСМ АХЦ 152.03.03.230	50	АХЦ 152.03.03.230	шт
38	Вал РСМ 181.03.40.636	2	181.03.40.636	шт
39	Бич ротора РСМ 181.31.07.530	12	181.31.07.530	шт
40	Бич ротора РСМ 181.31.07.520	12	181.31.07.520	шт
41	Болт РСМ 3518020-46332	16	3518020-46332	шт
42	Болт РСМ 142.28.02.613	50	142.28.02.613	шт
43	Полоса Schumacher 15150-02	18	15150-02	шт
44	Втулка РСМ 142.03.07.190	141	142.03.07.190	шт
45	Рычаг РСМ 081.27.07.150	14	081.27.07.150	шт
46	Цилиндр гидравлический РСМ 10.09.01.010-03	2	10.09.01.010-03	шт
47	Транспортер РСМ 07.400.000-05	5	07.400.000-05	шт
48	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	2	АХЦ Б142.03.33.400	шт
49	Гидрораспределитель РСМ DO6D9L4NSS0000016	1	DO6D9L4NSS0000016	шт
50	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	1	10Б.01.19.000А	шт
51	Втулка РСМ 44Б-00239	144	44Б-00239	шт
52	Кольцо кожуха РСМ 3518060-10044Б	2	3518060-10044Б	шт
53	Накладка РСМ 54-01073	16	54-01073	шт
54	Вал РСМ 142.03.00.612	2	142.03.00.612	шт
55	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	4	145.11.05.090	шт
56	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	7	145.11.05.100	шт
57	Труба пальчикового механизма РСМ 081.27.20.750	1	081.27.20.750	шт
58	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	71	РСМ-091.14.02.070	шт
59	Глазок РСМ 081.27.04.004	68	081.27.04.004	шт
60	Стан решетный РСМ РСМ-10Б.01.06.000	2	РСМ-10Б.01.06.000	шт
61	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	2	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
62	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	2	10.016.2000-36	шт
63	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	2	РСМ-10.01.30.050А	шт
64	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	5	07.400.000-02	шт
65	Накладка верхняя РСМ 3518060-10064А	3	3518060-10064А	шт
66	Шкворень РСМ 142.02.02.805	3	142.02.02.805	шт
67	Вал транспортера РСМ 142.03.00.200	1	142.03.00.200	шт
68	Контрпривод РСМ РСМ-10Б.01.09.000В	1	РСМ-10Б.01.09.000В	шт
69	Головка привода РСМ 02602.02	4	02602.02	шт
70	Головка привода Schumacher 02601.09	1	02601.09	шт
71	Редуктор РСМ 142.47.02.040	4	142.47.02.040	шт
72	Пульт управления РСМ ПУ-142-03	1	ПУ-142-03	шт
73	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410-01	5	081.27.03.410-01	шт
74	Болт РСМ 54-62388А	660	54-62388А	шт
75	Муфта РСМ 812-00773	1	812-00773	шт
76	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	1000	10961.03	шт
77	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	8	08.134.000-01	шт
78	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	4	РСМ-10.27.02.030А	шт
79	Граблина РСМ 081.27.03.120-02	20	081.27.03.120-02	шт
80	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	400	РСМ-10Б.14.62.120	шт
81	Палец РСМ 081.27.02.301	100	081.27.02.301	шт
82	Корпус РСМ 145.11.05.010	2	145.11.05.010	шт
83	Блок измельчителя РСМ 142.14.02.000	2	142.14.02.000	шт
84	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	15	РСМ-10.01.18.450А	шт
85	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10.09.01.010А-03	4	РСМ-10.09.01.010А-03	шт
86	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	15	РСМ-10.01.18.440А	шт
87	Вал карданный РСМ 10.016.2000-35	1	10.016.2000-35	шт

88	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.150Б	1	РСМ-10.01.30.150Б	шт
89	Рычаг РСМ 142.03.00.240	1	142.03.00.240	шт
90	Шнек РСМ 142.47.02.020	6	142.47.02.020	шт
91	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	6	07.400.000-03	шт
92	Сфера РСМ 145.15.08.616	1	145.15.08.616	шт
93	Рычаг РСМ 145.45.01.530	3	145.45.01.530	шт
94	Ролик РСМ 145.45.01.360	2	145.45.01.360	шт
95	Граблина РСМ 081.27.03.120-01	19	081.27.03.120-01	шт
96	Насос РСМ OSPC1250N150N2243	1	OSPC1250N150N2243	шт
97	Шкив РСМ 145.14.02.040	1	145.14.02.040	шт
98	Цепь 3ПР-19,05-96 ГОСТ 13568-2017	125		м
99	Корпус шнека РСМ 142.47.02.050А	1	142.47.02.050А	шт
100	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	10	РСМ-10.01.18.708	шт
101	Шкив РСМ 081.27.00.300	1	081.27.00.300	шт
102	Опора подшипника РСМ Н.027.01.080-02	2	Н.027.01.080-02	шт
103	Шайба РСМ 142.02.02.001	30	142.02.02.001	шт
104	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А	5	РСМ-10.02.02.190А	шт
105	Вал РСМ 081.27.04.601	1	081.27.04.601	шт
106	Шнек РСМ 081.27.04.000-01	2	081.27.04.000-01	шт
107	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	10	РСМ-10.01.18.707	шт
108	Болт РСМ М10-6gХ65-60.88.35.019	12	М10-6gХ65-60.88.35.019	шт
109	Установка фильтров воздушных РСМ 142.05.03.300	2	142.05.03.300	шт
110	Клин РСМ РСМ-10.02.02.635А	5	РСМ-10.02.02.635А	шт
111	Шкив РСМ 081.27.00.290	2	081.27.00.290	шт
112	Опора РСМ 142.03.03.020	1	142.03.03.020	шт
113	Палец двойной РСМ 10701.01	86	10701.01	шт
114	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	7	РСМ-10.01.54.201	шт
115	Палец РСМ 3518050-16037	26	3518050-16037	шт
116	Шайба РСМ РСМ-10.02.02.414А	33	РСМ-10.02.02.414А	шт
117	Опора подшипника РСМ Н.027.01.160	3	Н.027.01.160	шт
118	Обойма подшипника РСМ РСМ-10.02.02.408	23	РСМ-10.02.02.408	шт
119	Ролик РСМ 145.30.00.200	2	145.30.00.200	шт
120	Корпус РСМ 142.50.04.010	1	142.50.04.010	шт
121	Муфта РСМ 081.27.00.100	1	081.27.00.100	шт
122	Шнек РСМ РСМ-10Б.01.30.860Б	1	РСМ-10Б.01.30.860Б	шт
123	Корпус подшипника РСМ 145.15.08.101	1	145.15.08.101	шт
124	Редуктор РСМ S8296048002	1	S8296048002	шт
125	Контрпривод РСМ 142.28.07.000	1	142.28.07.000	шт
126	Кожух РСМ РСМ-10Б.01.03.150А	1	РСМ-10Б.01.03.150А	шт
127	Гидрораспределитель РСМ 5РЭГ50-59У1	1	5РЭГ50-59У1	шт
128	Тандем насосов РСМ 142.09.35.020	1	142.09.35.020	шт
129	Звездочка РСМ 142.03.00.940	1	142.03.00.940	шт
130	Шкив Cummins 3914458	1	3914458	шт
131	Цилиндр гидравлический РСМ 081.27.09.020	1	081.27.09.020	шт
132	Рычаг РСМ 142.03.00.240-01	1	142.03.00.240-01	шт
133	Элеватор колосовой РСМ 142.50.02.000А	1	142.50.02.000А	шт
134	Битер РСМ 142.03.03.000	1	142.03.03.000	шт
135	Транспортер РСМ АХЦ б3518060-18350	2	АХЦ б3518060-18350	шт
136	Вентилятор РСМ 142.05.21.350	1	142.05.21.350	шт
137	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	4	145.15.12.000	шт
138	Транспортер РСМ 3518050-18350Б	3	3518050-18350Б	шт
139	Элеватор зерновой РСМ 142.50.03.000Ф	2	142.50.03.000Ф	шт
140	Противорез РСМ РСМ-141.14.02.030	1	РСМ-141.14.02.030	шт
141	Шкив РСМ 3943978	1	3943978	шт
142	Цилиндр гидравлический РСМ 10.09.01.010-03	1	10.09.01.010-03	шт
143	Трубка РСМ РСМ-100.84.01.170	1	РСМ-100.84.01.170	шт
144	Элеватор зерновой РСМ 142.50.04.000	3	142.50.04.000	шт
145	Шкив РСМ РСМ-10.01.34.060А	1	РСМ-10.01.34.060А	шт
146	Шкив РСМ 142.03.00.150	2	142.03.00.150	шт
147	Натяжитель ремня Cummins 3976831/5259022/3936213	8	3976831/5259022/3936213	шт
148	Шкив натяжной РСМ 145.30.00.030	1	145.30.00.030	шт
149	Решето РСМ РСМ-10Б.01.04.020А	1	РСМ-10Б.01.04.020А	шт
150	Турбокомпрессор Cummins 4046106	1	4046106	шт
151	Шкив РСМ 081.27.00.780	1	081.27.00.780	шт
152	Блок радиатора РСМ БР145Г.1301.000	1	БР145Г.1301.000	шт

153	Пружина РСМ РСМ-10.01.50.619	1	РСМ-10.01.50.619	шт
154	Редуктор РСМ 8264 S8264100000	2	S8264100000	шт
155	Сегмент РСМ 10961.06	25	10961.06	шт
156	Труба мотовила РСМ 081.27.03.500-02	1	081.27.03.500-02	шт
157	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А-01	1	РСМ-10.02.02.190А-01	шт
158	Доска транспортирующая РСМ РСМ-10Б.14.50.350	1	РСМ-10Б.14.50.350	шт
159	Бачок расширительный РСМ ТА.066.016.100.000	1	ТА.066.016.100.000	шт
160	Стекло ветровое (лобовое) РСМ 101.06.01.001	1	101.06.01.001	шт
161	Привод РСМ 363С32+00600В20	1	363С32+00600В20	шт
162	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	4	РСМ-10.01.05.201А	шт
163	Шнек РСМ 142.46.05.010А	1	142.46.05.010А	шт
164	Вал битера РСМ 142.03.03.160-01	2	142.03.03.160-01	шт
165	Шланг РСМ 142.05.21.058	1	142.05.21.058	шт
166	Вентилятор РСМ 09-001751-01	1	09-001751-01	шт
167	Датчик давления масла РСМ 5368312	1	5368312	шт
168	Блок радиаторов РСМ БР7511.1301.000	1	БР7511.1301.000	шт
169	Шнек РСМ 142.47.02.020А	2	142.47.02.020А	шт
170	Диск колесный РСМ 8833.3107012.85	1	8833.3107012.85	шт
171	Шкив РСМ 142.28.08.101	1	142.28.08.101	шт
172	Патрубок системы охлаждения Cummins 142.05.07.740	1	142.05.07.740	шт
173	Патрубок РСМ 142.05.07.813	1	142.05.07.813	шт
174	Блок шнеков РСМ 145.11.05.000	1	145.11.05.000	шт
175	Тандем насосов РСМ 142.09.65.020	1	142.09.65.020	шт
176	Накладка РСМ РСМ-10.01.47.435	1	РСМ-10.01.47.435	шт
177	Вентилятор РСМ РСМ-10Б.01.03.000Б	1	РСМ-10Б.01.03.000Б	шт
178	Битер РСМ 142.03.05.000	2	142.03.05.000	шт
179	Редуктор отбора мощности РСМ S8195142000	2	S8195142000	шт
180	Щиток РСМ РСМ-10Б.01.19.140	1	РСМ-10Б.01.19.140	шт
181	Натяжник РСМ 142.03.00.190	1	142.03.00.190	шт
182	Сиденье оператора РСМ F2001CA/SM80XSW	1	F2001CA/SM80XSW	шт
183	Ролик РСМ 142.28.08.030	1	142.28.08.030	шт
184	Рычаг РСМ 142.28.01.710	1	142.28.01.710	шт
185	Башмак жатки РСМ 081.27.00.710	3	081.27.00.710	шт
186	Щит схода соломы измельчителя РСМ 142.14.00.170	2	142.14.00.170	шт
187	Опора рычага РСМ 142.01.22.240	1	142.01.22.240	шт
188	Вариатор барабана РСМ 145.15.10.000	3	145.15.10.000	шт
189	Шкворень РСМ 10.02.02.805	1	10.02.02.805	шт
190	Шайба РСМ РСМ-10.02.02.413А	7	РСМ-10.02.02.413А	шт
191	Шкив РСМ 081.27.00.310	1	081.27.00.310	шт
192	Ролик обводной РСМ 142.28.01.120	2	142.28.01.120	шт
193	Шкив РСМ 10.24.00.180А	1	10.24.00.180А	шт
194	Шланг РСМ 142.05.21.870	3	142.05.21.870	шт
195	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	8	145.11.05.090	шт
196	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	4	145.11.05.100	шт
197	Транспортер цепной РСМ АХЦ б152.03.03.200	3	АХЦ б152.03.03.200	шт
198	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	2080	60-0170-19-01-2	шт
199	Щит уплотнения РСМ 152.03.02.070	9	152.03.02.070	шт
200	Корпус подшипника РСМ Н.027.103	1	Н.027.103	шт
201	Болт РСМ 54-62388А	1159	54-62388А	шт
202	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	55	РСМ-10.01.18.450А	шт
203	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	55	РСМ-10.01.18.440А	шт
204	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5,1м ГОСТ 13568-2017	27		шт
205	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	14	07.400.000-03	шт
206	Шнек РСМ 142.46.05.010А	8	142.46.05.010А	шт
207	Шкив РСМ 142.30.08.140	1	142.30.08.140	шт
208	Диск колесный 16x24/6x180 D230 ET40	2		шт
209	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	44	002 181015/101	шт
210	Шнек РСМ 152.47.02.000А	6	152.47.02.000А	шт
211	Клавиша соломотряса РСМ 152.30.05.180	5	152.30.05.180	шт
212	Гайка РСМ М12.6Н.6.019	1080	М12.6Н.6.019	шт
213	Ось РСМ 142.30.08.609	1	142.30.08.609	шт
214	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	15	07.400.000-07	шт
215	Вентилятор РСМ 142.05.21.350	1	142.05.21.350	шт
216	Стан решетный РСМ 152.21.06.010А-01	2	152.21.06.010А-01	шт
217	Датчик давления Cummins 4931169	10	4931169	шт
218	Втулка РСМ 44Б-00239	56	44Б-00239	шт

219	Редуктор РСМ 142.47.02.040	2	142.47.02.040	шт
220	Болт РСМ 4472.355.196	14	4472.355.196	шт
221	Механизм предохранительный РСМ 142.50.03.430	13	142.50.03.430	шт
222	Болт РСМ РСМ-10.02.02.616	66	РСМ-10.02.02.616	шт
223	Втулка РСМ РСМ-10.01.06.004	22	РСМ-10.01.06.004	шт
224	Шнек РСМ 142.47.02.020	2	142.47.02.020	шт
225	Цилиндр гидравлический РСМ ЕДЦГ 098.000-02	2	ЕДЦГ 098.000-02	шт
226	Подбарабанье РСМ 10.01.19.060	5	10.01.19.060	шт
227	Цепь ПР-25,4-60 кольцо L3,048м ГОСТ 13568-2017	9		шт
228	Барабан РСМ 152.14.02.020	1	152.14.02.020	шт
229	Гайка РСМ 356-71748	20	356-71748	шт
230	Вал карданный РСМ 10.040.6000-52	6	10.040.6000-52	шт
231	Стартер Cummins 5255292	5	5255292	шт
232	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	6	145.15.12.000	шт
233	Гайка РСМ 54-62440	72	54-62440	шт
234	Решето РСМ 152.21.36.000	6	152.21.36.000	шт
235	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	4	АХЦ Б142.03.33.400	шт
236	Решето РСМ 152.21.26.000	6	152.21.26.000	шт
237	Кожух РСМ РСМ-10Б.01.03.060В	3	РСМ-10Б.01.03.060В	шт
238	Генератор Cummins 4939018	2	4939018	шт
239	Решето РСМ 145.11.04.020	3	145.11.04.020	шт
240	Опора рычага РСМ 142.01.22.240	5	142.01.22.240	шт
241	Рычаг РСМ 142.01.22.330	6	142.01.22.330	шт
242	Транспортер РСМ 07.400.000-10	3	07.400.000-10	шт
243	Корпус элеватора РСМ 152.50.02.030А	3	152.50.02.030А	шт
244	Корпус РСМ 152.50.03.010	1	152.50.03.010	шт
245	Подвеска РСМ 152.21.08.030А	8	152.21.08.030А	шт
246	Шкив РСМ 10.01.00.730Б	1	10.01.00.730Б	шт
247	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	7	181.21.90.140	шт
248	Гайка РСМ 13961	2350	13961	шт
249	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	18	РСМ-10.01.54.201	шт
250	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	240	РСМ-091.14.02.070	шт
251	Шкворень РСМ 142.02.02.805	4	142.02.02.805	шт
252	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А	2	РСМ-10.02.02.190А	шт
253	Шнек РСМ 081.27.20.000-02	3	081.27.20.000-02	шт
254	Палец двойной РСМ 16500.01	565	16500.01	шт
255	Болт РСМ 10931	2149	10931	шт
256	Сегмент РСМ 10961.06	1300	10961.06	шт
257	Корпус РСМ 145.11.05.010	2	145.11.05.010	шт
258	Кулак поворотный РСМ 142.02.02.090-01	1	142.02.02.090-01	шт
259	Ролик РСМ 145.45.01.360	1	145.45.01.360	шт
260	Компрессор Sanden SD-5H14A224V	3	SD-5H14A224V	шт
261	Элеватор колосовой РСМ 142.50.02.000А	1	142.50.02.000А	шт
262	Редуктор РСМ 15515.04	6	15515.04	шт
263	Шнек РСМ 152.47.02.060	7	152.47.02.060	шт
264	Шкив РСМ 142.47.02.101	2	142.47.02.101	шт
265	Конус РСМ РСМ-10Б.01.15.500	2	РСМ-10Б.01.15.500	шт
266	Элеватор зерновой РСМ 142.50.03.000Ф	4	142.50.03.000Ф	шт
267	Вариатор барабана РСМ РСМ-10.01.18.060Б	3	РСМ-10.01.18.060Б	шт
268	Рычаг РСМ 142.28.01.400	1	142.28.01.400	шт
269	Ось РСМ 142.28.01.606	1	142.28.01.606	шт
270	Цилиндр гидравлический РСМ ЕДЦГ 123.000-02Р	1	ЕДЦГ 123.000-02Р	шт
271	Натяжитель ремня Cummins 3976831/5259022/3936213	3	3976831/5259022/3936213	шт
272	Нож РСМ 17555	6	17555	шт
273	Труба пальчикового механизма РСМ 081.27.20.750	1	081.27.20.750	шт
274	Звено соединительное С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	35		шт
275	Палец РСМ 081.27.20.601	161	081.27.20.601	шт
276	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	1	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
277	Вал шнека РСМ 081.27.04.603	1	081.27.04.603	шт
278	Звено переходное П-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	35		шт
279	Бак РСМ РСМ-100.84.01.010	1	РСМ-100.84.01.010	шт
280	Стекло ветровое (лобовое) РСМ 101.06.01.001	1	101.06.01.001	шт
281	Датчик РСМ ДО14-1АХ	25	ДО14-1АХ	шт
282	Пружина газовая РСМ PL0110	3	PL0110	шт
283	Звено переходное П-ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	8		шт
284	Звено соединительное С-ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	13		шт

285	Соленоид РСМ С5295567	6	С5295567	шт
286	Компенсатор РСМ 142.05.21.210	3	142.05.21.210	шт
287	Гидромотор РСМ SNU2/11 D CI96 +++F / 11198017	1	11198017	шт
288	Кронштейн фильтра с подкачкой FAW 1105020-322	2	1105020-322	шт
289	Преобразователь РСМ ПрП-1М 17МО.082.021	12	ПрП-1М 17МО.082.021	шт
290	Генератор РСМ С4939018	3	С4939018	шт
291	Пружина газовая РСМ PL 0061	4	PL 0061	шт
292	Пружина газовая РСМ PL0016	3	PL0016	шт
293	Привод РСМ 363С32 + 10600В2Х	2	363С32 + 10600В2Х	шт
294	Вал РСМ 142.03.30.300	3	142.03.30.300	шт
295	Насос топливный Cummins 4988747	2	4988747	шт
296	Подвеска РСМ 181.21.90.090	4	181.21.90.090	шт
297	Элеватор зерновой РСМ 142.50.04.000	2	142.50.04.000	шт
298	Датчик РСМ 0501.317.949	2	0501.317.949	шт
299	Редуктор РСМ 8264 S8264100000	1	S8264100000	шт
300	Глазок РСМ 081.27.04.004	124	081.27.04.004	шт
301	Битер приемный РСМ 142.03.07.070	2	142.03.07.070	шт
302	Опора вентилятора РСМ 3415603	1	3415603	шт
303	Болт РСМ 54-62388А-01	120	54-62388А-01	шт
304	Корпус РСМ 142.50.04.010	2	142.50.04.010	шт
305	Шнек РСМ РСМ-10Б.01.30.860Б	3	РСМ-10Б.01.30.860Б	шт
306	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	3	08.134.000-01	шт
307	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	9	РСМ-10.27.02.030А	шт
308	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	2	РСМ-10.01.05.201А	шт
309	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.080	2	РСМ-10.01.30.080	шт
310	Вал трансмиссионный РСМ 142.03.00.647	1	142.03.00.647	шт
311	Болт РСМ 10931.06	200	10931.06	шт
312	Корпус РСМ 152.21.05.010-01	3	152.21.05.010-01	шт
313	Корпус РСМ 145.21.05.010	2	145.21.05.010	шт
314	Граблина РСМ 081.27.03.635	15	081.27.03.635	шт
315	Разъем Faster 3P5065-5-FMC	1	3P5065-5-FMC	шт
316	Гидробак РСМ 101.09.80.110	1	101.09.80.110	шт
317	Труба РСМ РСМ-10.27.01.750	2	РСМ-10.27.01.750	шт
318	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	2	152.47.02.050	шт
319	Ролик РСМ 142.30.08.110	2	142.30.08.110	шт
320	Колодка тормозная РСМ 0501.223.916, компл. 2шт	4	0501.223.916	шт
321	Клапан электромагнитный Cummins 4942879	1	4942879	шт
322	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10Б.09.37.100	2	РСМ-10Б.09.37.100	шт
323	Лоток решета верхнего РСМ 145.21.16.220	1	145.21.16.220	шт
324	Шкив РСМ РСМ-10.27.02.010А	1	РСМ-10.27.02.010А	шт
325	Блок измельчителя РСМ 152.14.32.000	1	152.14.32.000	шт
326	Доска стрясная РСМ 152.21.08.000	2	152.21.08.000	шт
327	Решето РСМ 181.21.14.000А	1	181.21.14.000А	шт
328	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
329	Тяга привода РСМ 152.21.00.050	1	152.21.00.050	шт
330	Нож РСМ 17554	7	17554	шт
331	Болт РСМ 12997	740	12997	шт
332	Испаритель РСМ В78-040024А271	1	В78-040024А271	шт
333	Вал карданный РСМ 01.025.3000-32.44	2	01.025.3000-32.44	шт
334	Кожух шнека РСМ 101.01.45.560	1	101.01.45.560	шт
335	Элеватор зерновой РСМ 101.50.01.000	1	101.50.01.000	шт
336	Гайка РСМ 13955	740	13955	шт
337	Транспортер РСМ 3518050-18350Б	3	3518050-18350Б	шт
338	Опора подшипника РСМ Н.027.01.160-01	4	Н.027.01.160-01	шт
339	Головка привода Schumacher 02602.08	12	02602.08	шт
340	Планка направляющая РСМ 10743.01	90	10743.01	шт
341	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	7	РСМ-10.01.54.201	шт
342	Звено соединительное С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	19		шт
343	Палец РСМ 081.27.20.601	92	081.27.20.601	шт
344	Опора подшипника РСМ Н.027.01.080-02	2	Н.027.01.080-02	шт
345	Опора подшипника РСМ Н.027.01.160	3	Н.027.01.160	шт
346	Битер приемный РСМ 142.03.03.070-01	4	142.03.03.070-01	шт
347	Звено переходное П-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	10		шт
348	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	1054	10961.03	шт
349	Опора подшипника РСМ Н.027.01.060	3	Н.027.01.060	шт
350	Блок гидроагрегатов РСМ 101.09.80.070	2	101.09.80.070	шт

351	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	16		шт
352	Палец РСМ 16503.01	15	16503.01	шт
353	Звено переходное П-ПРД-38,0-4600 ГОСТ 13568-2017	4		шт
354	Вал РСМ 101.03.30.050А	2	101.03.30.050А	шт
355	Опора РСМ Н.027.01.050	2	Н.027.01.050	шт
356	Опора подшипника РСМ Н.027.01.020	1	Н.027.01.020	шт
357	Планка РСМ 17016.01	9	17016.01	шт
358	Шнек загрузочный РСМ 101.47.01.000	2	101.47.01.000	шт
359	Рычаг башмака жатки РСМ 081.27.00.740	2	081.27.00.740	шт
360	Звено соединительное С-ПРД-38,0-4600 ГОСТ 13568-2017	4		шт
361	Блок измельчителя РСМ 101.14.02.000	1	101.14.02.000	шт
362	Палец двойной РСМ 10701.01	16	10701.01	шт
363	Вал РСМ 081.27.00.616	1	081.27.00.616	шт
364	Бич барабана левый РСМ 101.01.18.708	15	101.01.18.708	шт
365	Редуктор РСМ 10.01.47.100	1	10.01.47.100	шт
366	Гайка М12х1,25 1/61050/11	920	1/61050/11	шт
367	Шкив РСМ РСМ-10.14.00.510	1	РСМ-10.14.00.510	шт
368	Транспортер РСМ АХЦ 101.01.50.030	2	АХЦ 101.01.50.030	шт
369	Болт РСМ 54-62388А	1060	54-62388А	шт
370	Палец двойной РСМ 16500.01	524	16500.01	шт
371	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	280	РСМ-10Б.14.62.120	шт
372	Шнек РСМ 081.27.04.000-01	2	081.27.04.000-01	шт
373	Вал карданный РСМ 10.016.2000-35	2	10.016.2000-35	шт
374	Бич барабана правый РСМ 101.01.18.707	15	101.01.18.707	шт
375	Горловина бункера РСМ 101.01.45.800	1	101.01.45.800	шт
376	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.16	800	10961.16	шт
377	Корпус шнека РСМ 101.01.05.010	1	101.01.05.010	шт
378	Втулка РСМ 44Б-00239	90	44Б-00239	шт
379	Удлинитель решета РСМ 101.01.06.050	1	101.01.06.050	шт
380	Вал нижний РСМ 142.03.00.200-01	2	142.03.00.200-01	шт
381	Муфта РСМ 081.27.00.100	2	081.27.00.100	шт
382	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	2	08.134.000-01	шт
383	Гайка Schumacher 10937.08	359	10937.08	шт
384	Болт РСМ 10931.06	240	10931.06	шт
385	Цепь 2ПР-19,05-64 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	1		шт
386	Барабан измельчителя РСМ 142.14.07.120	1	142.14.07.120	шт
387	Шнек РСМ 101.01.30.120	1	101.01.30.120	шт
388	Вал коленчатый РСМ 101.01.38.040	1	101.01.38.040	шт
389	Вал РСМ 101.01.38.030	1	101.01.38.030	шт
390	Стан решетный РСМ 101.01.06.000	2	101.01.06.000	шт
391	Жгут РСМ 142.10.61.130Б	1	142.10.61.130Б	шт
392	Шнек РСМ 101.47.01.020А	1	101.47.01.020А	шт
393	Щит схода соломы измельчителя РСМ 142.14.00.170	2	142.14.00.170	шт
394	Вал РСМ 142.03.30.300	1	142.03.30.300	шт
395	Вал РСМ 152.03.00.612	1	152.03.00.612	шт
396	Шкив РСМ РСМ-10.01.34.060А	1	РСМ-10.01.34.060А	шт
397	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	2	10Б.01.19.000А	шт
398	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	6	АХЦ 42.01.002-02	шт
399	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	35	РСМ-10.01.18.708	шт
400	Нож РСМ 17555	9	17555	шт
401	Шнек РСМ 081.27.04.000-02	2	081.27.04.000-02	шт
402	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	6	07.400.000-02	шт
403	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	840	60-0170-19-01-2	шт
404	Рычаг РСМ 142.03.00.230	1	142.03.00.230	шт
405	Щит РСМ 142.03.02.070	8	142.03.02.070	шт
406	Ролик РСМ 145.30.00.200	2	145.30.00.200	шт
407	Вал верхний РСМ 142.03.00.050	1	142.03.00.050	шт
408	Рычаг РСМ 142.03.00.230-01	1	142.03.00.230-01	шт
409	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	35	РСМ-10.01.18.707	шт
410	Разбрасыватель РСМ 142.14.08.200	1	142.14.08.200	шт
411	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410	1	081.27.03.410	шт
412	Цилиндр гидравлический РСМ 101.09.89.050	1	101.09.89.050	шт
413	Звено соединительное С-ПРД-38-4000 ГОСТ 13568-2017	4		шт
414	Блок гидравлический РСМ 3910478	1	3910478	шт
415	Цепь ПР-25,4-60 кольцо L5,029м ГОСТ 13568-2017	7		шт
416	Ограничитель напряжения РСМ ОН-28-02 ЮГИШ.423149.005	1	ЮГИШ.423149.005	шт

417	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	9	АХЦ 42.02.007-02	шт
418	Соленоид Cummins 5346207	2	5346207	шт
419	Ступица РСМ РСМ-10Б.01.15.520	1	РСМ-10Б.01.15.520	шт
420	Звено переходное П-ПР-38,1-127 ГОСТ 13568-2017	4		шт
421	Шкив РСМ РСМ-10.27.02.010А	1	РСМ-10.27.02.010А	шт
422	Насос Cummins 4309418	1	4309418	шт
423	Трубопровод РСМ 081.27.09.630	1	081.27.09.630	шт
424	Трубопровод РСМ 081.27.09.620	1	081.27.09.620	шт
425	Ступица РСМ РСМ-10Б.01.15.520Т1	2	РСМ-10Б.01.15.520Т1	шт
426	Устройство натяжное РСМ 142.05.03.120	2	142.05.03.120	шт
427	Шнек наклонный РСМ 142.47.02.000	3	142.47.02.000	шт
428	Решето РСМ 145.21.14.100	2	145.21.14.100	шт
429	Решето РСМ 145.21.16.300	3	145.21.16.300	шт
430	Опора рычага РСМ 142.01.22.240	4	142.01.22.240	шт
431	Щиток камнеуловителя РСМ 145.15.11.110	2	145.15.11.110	шт
432	Решето РСМ 145.21.16.400	4	145.21.16.400	шт
433	Элеватор зерновой РСМ 142.50.04.000	2	142.50.04.000	шт
434	Накладка РСМ 142.03.30.011	25	142.03.30.011	шт
435	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	7	АХЦ Б142.03.33.400	шт
436	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	60	РСМ-091.14.02.070	шт
437	Муфта РСМ КВС-1-0107601	2	КВС-1-0107601	шт
438	Счетчик РСМ КВС-1-0107422	2	КВС-1-0107422	шт
439	Муфта РСМ КВС-1-0107050	2	КВС-1-0107050	шт
440	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	20	181.21.90.160	шт
441	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	20	181.21.90.140	шт
442	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	20	181.21.90.150	шт
443	Глазок РСМ 081.27.04.004	28	081.27.04.004	шт
444	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	3	10.016.2000-36	шт
445	Щетка стеклоочистителя 700мм Автоприбор 84.5205900-20	2	84.5205900-20	шт
446	Зеркало КамАЗ 53205-8201020-10	4	53205-8201020-10	шт
447	Болт РСМ РСМ-10.02.02.616	6	РСМ-10.02.02.616	шт
448	Втулка РСМ РСМ-10.01.06.004	4	РСМ-10.01.06.004	шт
449	Сальник в корпусе РСМ 10.02.02.130	2	10.02.02.130	шт
450	Ступица РСМ РСМ-10.02.02.204В	1	РСМ-10.02.02.204В	шт
451	Жгут ящика РСМ 142.10.80.980Б	1	142.10.80.980Б	шт
452	Вал карданный РСМ ZAK51517022007	1	ZAK51517022007	шт
453	Опора РСМ 181.21.90.300	3	181.21.90.300	шт
454	Колесо РСМ 883.3107012-10.51	2	883.3107012-10.51	шт
455	Болт РСМ 3518020-46237	10	3518020-46237	шт
456	Гайка РСМ 356-71748	10	356-71748	шт
457	Механизм силового привода ротора РСМ S8224000503	1	S8224000503	шт
458	Переключатель РСМ 23.0198.0000	2	23.0198.0000	шт
459	Кронштейн РСМ 142.01.56.230	2	142.01.56.230	шт
460	Днище РСМ 081.27.07.400А-01	8	081.27.07.400А-01	шт
461	Планка РСМ 081.27.07.442Б	16	081.27.07.442Б	шт
462	Муфта РСМ М-32С	5	М-32С	шт
463	Решето РСМ 181.21.26.000	3	181.21.26.000	шт
464	Решето РСМ 181.21.36.000	3	181.21.36.000	шт
465	Натяжник РСМ 181.03.00.570	1	181.03.00.570	шт
466	Решето РСМ 181.21.14.000А	1	181.21.14.000А	шт
467	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
468	Крюк РСМ 142.03.00.090	6	142.03.00.090	шт
469	Дека сменная РСМ 181.71.16.300	3	181.71.16.300	шт
470	Контрпривод РСМ 181.28.11.130	1	181.28.11.130	шт
471	Патрубок силиконовый РСМ 270003021	1	270003021	шт
472	Рукав РСМ 181.05.00.086	1	181.05.00.086	шт
473	Патрубок РСМ 142.05.00.013	2	142.05.00.013	шт
474	Патрубок РСМ 270003065	1	270003065	шт
475	Блок радиаторов РСМ БР7511.1301.000	1	БР7511.1301.000	шт
476	Устройство натяжное РСМ 181.05.04.750	2	181.05.04.750	шт
477	Привод РСМ 181.21.00.200	2	181.21.00.200	шт
478	Стан решетный РСМ 181.21.27.010Б-01	2	181.21.27.010Б-01	шт
479	Бич ротора РСМ 181.31.07.160	4	181.31.07.160	шт
480	Привод силовой РСМ 121Р00-1100242Х/120217-02	1	121Р00-1100242Х/120217-02	шт
481	Крыльчатка РСМ WFL1069620850/8-8/P4ZL/30/PAG/25,4/-/B	1	WFL1069620850/8-8/P4ZL/30	шт

482	Доска стрясная РСМ 181.21.00.350	1	181.21.00.350	шт
483	Рычаг РСМ 181.21.90.070-01	1	181.21.90.070-01	шт
484	Транспортер РСМ 07.400.000-05	2	07.400.000-05	шт
485	Лоток РСМ 181.21.27.220	1	181.21.27.220	шт
486	Накладка РСМ РСМ-10.01.54.001	10	РСМ-10.01.54.001	шт
487	Шкив РСМ 142.03.00.550	1	142.03.00.550	шт
488	Шнек РСМ 142.47.02.020	1	142.47.02.020	шт
489	Колпачок ступицы РСМ 307F051	2	307F051	шт
490	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	24	002 181015/101	шт
491	Рамка РСМ 181.03.12.000	1	181.03.12.000	шт
492	Вентилятор РСМ 09-001751-01	1	09-001751-01	шт
493	Каркас камеры наклонной РСМ 181.03.11.000А	1	181.03.11.000А	шт
494	Брус пальцевый Schumacher 17559	1	17559	шт
495	Втулка РСМ 349F029R	4	349F029R	шт
496	Ползун РСМ 081.27.00.360	1	081.27.00.360	шт
497	Болт Schumacher 10931.11	150	10931.11	шт
498	Редуктор двухступенчатый Пензмаш Ж07.01.43.00.00.000	1	Ж07.01.43.00.00.000	шт
499	Шнек Пензмаш Ж07.01.20.00.00.000-01	1	Ж07.01.20.00.00.000-01	шт
500	Шатун РСМ 181.21.90.240	1	181.21.90.240	шт
501	Гидромотор РСМ 181.03.40.150	1	181.03.40.150	шт
502	Битер приемный РСМ 142.03.05.070-01	1	142.03.05.070-01	шт
503	Решето дополнительное РСМ 181.21.73.000	1	181.21.73.000	шт
504	Битер приемный РСМ 181.03.02.000	1	181.03.02.000	шт
505	Битер верхний РСМ 181.03.03.000	1	181.03.03.000	шт
506	Чашка РСМ 181.03.10.410	1	181.03.10.410	шт
507	Вал трансмиссионный РСМ 181.03.00.602	1	181.03.00.602	шт
508	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	1	145.11.05.090	шт
509	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	1	145.11.05.100	шт
510	Корпус подшипников шкива РСМ 145.28.08.100А	1	145.28.08.100А	шт
511	Болт РСМ 3518050-16311	2	3518050-16311	шт
512	Трубка РСМ 44Б-2-67	4	44Б-2-67	шт
513	Блок измельчителя РСМ 152.14.32.000	1	152.14.32.000	шт
514	Датчик угла поворота РСМ 30.3855-01	5	30.3855-01	шт
515	Щиток жатки РСМ 081.27.00.520	1	081.27.00.520	шт
516	Соленоид РСМ 5369990	1	5369990	шт
517	Трубка РСМ РСМ-10Б.01.21.270	6	РСМ-10Б.01.21.270	шт
518	Переходник РСМ РСМ-10.01.15.613	6	РСМ-10.01.15.613	шт
519	Редуктор РСМ 15515.01	1	15515.01	шт
520	Пластина РСМ 181.21.00.403	2	181.21.00.403	шт
521	Пластина РСМ 181.21.00.403-01	2	181.21.00.403-01	шт
522	Щиток РСМ РСМ-10.01.19.402	1	РСМ-10.01.19.402	шт
523	Опора РСМ 152.03.00.180	2	152.03.00.180	шт
524	Блок пружин РСМ 142.03.00.450	1	142.03.00.450	шт
525	Решето РСМ 145.21.14.200	1	145.21.14.200	шт
526	Рычаг РСМ 142.01.22.330	1	142.01.22.330	шт
527	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	1	152.03.00.300	шт
528	Стан решетный РСМ 181.21.07.000А-01	1	181.21.07.000А-01	шт
529	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	5	АХЦ 42.01.002-02	шт
530	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	2	145.11.05.090	шт
531	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	1	145.11.05.100	шт
532	Корпус подшипника РСМ Н.027.104	11	Н.027.104	шт
533	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	26	РСМ-10.01.54.201	шт
534	Звено соединительное С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	35		шт
535	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	171	РСМ-091.14.02.070	шт
536	Корпус подшипника РСМ Н.027.103	8	Н.027.103	шт
537	Звено переходное П-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	45		шт
538	Палец двойной РСМ 16500.01	450	16500.01	шт
539	Сегмент РСМ 10961.06	402	10961.06	шт
540	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-02	5	АХЦ 07.400.000-02	шт
541	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	26	РСМ-10.01.05.201А	шт
542	Пружина газовая РСМ PL0110	10	PL0110	шт
543	Нож шарнирный РСМ 142.14.02.452	225	142.14.02.452	шт
544	Винт с потайной головкой крестообразный шлиц В2.М8-6gх25.46.019 ГОСТ 17475-80, Ц	7		кг
545	Пистолет д/подкачки шин с шлангом 1500мм, с манометром до 11атм, штуцер 1/4"	5		шт
546	Гайка шестигранная самоконтрящаяся М8 DIN 985 (кг)	7		кг

547	Блок шнеков РСМ 152.11.05.000Ф	5	152.11.05.000Ф	шт
548	Шнек РСМ 145.48.01.000	2	145.48.01.000	шт
549	Шланг подкачки шин L18000мм с наконечником и штуцером	5		шт
550	Транспортер РСМ АХЦ Б152.03.03.400	5	АХЦ Б152.03.03.400	шт
551	Шнек наклонный РСМ 142.47.02.000	5	142.47.02.000	шт
552	Направляющая цепи РСМ 152.03.00.005	9	152.03.00.005	шт
553	Вал карданный РСМ 10.016.6000-52	4	10.016.6000-52	шт
554	Транспортер РСМ 07.400.000-10	5	07.400.000-10	шт
555	Стан решетный РСМ 152.21.06.010А-01	5	152.21.06.010А-01	шт
556	Цилиндр гидравлический РСМ 10.09.01.010-03	2	10.09.01.010-03	шт
557	Стан решетный РСМ 181.21.07.000А-01	4	181.21.07.000А-01	шт
558	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	2	152.03.00.300	шт
559	Элеватор колосовой РСМ 152.50.02.000	3	152.50.02.000	шт
560	Элеватор зерновой РСМ 152.50.03.000	3	152.50.03.000	шт
561	Решето РСМ 152.21.36.000	2	152.21.36.000	шт
562	Решето РСМ 181.21.14.000А	2	181.21.14.000А	шт
563	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	2	181.21.04.000А	шт
564	Головка привода Schumacher 02602.08	3	02602.08	шт
565	Решето РСМ 152.21.26.000	2	152.21.26.000	шт
566	Ключ баллонный торцевой 27х32мм, L400мм	5		шт
567	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
568	Направляющая РСМ 152.03.00.006	2	152.03.00.006	шт
569	Клапан электромагнитный Cummins 4942879	1	4942879	шт
570	Щиток РСМ 152.14.10.370	1	152.14.10.370	шт
571	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	14	АХЦ 42.01.002-02	шт
572	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	15	АХЦ 42.02.007-02	шт
573	Гайка РСМ М12.6Н.6.019	1500	М12.6Н.6.019	шт
574	Генератор РСМ 5340.3701010-22	5	5340.3701010-22	шт
575	Насос водяной РСМ 536.1307010-21	2	536.1307010-21	шт
576	Аппарат жатки режущий РСМ А01WU	5	А01WU	шт
577	Устройство домолачивающее РСМ 152.30.07.000	1	152.30.07.000	шт
578	Муфта РСМ 081.27.02.880	1	081.27.02.880	шт
579	Натяжитель ремня ЯМЗ 5340.8114110	4	5340.8114110	шт
580	Крышка РСМ 081.27.20.250	2	081.27.20.250	шт
581	Редуктор РСМ 142.48.01.210	2	142.48.01.210	шт
582	Вал верхний РСМ 142.03.00.050А	1	142.03.00.050А	шт
583	Насос Cummins 4089647	4	4089647	шт
584	Ролик РСМ 145.30.10.020	4	145.30.10.020	шт
585	Пружина РСМ 145.15.20.607	2	145.15.20.607	шт
586	Мотовило РСМ 081.27.03.000-02	1	081.27.03.000-02	шт
587	Ступица РСМ 10.01.15.520-01	1	10.01.15.520-01	шт
588	Элеватор колосовой РСМ 142.50.02.000А	1	142.50.02.000А	шт
589	Труба РСМ РСМ-10.27.01.750	1	РСМ-10.27.01.750	шт
590	Шнек РСМ 152.47.02.060	4	152.47.02.060	шт
591	Вал РСМ 142.03.30.300	1	142.03.30.300	шт
592	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	7	145.15.12.000	шт
593	Ролик РСМ 145.28.08.320	1	145.28.08.320	шт
594	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	8	152.47.02.050	шт
595	Щит РСМ 142.03.42.070	12	142.03.42.070	шт
596	Элеватор зерновой РСМ 142.50.03.000Ф	6	142.50.03.000Ф	шт
597	Решето РСМ 145.21.16.300	3	145.21.16.300	шт
598	Решето РСМ 145.21.16.400	3	145.21.16.400	шт
599	Накладка РСМ 142.03.30.011	37	142.03.30.011	шт
600	Натяжитель ремня Cummins 3976831/5259022/3936213	1	3976831/5259022/3936213	шт
601	Шкив РСМ РСМ-10.05.09.110	1	РСМ-10.05.09.110	шт
602	Головка привода Schumacher 02602.08	6	02602.08	шт
603	Втулка РСМ 44Б-00239	21	44Б-00239	шт
604	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	65	РСМ-10.01.18.708	шт
605	Палец двойной РСМ 10701.01	60	10701.01	шт
606	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	8	145.11.05.090	шт
607	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	7	145.11.05.100	шт
608	Болт РСМ 54-62388А-01	1320	54-62388А-01	шт
609	Глазок РСМ 081.27.04.004	170	081.27.04.004	шт
610	Палец РСМ 081.27.20.601	146	081.27.20.601	шт
611	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	7	10.016.2000-36	шт
612	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	2	РСМ-10.01.30.050А	шт

613	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	14	07.400.000-02	шт
614	Глазок РСМ 142.03.07.001	32	142.03.07.001	шт
615	Редуктор РСМ 142.47.02.040	4	142.47.02.040	шт
616	Устройство натяжное РСМ 145.30.10.210	2	145.30.10.210	шт
617	Шнек РСМ РСМ-10Б.01.30.860Б	1	РСМ-10Б.01.30.860Б	шт
618	Сегмент РСМ 10961.06	1899	10961.06	шт
619	Шнек РСМ 152.47.02.020	6	152.47.02.020	шт
620	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	65	РСМ-10.01.18.707	шт
621	Втулка РСМ РСМ-10.08.01.105	16	РСМ-10.08.01.105	шт
622	Шкив РСМ 145.15.05.105	1	145.15.05.105	шт
623	Щиток РСМ 145.21.07.860	3	145.21.07.860	шт
624	Нож шарнирный РСМ 142.14.02.452	760	142.14.02.452	шт
625	Транспортер цепной РСМ АХЦ б142.03.33.000	11	АХЦ б142.03.33.000	шт
626	Цилиндр гидравлический РСМ РСМ-10Б.09.37.100	1	РСМ-10Б.09.37.100	шт
627	Решето РСМ 145.21.14.100	1	145.21.14.100	шт
628	Решето РСМ 145.21.14.200	1	145.21.14.200	шт
629	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	295	РСМ-091.14.02.070	шт
630	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	1	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
631	Датчик РСМ ДЗБ-01А	1	ДЗБ-01А	шт
632	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А	1	РСМ-10.02.02.190А	шт
633	Корпус элеватора РСМ 142.50.02.010	1	142.50.02.010	шт
634	Палец двойной РСМ 16500.01	121	16500.01	шт
635	Болт РСМ 10931	200	10931	шт
636	Граблина РСМ 081.27.03.120-02	5	081.27.03.120-02	шт
637	Шнек РСМ 081.27.21.000-02	3	081.27.21.000-02	шт
638	Гайка Schumacher 10937.08	200	10937.08	шт
639	Блок измельчителя РСМ 142.14.32.000	1	142.14.32.000	шт
640	Устройство домолачивающее РСМ 145.30.07.000	1	145.30.07.000	шт
641	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	6	181.21.90.160	шт
642	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	6	181.21.90.140	шт
643	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	6	181.21.90.150	шт
644	Крышка РСМ 181.50.05.200	1	181.50.05.200	шт
645	Глазок РСМ 081.27.04.004	20	081.27.04.004	шт
646	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-08	2	07.400.000-08	шт
647	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	400	10961.03	шт
648	Болт РСМ 10931	300	10931	шт
649	Гайка шестигранная М6 ГОСТ 5915-70 (кг)	7		кг
650	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	7		шт
651	Цепь ПР-25,4-65 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	1		шт
652	Крылач РСМ 181.21.03.020	1	181.21.03.020	шт
653	Транспортер РСМ 07.400.000-05	2	07.400.000-05	шт
654	Шнек РСМ 081.27.04.000-01	1	081.27.04.000-01	шт
655	Шнек РСМ 142.47.02.020	1	142.47.02.020	шт
656	Брус противорежущий РСМ 30-0820-03-01-0	2	30-0820-03-01-0	шт
657	Камень-буроск абразивный заточной 2стор. 180/230 грит 25х50х200мм	2		шт
658	Гидрооборудование установки моторной РСМ 181.09.05.600	1	181.09.05.600	шт
659	Рамка РСМ 181.03.12.000	1	181.03.12.000	шт
660	Каретка РСМ 2650.04.03.020Б	2	2650.04.03.020Б	шт
661	Нож РСМ 30-0180-31-01-0	300	30-0180-31-01-0	шт
662	Палец Клевер ПК 300.06.01.645	16	ПК 300.06.01.645	шт
663	Цилиндр гидравлический РСМ 081.27.09.510	2	081.27.09.510	шт
664	Бич ротора РСМ 181.31.07.160	4	181.31.07.160	шт
665	Ползун РСМ 081.27.00.370	1	081.27.00.370	шт
666	Рычаг РСМ 142.03.00.310	1	142.03.00.310	шт
667	Рычаг РСМ 142.03.00.310-01	1	142.03.00.310-01	шт
668	Дека сменная РСМ 181.31.16.040	6	181.31.16.040	шт
669	Подвеска РСМ 181.21.00.030	2	181.21.00.030	шт
670	Кожух РСМ 181.47.04.010	1	181.47.04.010	шт
671	Стекло двери РСМ МРУ-1.03.008(1)	1	МРУ-1.03.008(1)	шт
672	Цилиндр гидравлический РСМ 081.27.09.530	2	081.27.09.530	шт
673	Кронштейн РСМ 081.27.00.010	1	081.27.00.010	шт
674	Аппарат режущий РСМ 081.27.02.000Ф	1	081.27.02.000Ф	шт
675	Доска стрясная РСМ 181.21.00.350	2	181.21.00.350	шт
676	Пружина РСМ 142.03.00.740	2	142.03.00.740	шт
677	Дека сменная РСМ 181.31.16.050	3	181.31.16.050	шт
678	Ползун РСМ 081.27.00.350	1	081.27.00.350	шт

679	Делитель РСМ 081.27.00.120	2	081.27.00.120	шт
680	Щиток РСМ 181.21.00.440	1	181.21.00.440	шт
681	Палец РСМ 142.03.00.628	2	142.03.00.628	шт
682	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	2	07.400.000-02	шт
683	Элеватор колосовой РСМ 181.50.04.000	1	181.50.04.000	шт
684	Щит РСМ 142.03.02.070-01	2	142.03.02.070-01	шт
685	Палец двойной РСМ 16500.01	20	16500.01	шт
686	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	2	08.134.000-01	шт
687	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	2	РСМ-10.01.05.201А	шт
688	Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	5		м
689	Шомпол РСМ 142.03.02.603-01	1	142.03.02.603-01	шт
690	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	2	07.400.000-03	шт
691	Гребенка РСМ АХЦ 104.03.03.402-01	20	АХЦ 104.03.03.402-01	шт
692	Битер приемный РСМ 181.03.40.400	1	181.03.40.400	шт
693	Обойма РСМ РСМ-10.08.01.530	20	РСМ-10.08.01.530	шт
694	Палец РСМ-10.08.04.604	20	РСМ-10.08.04.604	шт
695	Лопасть РСМ РСМ-10.01.39.203Г	3	РСМ-10.01.39.203Г	шт
696	Пружина газовая РСМ HY4-211-99-500N	1	HY4-211-99-500N	шт
697	Муфта РСМ М-32С	1	М-32С	шт
698	Глазок РСМ РСМ-10.08.01.025А	20	РСМ-10.08.01.025А	шт
699	Опора РСМ 181.21.90.390	2	181.21.90.390	шт
700	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	5	РСМ-10.01.18.708	шт
701	Болт РСМ 54-62388А-01	120	54-62388А-01	шт
702	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	59	РСМ-091.14.02.070	шт
703	Нож РСМ 181.14.02.120	76	181.14.02.120	шт
704	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	5	РСМ-10.01.18.707	шт
705	Шкив РСМ 145.28.08.110А	1	145.28.08.110А	шт
706	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	1	АХЦ Б142.03.33.400	шт
707	Палец РСМ 142.03.07.601	15	142.03.07.601	шт
708	Глазок РСМ 142.03.07.001	20	142.03.07.001	шт
709	Редуктор РСМ 181.47.02.040	1	181.47.02.040	шт
710	Бачок расширительный РСМ ТА.066.016.100.000	1	ТА.066.016.100.000	шт
711	Цепь 2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-2017	5		м
712	Цепь 2ПР-25,4-114 ГОСТ 13568-2017	5		м
713	Решето дополнительное РСМ 181.21.73.000	1	181.21.73.000	шт
714	Обойма РСМ 142.03.07.250	15	142.03.07.250	шт
715	Решето РСМ 181.21.26.000	1	181.21.26.000	шт
716	Решето РСМ 181.21.36.000	1	181.21.36.000	шт
717	Решето РСМ 181.21.14.000А	1	181.21.14.000А	шт
718	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
719	Муфта РСМ 181.03.10.930	1	181.03.10.930	шт
720	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	1	10Б.01.19.000А	шт
721	Втулка РСМ 44Б-00239	230	44Б-00239	шт
722	Нож РСМ 17555	5	17555	шт
723	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	13	РСМ-10.01.54.201	шт
724	Глазок РСМ 081.27.04.004	185	081.27.04.004	шт
725	Палец РСМ 081.27.20.601	150	081.27.20.601	шт
726	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	1	10.016.2000-36	шт
727	Шкворень РСМ 142.02.02.805	1	142.02.02.805	шт
728	Редуктор РСМ 142.47.02.040	3	142.47.02.040	шт
729	Вал шнека РСМ 081.27.04.603	7	081.27.04.603	шт
730	Болт РСМ 181.28.07.604	10	181.28.07.604	шт
731	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А-01	1	РСМ-10.02.02.190А-01	шт
732	Бачок расширительный РСМ ТА.066.016.100.000	1	ТА.066.016.100.000	шт
733	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	17	РСМ-10.01.05.201А	шт
734	Вал РСМ 142.50.03.060	2	142.50.03.060	шт
735	Шнек РСМ 142.46.05.010А	2	142.46.05.010А	шт
736	Вал битера РСМ 142.03.03.160-01	2	142.03.03.160-01	шт
737	Вал РСМ 142.50.02.180	1	142.50.02.180	шт
738	Палец РСМ-10.08.04.604	13	РСМ-10.08.04.604	шт
739	Цилиндр гидравлический РСМ 142.09.72.030	4	142.09.72.030	шт
740	Уплотнитель багажника ВАЗ 2105-6307024	2	2105-6307024	шт
741	Шнек РСМ 145.48.01.000	1	145.48.01.000	шт
742	Корпус шнека РСМ 142.47.02.050А	2	142.47.02.050А	шт
743	Шкив РСМ 142.47.02.101	1	142.47.02.101	шт
744	Звездочка РСМ 54-0-52	6	54-0-52	шт

745	Опора РСМ 142.03.03.020	1	142.03.03.020	шт
746	Муфта РСМ 081.27.00.880	1	081.27.00.880	шт
747	Накладка РСМ 54-01073	6	54-01073	шт
748	Преобразователь первичный ПРП-1М	26	ПРП-1М	шт
749	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	2	145.11.05.090	шт
750	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	1	145.11.05.100	шт
751	Труба пальчикового механизма РСМ 081.27.20.750	2	081.27.20.750	шт
752	Корпус подшипника РСМ Н.027.104	10	Н.027.104	шт
753	Накладка РСМ РСМ-10.01.54.001	26	РСМ-10.01.54.001	шт
754	Преобразователь РСМ ПРП-1А	20	ПРП-1А	шт
755	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	50	РСМ-091.14.02.070	шт
756	Ролик РСМ 145.28.08.120	2	145.28.08.120	шт
757	Нож РСМ 181.14.02.120	2	181.14.02.120	шт
758	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	1	РСМ-10.01.30.050А	шт
759	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	6	07.400.000-02	шт
760	Шкив РСМ 081.27.00.300	9	081.27.00.300	шт
761	Вал карданный РСМ 10.016.6000-52С	1	10.016.6000-52С	шт
762	Опора подшипника РСМ Н.027.01.160	1	Н.027.01.160	шт
763	Головка привода РСМ 02602.02	1	02602.02	шт
764	Шомпол РСМ 142.03.02.603	3	142.03.02.603	шт
765	Корпус подшипника РСМ Н.027.103	20	Н.027.103	шт
766	Щит РСМ 142.03.02.070	3	142.03.02.070	шт
767	Битер приемный РСМ 142.03.05.070	1	142.03.05.070	шт
768	Цилиндр гидравлический РСМ ГА-81000-12	2	ГА-81000-12	шт
769	Болт РСМ 54-62388А	360	54-62388А	шт
770	Решето РСМ РСМ-10Б.01.04.020А	1	РСМ-10Б.01.04.020А	шт
771	Палец двойной РСМ 16500.01	99	16500.01	шт
772	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	3	08.134.000-01	шт
773	Сегмент РСМ 10961.06	1000	10961.06	шт
774	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-02	5	АХЦ 07.400.000-02	шт
775	Редуктор РСМ 181.47.02.040	1	181.47.02.040	шт
776	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	2	РСМ-10.27.02.030А	шт
777	Граблина РСМ 081.27.03.120-02	2	081.27.03.120-02	шт
778	Переключатель стеклоподъемника 92.3709	4	92.3709	шт
779	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	80	РСМ-10Б.14.62.120	шт
780	Механизм предохранительный РСМ 142.50.03.430	1	142.50.03.430	шт
781	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	15	РСМ-10.01.18.450А	шт
782	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	15	РСМ-10.01.18.440А	шт
783	Фартук РСМ РСМ-10.01.30.600А	1	РСМ-10.01.30.600А	шт
784	Ось РСМ 142.28.01.637	3	142.28.01.637	шт
785	Опора РСМ 142.03.03.030	1	142.03.03.030	шт
786	Звено соединительное С-ПРД-38-5600 ГОСТ 13568-2017	50		шт
787	Шнек РСМ 142.47.02.020	1	142.47.02.020	шт
788	Крышка корпуса подшипника РСМ А54-43758	14	А54-43758	шт
789	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	8	07.400.000-03	шт
790	Вал трансмиссионный РСМ 142.03.00.647	2	142.03.00.647	шт
791	Граблина РСМ 081.27.03.210-04	4	081.27.03.210-04	шт
792	Подвеска РСМ 145.21.16.120	2	145.21.16.120	шт
793	Корпус блока измельчителя РСМ 152.14.32.010	1	152.14.32.010	шт
794	Стан решетный РСМ 145.21.16.010	1	145.21.16.010	шт
795	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	6		шт
796	Цилиндр гидравлический РСМ ГЦ63.500.16.000-02	1	ГЦ63.500.16.000-02	шт
797	Гайка шестигранная М12 ГОСТ 5915-70	120		шт
798	Рычаг РСМ 142.28.01.410	1	142.28.01.410	шт
799	Крышка подшипника РСМ Н.166.203	10	Н.166.203	шт
800	Гайка РСМ М12.6Н.6.019	240	М12.6Н.6.019	шт
801	Звено переходное П-ПРД-38,0-4600 ГОСТ 13568-2017	50		шт
802	Цилиндр гидравлический РСМ ГА-81000	1	ГА-81000	шт
803	Соленоид Cummins 5346207	2	5346207	шт
804	Гидромотор РСМ 142.09.23.050	1	142.09.23.050	шт
805	Цепь ПР-19,05-40 кольцо L3,029м ГОСТ 13568-2017	2		шт
806	Корпус камеры наклонной РСМ 142.03.01.000-01	1	142.03.01.000-01	шт
807	Накладка РСМ 142.47.02.439	1	142.47.02.439	шт
808	Редуктор РСМ S8296048002	1	S8296048002	шт
809	Датчик уровня масла ДМУГ-210А	1	ДМУГ-210А	шт
810	Цепь 2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-2017	4		м

811	Привод силовой РСМ 362CXX+1P132C2X	1	362CXX+1P132C2X	шт
812	Комплект колодок тормозных Claas 0006376060, 2шт	1	0006376060	шт
813	Опора РСМ 142.03.40.080	4	142.03.40.080	шт
814	Решето РСМ РСМ-10Б.01.06.030	1	РСМ-10Б.01.06.030	шт
815	Замок двери РСМ 101.06.01.500	2	101.06.01.500	шт
816	Крышка подшипника РСМ Н.166.205	6	Н.166.205	шт
817	Шкив РСМ 145.28.08.110А	1	145.28.08.110А	шт
818	Шнек РСМ 152.47.02.060	6	152.47.02.060	шт
819	Вал РСМ 142.03.30.300	1	142.03.30.300	шт
820	Шкив РСМ 081.27.00.780	8	081.27.00.780	шт
821	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	4	145.15.12.000	шт
822	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	2	152.47.02.050	шт
823	Щит РСМ 142.03.42.070	1	142.03.42.070	шт
824	Пружина РСМ РСМ-10.01.00.637	11	РСМ-10.01.00.637	шт
825	Элеватор зерновой РСМ 142.50.03.000Ф	1	142.50.03.000Ф	шт
826	Решето РСМ 145.21.14.100	1	145.21.14.100	шт
827	Решето РСМ 145.21.16.300	1	145.21.16.300	шт
828	Корпус шнека РСМ 142.47.02.050	1	142.47.02.050	шт
829	Крышка РСМ 3518050-14034	2	3518050-14034	шт
830	Вал карданный РСМ 10.016.6000-52	2	10.016.6000-52	шт
831	Рычаг РСМ 142.28.01.400	4	142.28.01.400	шт
832	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-03	5	АХЦ 07.400.000-03	шт
833	Щиток камнеуловителя РСМ 145.15.11.110	1	145.15.11.110	шт
834	Решето РСМ 145.21.16.400	1	145.21.16.400	шт
835	Насос водяной Cummins C5402699	1	C5402699	шт
836	Датчик давления Cummins 4931169	10	4931169	шт
837	Накладка РСМ 152.47.02.401	2	152.47.02.401	шт
838	Устройство домолачивающее РСМ 145.30.07.000	1	145.30.07.000	шт
839	Накладка РСМ 142.03.30.011	36	142.03.30.011	шт
840	Звездочка натяжная РСМ 142.46.00.460	10	142.46.00.460	шт
841	Привод косы Schumacher 15957.01	1	15957.01	шт
842	Датчик РСМ 0501.317.949	1	0501.317.949	шт
843	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	2	АХЦ Б142.03.33.400	шт
844	Шкив натяжной РСМ 145.30.00.030	3	145.30.00.030	шт
845	Ролик РСМ 145.30.00.080	2	145.30.00.080	шт
846	Вал РСМ 081.27.16.000Ф	1	081.27.16.000Ф	шт
847	Винт РСМ 44-1-2-16-2	4	44-1-2-16-2	шт
848	Шпонка 1-14х9х70 ГОСТ 23360-78	1		шт
849	Пневмоупор РСМ LIFT-O-MAT 2078LU	5	LIFT-O-MAT 2078LU	шт
850	Патрубок РСМ SG48DPI XSil	4	SG48DPI XSil	шт
851	Болт РСМ 101.06.01.621А	1	101.06.01.621А	шт
852	Предочиститель воздушный Oyht Filter 22PCF1600	2	22PCF1600	шт
853	Щиток РСМ РСМ-10.01.15.080	2	РСМ-10.01.15.080	шт
854	Пружина газовая РСМ PL 0061	1	PL 0061	шт
855	Пружина газовая РСМ PL0016	1	PL0016	шт
856	Ручка двери РСМ 101.06.01.061	1	101.06.01.061	шт
857	Вал коленчатый ведомый РСМ РСМ-10Б.01.38.370А	2	РСМ-10Б.01.38.370А	шт
858	Шнек РСМ 152.47.02.060	4	152.47.02.060	шт
859	Патрубок РСМ 101.05.07.037	4	101.05.07.037	шт
860	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	2	152.47.02.050	шт
861	Шкив РСМ 142.47.02.101	1	142.47.02.101	шт
862	Щит РСМ 142.03.42.070	1	142.03.42.070	шт
863	Элеватор зерновой РСМ 142.50.03.000Ф	1	142.50.03.000Ф	шт
864	Ролик РСМ 142.30.08.110	1	142.30.08.110	шт
865	Решето РСМ 145.21.16.300	2	145.21.16.300	шт
866	Вал РСМ 152.03.00.612	1	152.03.00.612	шт
867	Глазок РСМ РСМ-10.08.01.025А	14	РСМ-10.08.01.025А	шт
868	Решето РСМ 145.21.16.400	2	145.21.16.400	шт
869	Накладка РСМ 152.47.02.401	2	152.47.02.401	шт
870	Шкив РСМ 181.28.05.350	1	181.28.05.350	шт
871	Накладка РСМ 142.03.30.011	8	142.03.30.011	шт
872	Втулка РСМ 44Б-00239	24	44Б-00239	шт
873	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	5	РСМ-10.01.18.708	шт
874	Вал РСМ 081.27.00.616	2	081.27.00.616	шт
875	Гайка РСМ 13961	280	13961	шт
876	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	1	145.11.05.090	шт

877	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	4	РСМ-10.01.54.201	шт
878	Преобразователь РСМ ПРП-1А	8	ПРП-1А	шт
879	Вал карданный РСМ 10.016.2000-36	2	10.016.2000-36	шт
880	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	2	РСМ-10.01.30.050А	шт
881	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	1	07.400.000-02	шт
882	Вал транспортера РСМ 142.03.00.200	3	142.03.00.200	шт
883	Корпус подшипников шкива РСМ 145.28.08.100А	1	145.28.08.100А	шт
884	Редуктор РСМ 142.47.02.040	2	142.47.02.040	шт
885	Шомпол РСМ 142.03.02.603	2	142.03.02.603	шт
886	Щит РСМ 142.03.02.070	1	142.03.02.070	шт
887	Болт РСМ 181.28.07.604	6	181.28.07.604	шт
888	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	129	10961.03	шт
889	Палец двойной РСМ 16500.01	25	16500.01	шт
890	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	2	08.134.000-01	шт
891	Болт РСМ 10931	280	10931	шт
892	Фартук РСМ РСМ-10.01.30.600А	3	РСМ-10.01.30.600А	шт
893	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.150Б	1	РСМ-10.01.30.150Б	шт
894	Ось РСМ 142.28.01.637	1	142.28.01.637	шт
895	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	5	РСМ-10.01.18.707	шт
896	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	2	РСМ-10.01.05.201А	шт
897	Втулка РСМ РСМ-10.01.06.004	4	РСМ-10.01.06.004	шт
898	Шнек РСМ 142.47.02.020	1	142.47.02.020	шт
899	Транспортер цепной РСМ 142.03.33.200	1	142.03.33.200	шт
900	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	2	07.400.000-03	шт
901	Шнек РСМ 142.46.05.010А	3	142.46.05.010А	шт
902	Патрубок силиконовый РСМ 270003021	2	270003021	шт
903	Ось РСМ 142.50.04.060	1	142.50.04.060	шт
904	Шкив натяжной РСМ-10.01.30.910А	1	РСМ-10.01.30.910А	шт
905	Рычаг РСМ 145.45.01.530	1	145.45.01.530	шт
906	Патрубок РСМ 270003065	2	270003065	шт
907	Втулка РСМ РСМ-10.01.15.003	1	РСМ-10.01.15.003	шт
908	Вентилятор РСМ 09-001751-03	1	09-001751-03	шт
909	Кронштейн ЯМЗ 658.3701770	1	658.3701770	шт
910	Цепь 12А-1 ISO 606/BS 228/DIN 8188	35		м
911	Растяжка РСМ РСМ-10Б.01.05.605А-01	2	РСМ-10Б.01.05.605А-01	шт
912	Вал коленчатый РСМ РСМ-10Б.01.38.380А	2	РСМ-10Б.01.38.380А	шт
913	Противорез РСМ 181.14.02.130	1	181.14.02.130	шт
914	Вал верхний РСМ 142.03.40.050	2	142.03.40.050	шт
915	Накладка РСМ 142.47.02.439	1	142.47.02.439	шт
916	Шнек РСМ 142.47.02.020А	2	142.47.02.020А	шт
917	Корпус шнека РСМ 142.47.02.050А	1	142.47.02.050А	шт
918	Датчик уровня масла ДМУГ-210А	1	ДМУГ-210А	шт
919	Вал РСМ 142.05.21.602	1	142.05.21.602	шт
920	Шестерня Buhler Versatile V58821	2	V58821	шт
921	Кольцо подшипника Buhler Versatile 86036626	4	86036626	шт
922	Втулка Buhler Versatile 86030661	7	86030661	шт
923	Втулка РСМ 86030659	4	86030659	шт
924	Палец Buhler Versatile 9704415	1	9704415	шт
925	Сальник Buhler Versatile 75117	4	75117	шт
926	Ось качения Buhler Versatile 9704865	1	9704865	шт
927	Форсунка Cummins 4903319	1	4903319	шт
928	Хомут Buhler Versatile 86025102	4	86025102	шт
929	Палец Buhler Versatile 9705768	2	9705768	шт
930	Уплотнение Buhler Versatile 86031522	1	86031522	шт
931	Уплотнение Buhler Versatile 86031521	1	86031521	шт
932	Форсунка Cummins 4928260	1	4928260	шт
933	Палец РСМ 9705770	1	9705770	шт
934	Втулка Buhler Versatile 9704416	2	9704416	шт
935	Прокладка Buhler Versatile 9705720	4	9705720	шт
936	Колодка тормозная Buhler Versatile 86033399, компл. 2шт	2	86033399	шт
937	Уплотнение Buhler Versatile 9704349	8	9704349	шт
938	Шайба Buhler Versatile 9704417	2	9704417	шт
939	Подушка кабины CNH 86013059	4	86013059	шт
940	Сальник РСМ 75112	1	75112	шт
941	Палец тяги рулевой задний Versatile Buhler 9705769	2	9705769	шт
942	Уплотнение Buhler Versatile 86001127	4	86001127	шт

943	Стартер РСМ M110R2615SE-2D	1	M110R2615SE-2D	шт
944	Втулка распорная Buhler Versatile 9707199	2	9707199	шт
945	Уплотнение оси РСМ 86033119	2	86033119	шт
946	Гофра Buhler Versatile 86011039	2	86011039	шт
947	Палец Buhler Versatile 9704415	2	9704415	шт
948	Ось качения Buhler Versatile 9704865	2	9704865	шт
949	Палец Buhler Versatile 9705768	4	9705768	шт
950	Палец РСМ 9705770	8	9705770	шт
951	Втулка распорная Buhler Versatile 9704348	3	9704348	шт
952	Уплотнение Buhler Versatile V75112	2	V75112	шт
953	Втулка Buhler Versatile 9704416	4	9704416	шт
954	Прокладка Buhler Versatile 9705720	8	9705720	шт
955	Шайба Buhler Versatile 9704417	4	9704417	шт
956	Подушка кабины CNH 86013059	8	86013059	шт
957	Прокладка РСМ 9707199	2	9707199	шт
958	Палец тяги рулевой задний Versatile Buhler 9705769	4	9705769	шт
959	Уплотнение Buhler Versatile 86001127	8	86001127	шт
960	Стартер Cummins 3103916	2	3103916	шт
961	Шкив РСМ 10.01.00.730Б	2	10.01.00.730Б	шт
962	Решето РСМ 152.21.36.000	6	152.21.36.000	шт
963	Решето РСМ 181.21.14.000А	2	181.21.14.000А	шт
964	Привод силовой РСМ САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ-R01	2	САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ	шт
965	Решето РСМ 152.21.26.000	6	152.21.26.000	шт
966	Транспортер цепной РСМ АХЦ Б152.03.03.500	2	АХЦ Б152.03.03.500	шт
967	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	55	РСМ-10.01.18.708	шт
968	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	73	181.21.90.160	шт
969	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	15	181.21.90.140	шт
970	Гайка РСМ 13961	994	13961	шт
971	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	25	181.21.90.150	шт
972	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	11	07.400.000-02	шт
973	Щит РСМ 142.03.02.070	10	142.03.02.070	шт
974	Болт РСМ 54-62388А	1300	54-62388А	шт
975	Палец двойной РСМ 16500.01	544	16500.01	шт
976	Болт РСМ 10931	1130	10931	шт
977	Шнек РСМ 152.47.02.020	8	152.47.02.020	шт
978	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5,1м ГОСТ 13568-2017	10		шт
979	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	55	РСМ-10.01.18.707	шт
980	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	10	07.400.000-03	шт
981	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.16	1100	10961.16	шт
982	Нож шарнирный РСМ 142.14.02.452	880	142.14.02.452	шт
983	Гайка шестигранная М12 DIN 934	819		шт
984	Цепь ПР-25,4-70 кольцо L3,023м ТУ 4173-004-98474	10		шт
985	Шпонка РСМ 145.28.15.614	5	145.28.15.614	шт
986	Транспортер РСМ 07.400.000-10	10	07.400.000-10	шт
987	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
988	Болт РСМ 86035239	37	86035239	шт
989	Рукав Buhler Versatile 86029904	1	86029904	шт
990	Патрубок Buhler Versatile 86029903	1	86029903	шт
991	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	6	РСМ-10.01.54.201	шт
992	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	236	РСМ-091.14.02.070	шт
993	Глазок РСМ 081.27.04.004	240	081.27.04.004	шт
994	Шнек РСМ 081.27.21.000-02	2	081.27.21.000-02	шт
995	Шатун РСМ 152.21.00.230	1	152.21.00.230	шт
996	Шатун РСМ 152.21.00.240	1	152.21.00.240	шт
997	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	36	002 181015/101	шт
998	Ступица РСМ РСМ-10Б.01.15.520Т1	1	РСМ-10Б.01.15.520Т1	шт
999	Шнек РСМ 145.11.05.390	1	145.11.05.390	шт
1000	Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком М12х30 DIN 603	22		шт
1001	Блок приводной РСМ 145.15.12.010	1	145.15.12.010	шт
1002	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	1	152.03.00.300	шт
1003	Подвеска РСМ 152.21.08.030А	2	152.21.08.030А	шт
1004	Тяга привода РСМ 152.21.00.050	1	152.21.00.050	шт
1	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	3	РСМ-10.01.05.201А	шт

005				
1 006	Накладка РСМ 181.03.03.406	22	181.03.03.406	шт
1 007	Звездочка РСМ 152.03.00.170	1	152.03.00.170	шт
1 008	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
1 009	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	1	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
1 010	Опора подшипника РСМ Н.027.01.160	2	Н.027.01.160	шт
1 011	Муфта РСМ LMD-Y-236-90	1	LMD-Y-236-90	шт
1 012	Цилиндр гидравлический РСМ 142.09.23.030	1	142.09.23.030	шт
1 013	Вал РСМ 081.27.00.240	2	081.27.00.240	шт
1 014	Транспортер цепной РСМ АХЦ б101.03.33.400	2	АХЦ б101.03.33.400	шт
1 015	Цилиндр РСМ 142.03.08.210-01	2	142.03.08.210-01	шт
1 016	Мотовило РСМ 081.27.03.000-01	1	081.27.03.000-01	шт
1 017	Вал трансмиссионный РСМ 142.03.00.612-01	1	142.03.00.612-01	шт
1 018	Опора подшипника РСМ Н.027.01.160-01	1	Н.027.01.160-01	шт
1 019	Битер отбойный РСМ 101.01.21.010	2	101.01.21.010	шт
1 020	Шнек зерновой РСМ 101.01.05.090	1	101.01.05.090	шт
1 021	Шкив РСМ РСМ-10.14.00.510	1	РСМ-10.14.00.510	шт
1 022	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	1	АХЦ 42.02.007-02	шт
1 023	Ролик РСМ РСМ-10.01.30.740Б	1	РСМ-10.01.30.740Б	шт
1 024	Шнек РСМ 101.01.30.120	1	101.01.30.120	шт
1 025	Редуктор РСМ 15515.01	1	15515.01	шт
1 026	Шнек загрузочный РСМ 101.47.01.000	1	101.47.01.000	шт
1 027	Корпус РСМ 101.21.05.010	1	101.21.05.010	шт
1 028	Решето РСМ 101.01.04.020	1	101.01.04.020	шт
1 029	Шнек РСМ 101.47.01.020А	1	101.47.01.020А	шт
1 030	Решето верхнее РСМ 101.01.06.030	1	101.01.06.030	шт
1 031	Болт РСМ 86035239	5	86035239	шт
1 032	Шланг РСМ 86026793	1	86026793	шт
1 033	Компрессор кондиционера Dyne DY5H14 140150	1	140150	шт
1 034	Сегмент ножа РСМ Н.066.14-01	100	Н.066.14-01	шт
1 035	Втулка РСМ 44Б-00239	18	44Б-00239	шт
1 036	Муфта РСМ 081.27.00.880	1	081.27.00.880	шт
1 037	Палец РСМ 081.27.20.601	182	081.27.20.601	шт
1 038	Конус РСМ РСМ-10.01.15.490	2	РСМ-10.01.15.490	шт
1 039	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	1	07.400.000-02	шт
1 040	Шкив РСМ 081.27.00.300	1	081.27.00.300	шт
1 041	Глазок РСМ 142.03.07.001	239	142.03.07.001	шт
1 042	Вал шнека РСМ 081.27.04.603	2	081.27.04.603	шт
1 043	Палец РСМ 3518060-16169	16	3518060-16169	шт
1 044	Нож РСМ РСМ-10Б.14.62.120	160	РСМ-10Б.14.62.120	шт
1 045	Ролик обводной РСМ 142.28.01.350	1	142.28.01.350	шт

1 046	Ось РСМ 142.28.01.637	1	142.28.01.637	шт
1 047	Болт РСМ РСМ-10.02.02.616	12	РСМ-10.02.02.616	шт
1 048	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	2	07.400.000-03	шт
1 049	Кожух ремня ролика обводного механизма привода молотилки РСМ 142.28.01.610	2	142.28.01.610	шт
1 050	Панель информационная РСМ ПИ-142-03-03М	1	ПИ-142-03-03М	шт
1 051	Вкладыш Schumacher 12543	2	12543	шт
1 052	Втулка РСМ 10.02.02.632Б	2	10.02.02.632Б	шт
1 053	Сальник в корпусе РСМ 10.02.02.130	2	10.02.02.130	шт
1 054	Шайба РСМ 10.02.02.417	2	10.02.02.417	шт
1 055	Ступица РСМ РСМ-10.02.02.204В	2	РСМ-10.02.02.204В	шт
1 056	Транспортер РСМ АХЦ 42.02.007-02	1	АХЦ 42.02.007-02	шт
1 057	Цилиндр гидравлический РСМ ЕДЦГ 118.000-06Р	1	ЕДЦГ 118.000-06Р	шт
1 058	Цилиндр гидравлический РСМ 142.09.72.030	2	142.09.72.030	шт
1 059	Ролик РСМ 142.28.03.260	2	142.28.03.260	шт
1 060	Кольцо РСМ РСМ-10.02.02.605А	2	РСМ-10.02.02.605А	шт
1 061	Головка привода Schumacher 02603.09	1	02603.09	шт
1 062	Диск колесный РСМ 8833.3107012.85	2	8833.3107012.85	шт
1 063	Рычаг РСМ 142.28.01.710	1	142.28.01.710	шт
1 064	Кабель РСМ ПИ-142-03-01 ЮГИШ.685619.851-01	1	ЮГИШ.685619.851-01	шт
1 065	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	1	145.15.12.000	шт
1 066	Глазок РСМ РСМ-10.08.01.025А	76	РСМ-10.08.01.025А	шт
1 067	Прокладка РСМ 10.02.02.001	2	10.02.02.001	шт
1 068	Гайка РСМ 54-62440	12	54-62440	шт
1 069	Башмак копирующий РСМ 081.27.00.700	2	081.27.00.700	шт
1 070	Гайка РСМ 13961	200	13961	шт
1 071	Палец РСМ 142.03.07.601	166	142.03.07.601	шт
1 072	Нож РСМ 181.31.07.260	20	181.31.07.260	шт
1 073	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	380	60-0170-19-01-2	шт
1 074	Решето РСМ 181.21.36.000А	1	181.21.36.000А	шт
1 075	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-08	2	07.400.000-08	шт
1 076	Болт РСМ 54-62388А	100	54-62388А	шт
1 077	Щит РСМ 142.03.02.070-01	3	142.03.02.070-01	шт
1 078	Палец двойной РСМ 16500.01	170	16500.01	шт
1 079	Сегмент РСМ 10961.06	400	10961.06	шт
1 080	Втулка РСМ 039 090072/001	26	039 090072/001	шт
1 081	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5,1м ГОСТ 13568-2017	10		шт
1 082	Шнек зерновой РСМ 181.21.05.090	3	181.21.05.090	шт
1 083	Шомпол РСМ 142.03.02.603-01	3	142.03.02.603-01	шт
1 084	Вал битера РСМ 142.03.03.160-01	2	142.03.03.160-01	шт
1 085	Болт РСМ 10931.06	900	10931.06	шт
1 086	Колодка тормозная РСМ 34835.20, компл. 2шт	2	34835.20	шт

1 087	Битер приемный РСМ 181.03.40.100	2	181.03.40.100	шт
1 088	Палец РСМ 16503.01	5	16503.01	шт
1 089	Компрессор воздушный Febi A4571302415	1	A4571302415	шт
1 090	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	26	002 181015/101	шт
1 091	Ролик Mercedes-Benz A0005501933	5	A0005501933	шт
1 092	Цепь ПР-25,4-60 кольцо L5,029м ГОСТ 13568-2017	8		шт
1 093	Ремкомплект головки привода РСМ 03166.02 (4наим., 4поз.)	1	03166.02	шт
1 094	Генератор РСМ AVI168SN3001	1	AVI168SN3001	шт
1 095	Опора РСМ 181.21.90.300	4	181.21.90.300	шт
1 096	Компрессор кондиционера РСМ A4572300111	1	A4572300111	шт
1 097	Гайка Schumacher 13961.08	700	13961.08	шт
1 098	Сегмент ножа Schumacher 10966.06	100	10966.06	шт
1 099	Шнек РСМ 161.47.02.020	3	161.47.02.020	шт
1 100	Бич РСМ 181.31.07.220	20	181.31.07.220	шт
1 101	Виток РСМ 181.31.07.458	12	181.31.07.458	шт
1 102	Накладка РСМ 181.31.07.459	12	181.31.07.459	шт
1 103	Бич РСМ 181.31.07.220-01	20	181.31.07.220-01	шт
1 104	Натяжитель ремня РСМ A4572004570	5	A4572004570	шт
1 105	Диск колесный РСМ 8058.3101012-10.51	1	8058.3101012-10.51	шт
1 106	Модуль терминальный универсальный РСМ МТУ-02	1	МТУ-02	шт
1 107	Колесо РСМ DW18x24-8641.3101012.51	1	DW18x24-8641.3101012.51	шт
1 108	Обойма РСМ 142.03.07.250	180	142.03.07.250	шт
1 109	Рычаг РСМ 081.27.07.150	4	081.27.07.150	шт
1 110	Фара РАУС 087101041	2	087101041	шт
1 111	Транспортер РСМ 07.400.000-05	1	07.400.000-05	шт
1 112	Опора РСМ 181.21.90.390	10	181.21.90.390	шт
1 113	Нож секциональный Schumacher 17830	2	17830	шт
1 114	Решето РСМ 152.21.26.000	1	152.21.26.000	шт
1 115	Регулятор давления РААЗ 100-3512010	2	100-3512010	шт
1 116	Подбарабанье РСМ 10Б.01.19.000А	1	10Б.01.19.000А	шт
1 117	Втулка РСМ 44Б-00239	48	44Б-00239	шт
1 118	Муфта РСМ 081.27.00.880	2	081.27.00.880	шт
1 119	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	24	181.21.90.160	шт
1 120	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	5	145.11.05.090	шт
1 121	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	3	145.11.05.100	шт
1 122	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	24	181.21.90.150	шт
1 123	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	4	РСМ-10.01.54.201	шт
1 124	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	799	РСМ-091.14.02.070	шт
1 125	Глазок РСМ 081.27.04.004	40	081.27.04.004	шт
1 126	Палец РСМ 081.27.20.601	55	081.27.20.601	шт
1 127	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	3	РСМ-10Б.01.03.160А	шт

1 128	Шкив РСМ 081.27.00.300	1	081.27.00.300	шт
1 129	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	1006	60-0170-19-01-2	шт
1 130	Шкворень РСМ 142.02.02.805	5	142.02.02.805	шт
1 131	Маяк проблесковый РСМ С24-75КР	1	С24-75КР	шт
1 132	Щит уплотнения РСМ 152.03.02.070	3	152.03.02.070	шт
1 133	Головка привода РСМ 02602.02	5	02602.02	шт
1 134	Корпус подшипников шкива РСМ 145.28.08.100А	3	145.28.08.100А	шт
1 135	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А	2	РСМ-10.02.02.190А	шт
1 136	Редуктор РСМ 142.47.02.040	2	142.47.02.040	шт
1 137	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410-01	2	081.27.03.410-01	шт
1 138	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	1264	10961.03	шт
1 139	Палец двойной РСМ 16500.01	308	16500.01	шт
1 140	Болт РСМ 10931	2002	10931	шт
1 141	Гайка шестигранная с фланцем М6 DIN 6923	2002		шт
1 142	Кулак поворотный РСМ РСМ-10.02.02.190А-01	3	РСМ-10.02.02.190А-01	шт
1 143	Балка моста РСМ 142.02.02.020	1	142.02.02.020	шт
1 144	Бич РСМ РСМ-10.01.18.450А	14	РСМ-10.01.18.450А	шт
1 145	Бич правый РСМ РСМ-10.01.18.440А	13	РСМ-10.01.18.440А	шт
1 146	Ролик обводной РСМ 142.28.01.350	2	142.28.01.350	шт
1 147	Шнек РСМ 152.47.02.020	2	152.47.02.020	шт
1 148	Ось РСМ 142.28.01.637	2	142.28.01.637	шт
1 149	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	4	РСМ-10.01.05.201А	шт
1 150	Шарнир РСМ РСМ-10.02.02.170А-01	1	РСМ-10.02.02.170А-01	шт
1 151	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.080	5	РСМ-10.01.30.080	шт
1 152	Трубопровод РСМ 142.62.18.020	1	142.62.18.020	шт
1 153	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	6	07.400.000-03	шт
1 154	Каркас камеры наклонной РСМ 152.03.11.000А	2	152.03.11.000А	шт
1 155	Трубопровод моста ведущего РСМ 142.62.18.010	1	142.62.18.010	шт
1 156	Опора РСМ 152.03.00.090	2	152.03.00.090	шт
1 157	Опора РСМ 152.03.00.090-01	2	152.03.00.090-01	шт
1 158	Вентилятор РСМ 142.05.37.350	1	142.05.37.350	шт
1 159	Корпус блока измельчителя РСМ 152.14.32.010	1	152.14.32.010	шт
1 160	Рычаг РСМ 152.01.22.330	2	152.01.22.330	шт
1 161	Цепь ПР-19,05-37,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	19		шт
1 162	Цилиндр гидравлический РСМ ГА-93000	10	ГА-93000	шт
1 163	Палец РСМ 16503.01	10	16503.01	шт
1 164	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	143	002 181015/101	шт
1 165	Рамка РСМ 152.03.12.000	2	152.03.12.000	шт
1 166	Цилиндр гидравлический РСМ ГСВ-83000-01	2	ГСВ-83000-01	шт
1 167	Опора РСМ Н.027.00.060	4	Н.027.00.060	шт
1 168	Ролик РСМ 145.28.08.070	1	145.28.08.070	шт

1 169	Цепь ПР-25,4-65 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	25		шт
1 170	Труба РСМ 142.02.02.210	2	142.02.02.210	шт
1 171	Штуцер РСМ GE12LR1/4EDOMDCF	14	GE12LR1/4EDOMDCF	шт
1 172	Основание РСМ 152.03.00.410	20	152.03.00.410	шт
1 173	Нож Schumacher A03R2	2	A03R2	шт
1 174	Болт РСМ 12997	810	12997	шт
1 175	Диск колесный РСМ 8833.3107012.85	2	8833.3107012.85	шт
1 176	Каркас РСМ 142.28.01.140	1	142.28.01.140	шт
1 177	Щиток РСМ 081.27.00.510	1	081.27.00.510	шт
1 178	Жгут ИРС РСМ 152.10.24.290В	1	152.10.24.290В	шт
1 179	Обойма РСМ 3518050-11070	80	3518050-11070	шт
1 180	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	8	07.400.000-07	шт
1 181	Шкив РСМ 081.27.00.670	1	081.27.00.670	шт
1 182	Вал карданный РСМ 10.040.6000-52	2	10.040.6000-52	шт
1 183	Шнек РСМ 152.47.02.060	4	152.47.02.060	шт
1 184	Гайка РСМ 13955	810	13955	шт
1 185	Контрпривод РСМ 145.28.03.100	1	145.28.03.100	шт
1 186	Датчик Elobau 424A17A090B01	9	424A17A090B01	шт
1 187	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	4	152.47.02.050	шт
1 188	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	5	152.03.00.300	шт
1 189	Глазок РСМ РСМ-10.08.01.025А	60	РСМ-10.08.01.025А	шт
1 190	Транспортер РСМ 07.400.000-10	9	07.400.000-10	шт
1 191	Рычаг РСМ 081.27.07.150	8	081.27.07.150	шт
1 192	Генератор Cummins 4939018	2	4939018	шт
1 193	Стан решетный РСМ 152.21.06.010А-01	2	152.21.06.010А-01	шт
1 194	Элеватор зерновой РСМ 142.50.04.000	4	142.50.04.000	шт
1 195	Элеватор колосовой РСМ 152.50.02.000	2	152.50.02.000	шт
1 196	Элеватор зерновой РСМ 152.50.03.000	2	152.50.03.000	шт
1 197	Шкив РСМ 10.01.00.730Б	1	10.01.00.730Б	шт
1 198	Рычаг РСМ 142.28.01.710-01	5	142.28.01.710-01	шт
1 199	Насос Cummins 3966841	2	3966841	шт
1 200	Решето РСМ 152.21.36.000	4	152.21.36.000	шт
1 201	Решето РСМ 181.21.14.000А	1	181.21.14.000А	шт
1 202	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
1 203	Стан решетный РСМ 181.21.07.000А-01	1	181.21.07.000А-01	шт
1 204	Решето РСМ 152.21.26.000	4	152.21.26.000	шт
1 205	Ролик натяжной Cummins 3973819	14	3973819	шт
1 206	Транспортер цепной РСМ АХЦ Б152.03.03.500	7	АХЦ Б152.03.03.500	шт
1 207	Опора подшипника РСМ Н.027.01.160	1	Н.027.01.160	шт
1 208	Вал шнека РСМ 081.27.04.603	2	081.27.04.603	шт
1 209	Фартук РСМ РСМ-10.01.30.600А	1	РСМ-10.01.30.600А	шт

1 210	Болт РСМ РСМ-10.02.02.616	15	РСМ-10.02.02.616	шт
1 211	Винт натяжной РСМ 152.03.00.790	1	152.03.00.790	шт
1 212	Рычаг РСМ 152.21.00.040	1	152.21.00.040	шт
1 213	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410	2	081.27.03.410	шт
1 214	Шайба стопорная РСМ Н.72.01.019	1	Н.72.01.019	шт
1 215	Решето дополнительное РСМ 152.21.27.070	1	152.21.27.070	шт
1 216	Кожух РСМ 10.01.05.130	1	10.01.05.130	шт
1 217	Рычаг РСМ 152.21.00.040-01	1	152.21.00.040-01	шт
1 218	Нож ЮМЗ (Корммаш) ЖНПС 06.010	1	ЖНПС 06.010	шт
1 219	Панель правая РСМ 152.15.02.000-01	1	152.15.02.000-01	шт
1 220	Серьга РСМ 142.29.00.500	1	142.29.00.500	шт
1 221	Цилиндр гидравлический РСМ ЕДЦГ 123.000-02	1	ЕДЦГ 123.000-02	шт
1 222	Диск колесный РСМ 8058.3101012-10.51	1	8058.3101012-10.51	шт
1 223	Ось РСМ РСМ-10.01.00.621	1	РСМ-10.01.00.621	шт
1 224	Опора РСМ 152.03.10.090	2	152.03.10.090	шт
1 225	Обойма РСМ 181.31.00.301	2	181.31.00.301	шт
1 226	Щит тормоза РСМ 0501.096.122	1	0501.096.122	шт
1 227	Шкив РСМ 081.27.00.780	1	081.27.00.780	шт
1 228	Ролик РСМ 142.30.08.110	1	142.30.08.110	шт
1 229	Опора рычага РСМ 142.01.22.240	1	142.01.22.240	шт
1 230	Подвеска РСМ 152.21.08.030А	2	152.21.08.030А	шт
1 231	Гайка РСМ 54-62440	12	54-62440	шт
1 232	Опора РСМ 181.21.90.390	2	181.21.90.390	шт
1 233	Датчик РСМ 0501.317.949	1	0501.317.949	шт
1 234	Нож секциональный Schumacher 17830	1	17830	шт
1 235	Кольцо кожуха РСМ 3518060-10044Б	8	3518060-10044Б	шт
1 236	Глазок РСМ 081.27.04.004	40	081.27.04.004	шт
1 237	Палец РСМ 081.27.20.601	40	081.27.20.601	шт
1 238	Накладка верхняя РСМ 3518060-10064А	8	3518060-10064А	шт
1 239	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	2	08.134.000-01	шт
1 240	Сегмент РСМ 10961.06	200	10961.06	шт
1 241	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	8	РСМ-10.27.02.030А	шт
1 242	Фиксатор РСМ 3518050-16476	19	3518050-16476	шт
1 243	Винт с потайной головкой крестообразный шлиц В2.М10-6gх30.48.019 ГОСТ 17475-80	56		шт
1 244	Опора РСМ 142.03.40.080	4	142.03.40.080	шт
1 245	Втулка РСМ 142.03.07.190	25	142.03.07.190	шт
1 246	Крышка шнека жатки РСМ 081.27.20.411	4	081.27.20.411	шт
1 247	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	2	АХЦ Б142.03.33.400	шт
1 248	Транспортер цепной РСМ 08.134.000-01	2	08.134.000-01	шт
1 249	Фартук РСМ РСМ-10.01.30.600А	2	РСМ-10.01.30.600А	шт
1 250	Штуцер ввертной РСМ ГВ50-2.00	1	ГВ50-2.00	шт

1 251	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	2	АХЦ Б142.03.33.400	шт
1 252	Нож РСМ 17555	2	17555	шт
1 253	Палец двойной РСМ 10701.01	2	10701.01	шт
1 254	Щит РСМ 142.03.02.070	2	142.03.02.070	шт
1 255	Глазок РСМ 081.27.04.004	60	081.27.04.004	шт
1 256	Гайка РСМ 13961	150	13961	шт
1 257	Палец РСМ 081.27.20.601	15	081.27.20.601	шт
1 258	Палец двойной РСМ 16500.01	65	16500.01	шт
1 259	Болт РСМ 10931	150	10931	шт
1 260	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	2	07.400.000-03	шт
1 261	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.16	100	10961.16	шт
1 262	Палец РСМ 16503.01	2	16503.01	шт
1 263	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	2	07.400.000-07	шт
1 264	Транспортер РСМ 07.400.000-10	2	07.400.000-10	шт
1 265	Блок измельчителя РСМ 152.14.32.000	1	152.14.32.000	шт
1 266	Кожух РСМ РСМ-10Б.01.03.070А	2	РСМ-10Б.01.03.070А	шт
1 267	Рычаг РСМ 142.28.01.710	1	142.28.01.710	шт
1 268	Решето верхнее РСМ 145.11.06.030	2	145.11.06.030	шт
1 269	Насос Cummins 3966841	1	3966841	шт
1 270	Форсунка Cummins 4903319	1	4903319	шт
1 271	Генератор Buhler Versatile 9705428	1	9705428	шт
1 272	Подушка кабины CNH 86013059	4	86013059	шт
1 273	Стартер РСМ 9706425	1	9706425	шт
1 274	Форсунка Cummins 4903319	1	4903319	шт
1 275	Шайба Buhler Versatile 9790655	1	9790655	шт
1 276	Уплотнение Buhler Versatile 9704349	6	9704349	шт
1 277	Уплотнение Buhler Versatile V75111	1	V75111	шт
1 278	Втулка распорная Buhler Versatile 9707199	2	9707199	шт
1 279	Втулка РСМ РСМ-10.01.01.025	2	РСМ-10.01.01.025	шт
1 280	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	316	РСМ-091.14.02.070	шт
1 281	Нож РСМ 181.14.02.120	684	181.14.02.120	шт
1 282	Корпус подшипника РСМ Н.027.103	2	Н.027.103	шт
1 283	Насос водяной Cummins 4934058	1	4934058	шт
1 284	Ремкомплект головки привода РСМ 03166.02 (4наим., 4поз.)	4	03166.02	шт
1 285	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	42	181.21.90.160	шт
1 286	Рычаг РСМ 142.02.02.631-01	1	142.02.02.631-01	шт
1 287	Втулка РСМ РСМ-10Б.01.03.001	9	РСМ-10Б.01.03.001	шт
1 288	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	44	181.21.90.140	шт
1 289	Винт с потайной головкой крестообразный шлиц В.М8-6gх20.48.019 ГОСТ 17475-80	364		шт
1 290	Цепь 60Н-1 L5,029м ISO 606/BS 228/DIN 8187	1		шт
1 291	Гайка РСМ 13961	780	13961	шт

1 292	Цилиндр РСМ 142.03.08.210	3	142.03.08.210	шт
1 293	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	63	002 181015/101	шт
1 294	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	31	181.21.90.150	шт
1 295	Глазок РСМ 081.27.04.004	315	081.27.04.004	шт
1 296	Палец РСМ 081.27.20.601	188	081.27.20.601	шт
1 297	Звено переходное 60Н-1 ISO 606/BS 228/DIN 8187	10		шт
1 298	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	100	10961.03	шт
1 299	Палец РСМ РСМ-10Б.01.03.605А	9	РСМ-10Б.01.03.605А	шт
1 300	Крышка РСМ РСМ-10.01.50.140А	1	РСМ-10.01.50.140А	шт
1 301	Болт РСМ 10931	780	10931	шт
1 302	Болт РСМ 181.28.07.604	13	181.28.07.604	шт
1 303	Звено переходное 80Н-1 ISO 606/BS 228/DIN 8187	4		шт
1 304	Корпус подшипника РСМ Н.027.104	2	Н.027.104	шт
1 305	Преобразователь РСМ ПрП-1М 17МО.082.021	6	ПрП-1М 17МО.082.021	шт
1 306	Винт с потайной головкой крестообразный шлиц В.М8-6gх25.48.019 ГОСТ 17475-80	16		шт
1 307	Звено соединительное 80Н-1 ISO 606/BS 228/DIN 8187	6		шт
1 308	Натяжитель ремня Cummins 3976831/5259022/3936213	4	3976831/5259022/3936213	шт
1 309	Датчик позиционный ДП-01	6		шт
1 310	Привод косы Schumacher 14811.01	1	14811.01	шт
1 311	Шнек РСМ 152.47.02.060	4	152.47.02.060	шт
1 312	Рычаг РСМ 081.27.07.150	20	081.27.07.150	шт
1 313	Сегмент РСМ 10961.06	425	10961.06	шт
1 314	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	4	РСМ-10.27.02.030А	шт
1 315	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.150Б	3	РСМ-10.01.30.150Б	шт
1 316	Ролик РСМ 145.45.01.360	3	145.45.01.360	шт
1 317	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.080	11	РСМ-10.01.30.080	шт
1 318	Транспортер цепной РСМ АХЦ Б152.03.03.500	5	АХЦ Б152.03.03.500	шт
1 319	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	5	152.47.02.050	шт
1 320	Щит уплотнения РСМ 152.03.02.070	2	152.03.02.070	шт
1 321	Шкив РСМ 10.01.00.730Б	6	10.01.00.730Б	шт
1 322	Шкив РСМ РСМ-10.01.34.060А	4	РСМ-10.01.34.060А	шт
1 323	Цепь приводная роликовая 198зв. t25,4мм 65кН Effect 80Н Акмаш	3		шт
1 324	Втулка РСМ 44Б-00239	4	44Б-00239	шт
1 325	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	15	РСМ-10.01.18.708	шт
1 326	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-03	1	АХЦ 07.400.000-03	шт
1 327	Подвеска РСМ 152.21.08.030А	2	152.21.08.030А	шт
1 328	Стан решетный РСМ 152.21.06.010А-01	1	152.21.06.010А-01	шт
1 329	Привод силовой РСМ САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ-R01	1	САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ	шт
1 330	Шкив вариатора ведомый РСМ РСМ-10Б.01.03.160А	2	РСМ-10Б.01.03.160А	шт
1 331	Кронштейн РСМ 152.21.00.210	1	152.21.00.210	шт
1 332	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт

1 333	Вал шнека РСМ 081.27.04.603	1	081.27.04.603	шт
1 334	Болт РСМ 54-62388А	360	54-62388А	шт
1 335	Кронштейн РСМ 152.21.00.210-01	1	152.21.00.210-01	шт
1 336	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	15	РСМ-10.01.18.707	шт
1 337	Обечайка РСМ РСМ-10.01.39.120	1	РСМ-10.01.39.120	шт
1 338	Шайба пружинная М12 ГОСТ 6402-70	240		шт
1 339	Тяга РСМ 181.21.17.630-01	2	181.21.17.630-01	шт
1 340	Тяга РСМ 152.21.17.630	2	152.21.17.630	шт
1 341	Гайка РСМ М12.6Н.6.019	360	М12.6Н.6.019	шт
1 342	Вилка РСМ РСМ-10.01.50.606А	1	РСМ-10.01.50.606А	шт
1 343	Тяга РСМ 181.21.17.840	2	181.21.17.840	шт
1 344	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	2	07.400.000-07	шт
1 345	Шайба РСМ 10.01.18.501	240	10.01.18.501	шт
1 346	Направляющая РСМ 152.03.00.006	16	152.03.00.006	шт
1 347	Направляющая цепи РСМ 152.03.00.005	24	152.03.00.005	шт
1 348	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	3	145.15.12.000	шт
1 349	Фартук РСМ РСМ-10.01.30.600А	1	РСМ-10.01.30.600А	шт
1 350	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	4	РСМ-10.01.05.201А	шт
1 351	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	1	145.11.05.100	шт
1 352	Цилиндр гидравлический РСМ ГСВ-83000-01	1	ГСВ-83000-01	шт
1 353	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	1	145.11.05.090	шт
1 354	Шнек РСМ РСМ-10Б.01.30.860Б	1	РСМ-10Б.01.30.860Б	шт
1 355	Накладка РСМ 181.03.03.406	20	181.03.03.406	шт
1 356	Штуцер ввертной РСМ ГВ50-2.00	5	ГВ50-2.00	шт
1 357	Шкив РСМ 081.27.00.290	2	081.27.00.290	шт
1 358	Шкив РСМ 081.27.00.310	2	081.27.00.310	шт
1 359	Палец двойной РСМ 10701.01	1	10701.01	шт
1 360	Нож РСМ 17555	1	17555	шт
1 361	Трубка РСМ 44Б-2-67	1	44Б-2-67	шт
1 362	Втулка РСМ РСМ-10.01.15.003	2	РСМ-10.01.15.003	шт
1 363	Трубка РСМ РСМ-10Б.01.21.270	1	РСМ-10Б.01.21.270	шт
1 364	Гидромотор РСМ 152.09.14.010	1	152.09.14.010	шт
1 365	Гидромотор РСМ 142.09.65.100	1	142.09.65.100	шт
1 366	Вал РСМ 081.27.04.601	1	081.27.04.601	шт
1 367	Диск колесный 16x24/6x180 D230 ET40	1		шт
1 368	Пружина газовая РСМ PL0016	2	PL0016	шт
1 369	Кожух РСМ РСМ-10.01.30.890А	1	РСМ-10.01.30.890А	шт
1 370	Лоток РСМ 181.21.27.220В	1	181.21.27.220В	шт
1 371	Болт с шестигранной головкой М10х200 ГОСТ 7798-70	2		шт
1 372	Генератор Buhler Versatile 9705428	2	9705428	шт
1 373	Актуатор Cummins 4036553	3	4036553	шт

1 374	Стартер РСМ 9706425	1	9706425	шт
1 375	Датчик РСМ 9673053	2	9673053	шт
1 376	Насос водяной Cummins 4972853	1	4972853	шт
1 377	Труба мотовила РСМ 081.27.03.500-03	3	081.27.03.500-03	шт
1 378	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410-01	1	081.27.03.410-01	шт
1 379	Эксцентрик РСМ 081.27.03.410	1	081.27.03.410	шт
1 380	Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	51		м
1 381	Датчик РСМ 424A17A090B01	2	424A17A090B01	шт
1 382	Накладка РСМ 181.03.03.406	29	181.03.03.406	шт
1 383	Обойма РСМ 142.03.07.250	143	142.03.07.250	шт
1 384	Решето РСМ 181.21.26.000	1	181.21.26.000	шт
1 385	Преобразователь РСМ ПРП-1А	8	ПРП-1А	шт
1 386	Граблина РСМ 081.27.03.634	55	081.27.03.634	шт
1 387	Рычаг РСМ 081.27.07.150	4	081.27.07.150	шт
1 388	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5,1м ГОСТ 13568-2017	17		шт
1 389	Редуктор РСМ 181.47.02.040	6	181.47.02.040	шт
1 390	Сегмент Pro-Cut Schumacher 10961.03	675	10961.03	шт
1 391	Фара рабочая РСМ 8724.304/024	1	8724.304/024	шт
1 392	Головка ножа жатки РСМ 16665	13	16665	шт
1 393	Ролик Mercedes-Benz A0005501933	2	A0005501933	шт
1 394	Петля РСМ 081.27.07.530А	4	081.27.07.530А	шт
1 395	Кожух РСМ 181.47.02.010	3	181.47.02.010	шт
1 396	Дека сменная РСМ 181.71.16.300	6	181.71.16.300	шт
1 397	Решето РСМ 181.21.36.000А	1	181.21.36.000А	шт
1 398	Глазок РСМ 142.03.07.001	99	142.03.07.001	шт
1 399	Шнек РСМ 161.47.02.020	4	161.47.02.020	шт
1 400	Бич РСМ 181.31.07.220	24	181.31.07.220	шт
1 401	Бич РСМ 181.31.07.220-01	12	181.31.07.220-01	шт
1 402	Натяжитель ремня РСМ A4572004570	2	A4572004570	шт
1 403	Палец РСМ 142.03.07.602	104	142.03.07.602	шт
1 404	Палец двойной РСМ 10701.01	186	10701.01	шт
1 405	Ролик РСМ 181.31.00.820	4	181.31.00.820	шт
1 406	Палец РСМ 081.27.20.601	110	081.27.20.601	шт
1 407	Глазок РСМ 081.27.04.004	220	081.27.04.004	шт
1 408	Ролик РСМ 181.31.00.634	20	181.31.00.634	шт
1 409	Нож РСМ 181.14.02.120	345	181.14.02.120	шт
1 410	Шнек вертикальный РСМ 181.48.02.010	1	181.48.02.010	шт
1 411	Редуктор РСМ 142.48.01.210	1	142.48.01.210	шт
1 412	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	320	РСМ-091.14.02.070	шт
1 413	Тяга РСМ 181.03.40.180	8	181.03.40.180	шт
1 414	Цилиндр гидравлический РСМ 181.09.03.210	2	181.09.03.210	шт

1 415	Нож РСМ 181.31.07.260	40	181.31.07.260	шт
1 416	Шкив РСМ 081.27.00.300	4	081.27.00.300	шт
1 417	Шкив РСМ 081.27.00.780	4	081.27.00.780	шт
1 418	Барабан РСМ 181.14.02.230	2	181.14.02.230	шт
1 419	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-08	6	07.400.000-08	шт
1 420	Пружина РСМ 081.27.07.639	11	081.27.07.639	шт
1 421	Брус ножа Schumacher 17560	2	17560	шт
1 422	Вал РСМ 081.27.04.601	5	081.27.04.601	шт
1 423	Транспортер цепной РСМ 81.02.003-02	6	81.02.003-02	шт
1 424	Компрессор воздушный Febi A4571302415	2	A4571302415	шт
1 425	Корпус подшипника РСМ 181.21.90.207	2	181.21.90.207	шт
1 426	Колпачок РСМ РСМ-10.01.47.011	5	РСМ-10.01.47.011	шт
1 427	Привод силовой РСМ САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ-R01	2	САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ	шт
1 428	Звездочка РСМ 181.50.05.201-01	2	181.50.05.201-01	шт
1 429	Нож Schumacher 17556	11	17556	шт
1 430	Накладка РСМ 181.21.15.406	40	181.21.15.406	шт
1 431	Муфта шлицевая РСМ 181-0-04-101-1	4	181-0-04-101-1	шт
1 432	Шкив РСМ 181.21.12.103	1	181.21.12.103	шт
1 433	Вал карданный РСМ 10.016.6000-52С	1	10.016.6000-52С	шт
1 434	Крышка РСМ 181.50.05.530	3	181.50.05.530	шт
1 435	Привод силовой РСМ САНВ-20-ВХА-207407-АХХLОТ-R02	1	САНВ-20-ВХА-207407-АХХLОТ	шт
1 436	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	2	РСМ-10.01.05.201А	шт
1 437	Крышка корпуса подшипника РСМ А54-43758	5	А54-43758	шт
1 438	Шнек зерновой РСМ 181.21.05.090	2	181.21.05.090	шт
1 439	Втулка РСМ РСМ-10.01.01.025	9	РСМ-10.01.01.025	шт
1 440	Муфта РСМ 081.27.00.880	2	081.27.00.880	шт
1 441	Шнек РСМ 181.21.11.000	1	181.21.11.000	шт
1 442	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	20	002 181015/101	шт
1 443	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	10	181.21.90.160	шт
1 444	Втулка РСМ 142.03.07.190	7	142.03.07.190	шт
1 445	Крышка РСМ 181.50.05.200	2	181.50.05.200	шт
1 446	Стан решетный РСМ 181.21.07.000А-01	1	181.21.07.000А-01	шт
1 447	Корпус РСМ 181.21.05.010	1	181.21.05.010	шт
1 448	Дека сменная РСМ 181.71.16.400	3	181.71.16.400	шт
1 449	Муфта РСМ 181.21.15.700	2	181.21.15.700	шт
1 450	Рычаг РСМ 181.21.90.070-01	1	181.21.90.070-01	шт
1 451	Рычаг РСМ 181.21.90.070	1	181.21.90.070	шт
1 452	Шнек РСМ 181.21.11.000	2	181.21.11.000	шт
1 453	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-02	1	АХЦ 07.400.000-02	шт
1 454	Битер промежуточный РСМ 181.03.40.050	2	181.03.40.050	шт
1 455	Муфта РСМ 181.21.11.130	1	181.21.11.130	шт

1 456	Стан решетный РСМ 181.21.07.010А-01	1	181.21.07.010А-01	шт
1 457	Шнек колосовой РСМ 181.21.25.310	1	181.21.25.310	шт
1 458	Решето РСМ 181.21.14.000А	1	181.21.14.000А	шт
1 459	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
1 460	Вал РСМ 181.03.40.601	1	181.03.40.601	шт
1 461	Коммуникации подлокотника электрические РСМ МРУ-1.55.600	1	МРУ-1.55.600	шт
1 462	Рукоятка управления РСМ МРУ-1.18.400	1	МРУ-1.18.400	шт
1 463	Транспортер РСМ 07.400.000-05	1	07.400.000-05	шт
1 464	Стан решетный РСМ 181.21.27.000	1	181.21.27.000	шт
1 465	Рычаг РСМ 152.21.00.040-01	1	152.21.00.040-01	шт
1 466	Вал РСМ 181.03.40.627	1	181.03.40.627	шт
1 467	Решето дополнительное РСМ 181.21.73.000	1	181.21.73.000	шт
1 468	Решето РСМ 181.21.26.000	1	181.21.26.000	шт
1 469	Редуктор РСМ 181.47.02.040	1	181.47.02.040	шт
1 470	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-08	1	07.400.000-08	шт
1 471	Насос охлаждающей жидкости РСМ А 460 200 30 01 80	1	А 460 200 30 01 80	шт
1 472	Звено соединительное С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	75		шт
1 473	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	42	РСМ-10.01.54.201	шт
1 474	Датчик РСМ 0501.317.949	2	0501.317.949	шт
1 475	Бак топливный РСМ 101.05.16.000	1	101.05.16.000	шт
1 476	Звено соединительное С-ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	73		шт
1 477	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	16	АХЦ 42.01.002-02	шт
1 478	Палец РСМ 16503.01	6	16503.01	шт
1 479	Палец двойной РСМ 10701.01	25	10701.01	шт
1 480	Цепь ПР-19,05-37,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	11		шт
1 481	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	6	145.11.05.090	шт
1 482	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	42	РСМ-10.01.05.201А	шт
1 483	Транспортер цепной РСМ АХЦ Б152.03.03.500	13	АХЦ Б152.03.03.500	шт
1 484	Трубка РСМ РСМ-10Б.01.21.270	1	РСМ-10Б.01.21.270	шт
1 485	Датчик РСМ ДО14-1АХ	7	ДО14-1АХ	шт
1 486	Транспортер цепной РСМ АХЦ 52.02.006-02	13	АХЦ 52.02.006-02	шт
1 487	Пружина газовая РСМ 14.6308010	6	14.6308010	шт
1 488	Цепь ПР-25,4-70 кольцо L3,023м ТУ 4173-004-98474	16		шт
1 489	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	10	145.11.05.100	шт
1 490	Сегмент РСМ 10961.06	500	10961.06	шт
1 491	Шланг РСМ 142.05.21.058	2	142.05.21.058	шт
1 492	Болт РСМ 10931	1000	10931	шт
1 493	Палец двойной РСМ 16500.01	250	16500.01	шт
1 494	Битер приемный РСМ 142.03.07.070	1	142.03.07.070	шт
1 495	Гайка РСМ 13961	1040	13961	шт
1 496	Звено переходное П-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	41		шт

1 497	Нож шарнирный РСМ 142.14.02.452	1140	142.14.02.452	шт
1 498	Щит уплотнения РСМ 152.03.02.070	14	152.03.02.070	шт
1 499	Звено переходное П-ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	57		шт
1 500	Транспортер цепной РСМ АХЦ 52.01.004-02	14	АХЦ 52.01.004-02	шт
1 501	Палец РСМ 081.27.20.601	156	081.27.20.601	шт
1 502	Патрубок РСМ 101.05.07.037	3	101.05.07.037	шт
1 503	Глазок РСМ 081.27.04.004	158	081.27.04.004	шт
1 504	Решето РСМ 152.21.26.000	3	152.21.26.000	шт
1 505	Болт РСМ 10931.06	70	10931.06	шт
1 506	Головка привода Schumacher 02602.08	5	02602.08	шт
1 507	Решето РСМ 152.21.36.000	3	152.21.36.000	шт
1 508	Пластина РСМ 142.50.03.240	2	142.50.03.240	шт
1 509	Элеватор колосовой РСМ 152.50.02.000	1	152.50.02.000	шт
1 510	Пластина РСМ 142.50.02.230	1	142.50.02.230	шт
1 511	Комплект патрубков силиконовых Carum 530-1303001, 7шт	4	530-1303001	шт
1 512	Шнек РСМ 142.47.02.020А	1	142.47.02.020А	шт
1 513	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	15	РСМ-10.01.18.708	шт
1 514	Направляющая цепи РСМ 152.03.00.005	24	152.03.00.005	шт
1 515	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	28	181.21.90.160	шт
1 516	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	32	002 181015/101	шт
1 517	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	15	РСМ-10.01.18.707	шт
1 518	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	11		м
1 519	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	5	152.03.00.300	шт
1 520	Крышка РСМ РСМ-10.01.50.140А	2	РСМ-10.01.50.140А	шт
1 521	Вал РСМ 152.03.00.050	1	152.03.00.050	шт
1 522	Накладка РСМ РСМ-10.01.54.001	4	РСМ-10.01.54.001	шт
1 523	Преобразователь РСМ ПРП-1А	7	ПРП-1А	шт
1 524	Крышка AGCO 4356380M1	1	4356380M1	шт
1 525	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	118	РСМ-091.14.02.070	шт
1 526	Шайба пружинная М12 ГОСТ 6402-70	240		шт
1 527	Шнек РСМ 145.11.05.390	5	145.11.05.390	шт
1 528	Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	15		м
1 529	Рамка РСМ 152.03.12.000	1	152.03.12.000	шт
1 530	Привод силовой РСМ САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ-R01	4	САНВ-10-В4А-076250-АССАРХ	шт
1 531	Шкив РСМ РСМ-10.01.00.090	3	РСМ-10.01.00.090	шт
1 532	Шкив РСМ РСМ-10.01.00.740В	1	РСМ-10.01.00.740В	шт
1 533	Шнек РСМ 142.46.05.010А	5	142.46.05.010А	шт
1 534	Ступица РСМ РСМ-10.01.54.190А	2	РСМ-10.01.54.190А	шт
1 535	Каркас камеры наклонной РСМ 152.03.11.000А	1	152.03.11.000А	шт
1 536	Болт РСМ 54-62388А	360	54-62388А	шт
1 537	Крышка РСМ 5114901/30	2	5114901/30	шт

1 538	Опора подшипника РСМ Н.027.01.060-04	4	Н.027.01.060-04	шт
1 539	Опора подшипника РСМ Н.027.01.060	2	Н.027.01.060	шт
1 540	Гайка шестигранная М12 ГОСТ 5915-70, Ц	240		кг
1 541	Устройство домолачивающее РСМ 152.30.07.000	2	152.30.07.000	шт
1 542	Пружина РСМ 081.27.07.639	4	081.27.07.639	шт
1 543	Рычаг РСМ 152.03.00.330-01	1	152.03.00.330-01	шт
1 544	Рычаг РСМ 152.03.00.330	1	152.03.00.330	шт
1 545	Корпус РСМ 142.50.04.010	3	142.50.04.010	шт
1 546	Корпус РСМ 145.30.07.010	1	145.30.07.010	шт
1 547	Направляющая РСМ 152.03.00.006	12	152.03.00.006	шт
1 548	Вал РСМ 152.03.00.050А	4	152.03.00.050А	шт
1 549	Шнек РСМ 152.47.02.060	6	152.47.02.060	шт
1 550	Вал коленчатый РСМ РСМ-10Б.01.38.380А	1	РСМ-10Б.01.38.380А	шт
1 551	Сайлентблок РСМ 181.21.90.140	14	181.21.90.140	шт
1 552	Рычаг РСМ 152.21.00.040-01	1	152.21.00.040-01	шт
1 553	Сайлентблок РСМ 181.21.90.150	24	181.21.90.150	шт
1 554	Корпус подшипника РСМ Н.027.104	12	Н.027.104	шт
1 555	Головка ножа жатки РСМ 16665	1	16665	шт
1 556	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.050А	1	РСМ-10.01.30.050А	шт
1 557	Гайка М12х1,25 1/61050/11	120	1/61050/11	шт
1 558	Редуктор РСМ 142.47.02.040	1	142.47.02.040	шт
1 559	Корпус подшипника РСМ Н.027.103	4	Н.027.103	шт
1 560	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.150Б	1	РСМ-10.01.30.150Б	шт
1 561	Остов барабана РСМ 145.15.08.060	1	145.15.08.060	шт
1 562	Вал коленчатый ведомый РСМ РСМ-10Б.01.38.370А	1	РСМ-10Б.01.38.370А	шт
1 563	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	1	145.15.12.000	шт
1 564	Втулка РСМ 44Б-00239	2	44Б-00239	шт
1 565	Подвеска РСМ 152.21.08.030А	2	152.21.08.030А	шт
1 566	Цилиндр гидравлический РСМ 10.09.01.010-03	1	10.09.01.010-03	шт
1 567	Кронштейн РСМ 152.03.00.020	1	152.03.00.020	шт
1 568	Ролик РСМ 152.03.00.001	2	152.03.00.001	шт
1 569	Вал РСМ 142.50.02.180	1	142.50.02.180	шт
1 570	Корпус подшипника РСМ Н.027.105	4	Н.027.105	шт
1 571	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-07	1	07.400.000-07	шт
1 572	Датчик РСМ 424A17A090B01	1	424A17A090B01	шт
1 573	Вариатор барабана РСМ РСМ-10.01.18.060Б	4	РСМ-10.01.18.060Б	шт
1 574	Нож РСМ 17555	3	17555	шт
1 575	Кожух РСМ РСМ-10.01.30.890А	1	РСМ-10.01.30.890А	шт
1 576	Вал РСМ 081.27.04.601	3	081.27.04.601	шт
1 577	Уплотнение РСМ 181.21.27.580	2	181.21.27.580	шт
1 578	Корпус РСМ 152.50.03.010	1	152.50.03.010	шт

1 579	Рычаг РСМ 181.21.90.070-01	2	181.21.90.070-01	шт
1 580	Рычаг РСМ 181.21.90.070	2	181.21.90.070	шт
1 581	Стан решетный РСМ 152.21.06.010А-01	1	152.21.06.010А-01	шт
1 582	Крышка РСМ 181.21.90.424	2	181.21.90.424	шт
1 583	Тяга РСМ 181.21.17.740	2	181.21.17.740	шт
1 584	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.080	3	РСМ-10.01.30.080	шт
1 585	Тяга привода РСМ 152.21.00.050	4	152.21.00.050	шт
1 586	Щиток РСМ 152.01.19.030	1	152.01.19.030	шт
1 587	Шкив РСМ 142.14.00.110	1	142.14.00.110	шт
1 588	Насос водяной Cummins 4934058	1	4934058	шт
1 589	Корпус элеватора РСМ 152.50.02.030А	2	152.50.02.030А	шт
1 590	Элеватор зерновой РСМ 152.50.03.000	1	152.50.03.000	шт
1 591	Граблина РСМ 081.27.03.634	80	081.27.03.634	шт
1 592	Сапун РСМ SMBT-47-S-10-O-B04-O	2	SMBT-47-S-10-O-B04-O	шт
1 593	Стеблеподъемник Schumacher ASL-100 16445.09	28	16445.09	шт
1 594	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-03	7	07.400.000-03	шт
1 595	Вал шнека РСМ 081.27.04.603	1	081.27.04.603	шт
1 596	Корпус элеватора РСМ 142.50.02.010	1	142.50.02.010	шт
1 597	Шнек РСМ 145.11.05.390	2	145.11.05.390	шт
1 598	Бич барабана левый РСМ РСМ-10.01.18.708	20	РСМ-10.01.18.708	шт
1 599	Стекло двери РСМ МРУ 1.03.006	1	МРУ 1.03.006	шт
1 600	Шнек РСМ РСМ-10Б.01.30.860Б	2	РСМ-10Б.01.30.860Б	шт
1 601	Болт РСМ 10931.06	640	10931.06	шт
1 602	Рычаг РСМ 142.28.01.410	2	142.28.01.410	шт
1 603	Палец двойной РСМ 16500.01	160	16500.01	шт
1 604	Шнек РСМ 152.47.02.060	3	152.47.02.060	шт
1 605	Сегмент РСМ 10961.06	399	10961.06	шт
1 606	Цепь ПР-19,05-37,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	13		шт
1 607	Болт РСМ 54-62388А-01	420	54-62388А-01	шт
1 608	Звездочка РСМ РСМ-10.01.54.201	18	РСМ-10.01.54.201	шт
1 609	Гайка шестигранная с фланцем М6 DIN 6923, Ц (кг)	3		кг
1 610	Генератор 3152.3771-50	1	3152.3771-50	шт
1 611	Транспортер колосовой РСМ АХЦ 42.01.001-02	6	АХЦ 42.01.001-02	шт
1 612	Бич барабана правый РСМ РСМ-10.01.18.707	20	РСМ-10.01.18.707	шт
1 613	Глазок РСМ 081.27.04.004	116	081.27.04.004	шт
1 614	Звездочка РСМ РСМ-10.01.05.201А	16	РСМ-10.01.05.201А	шт
1 615	Палец РСМ 081.27.20.601	108	081.27.20.601	шт
1 616	Транспортер РСМ АХЦ Б142.03.33.400	1	АХЦ Б142.03.33.400	шт
1 617	Решето РСМ 145.21.16.400	2	145.21.16.400	шт
1 618	Транспортер цепной РСМ 07.400.000-02	6	07.400.000-02	шт
1 619	Решето РСМ 145.21.16.300	2	145.21.16.300	шт

1 620	Решето РСМ 145.21.14.200	1	145.21.14.200	шт
1 621	Решето РСМ 145.21.14.100	1	145.21.14.100	шт
1 622	Щит РСМ 142.03.42.070	3	142.03.42.070	шт
1 623	Втулка РСМ 44Б-00239	9	44Б-00239	шт
1 624	Вал РСМ 081.27.00.616	1	081.27.00.616	шт
1 625	Вал карданный РСМ 10.040.6000-52	3	10.040.6000-52	шт
1 626	Шкив РСМ РСМ-10.01.00.740В	2	РСМ-10.01.00.740В	шт
1 627	Направляющая РСМ 152.03.00.006	4	152.03.00.006	шт
1 628	Щит уплотнения РСМ 152.03.02.070	2	152.03.02.070	шт
1 629	Шнек колосовой РСМ 145.11.05.100	2	145.11.05.100	шт
1 630	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.380	4	РСМ-10.01.30.380	шт
1 631	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	34	002 181015/101	шт
1 632	Цепь ПР-25,4-60 кольцо L5,029м ГОСТ 13568-2017	1		шт
1 633	Шкив РСМ РСМ-10.01.30.900А	2	РСМ-10.01.30.900А	шт
1 634	Противорез РСМ РСМ-091.14.02.070	40	РСМ-091.14.02.070	шт
1 635	Корпус РСМ 142.50.04.010	1	142.50.04.010	шт
1 636	Транспортер РСМ АХЦ Б152.03.03.400	3	АХЦ Б152.03.03.400	шт
1 637	Вал нижний РСМ 142.03.00.200-01	1	142.03.00.200-01	шт
1 638	Тяга РСМ 181.21.17.840	4	181.21.17.840	шт
1 639	Корпус шнека РСМ 152.47.02.050	3	152.47.02.050	шт
1 640	Направляющая цепи РСМ 152.03.00.005	4	152.03.00.005	шт
1 641	Шкив РСМ РСМ-10.01.34.060А	3	РСМ-10.01.34.060А	шт
1 642	Шнек РСМ 152.47.02.020	2	152.47.02.020	шт
1 643	Решето РСМ 152.21.26.000	1	152.21.26.000	шт
1 644	Цилиндр гидравлический РСМ 10.09.01.010-03	1	10.09.01.010-03	шт
1 645	Шнек зерновой РСМ 145.11.05.090	1	145.11.05.090	шт
1 646	Решето РСМ 152.21.36.000	1	152.21.36.000	шт
1 647	Рычаг РСМ 142.28.01.400	1	142.28.01.400	шт
1 648	Шомпол РСМ 142.03.02.603	3	142.03.02.603	шт
1 649	Шкив РСМ 181.28.05.104	1	181.28.05.104	шт
1 650	Механизм предохранительный РСМ 142.50.03.430	1	142.50.03.430	шт
1 651	Остов барабана РСМ 145.15.08.060	1	145.15.08.060	шт
1 652	Звено соединительное С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017	3		шт
1 653	Конус РСМ РСМ-10Б.01.15.500	1	РСМ-10Б.01.15.500	шт
1 654	Палец РСМ 16503.01	121	16503.01	шт
1 655	Корпус элеватора РСМ 152.50.02.030А	3	152.50.02.030А	шт
1 656	Транспортер цепной РСМ АХЦ 52.02.006-02	1	АХЦ 52.02.006-02	шт
1 657	Тяга РСМ 152.21.17.630	2	152.21.17.630	шт
1 658	Лоток РСМ 181.21.27.220В	1	181.21.27.220В	шт
1 659	Шкив вариатора ведущий РСМ 145.15.12.000	1	145.15.12.000	шт
1 660	Звездочка РСМ РСМ-10.27.02.030А	8	РСМ-10.27.02.030А	шт

1 661	Гайка РСМ М12.6Н.6.019	80	М12.6Н.6.019	шт
1 662	Болт РСМ 54-62388А	60	54-62388А	шт
1 663	Нож шарнирный РСМ 60-0170-19-01-2	76	60-0170-19-01-2	шт
1 664	Пульт управления РСМ ПУ-142-03	1	ПУ-142-03	шт
1 665	Транспортер цепной РСМ АХЦ 42.01.002-02	1	АХЦ 42.01.002-02	шт
1 666	Цапфа РСМ 081.27.03.612	1	081.27.03.612	шт
1 667	Транспортер цепной РСМ АХЦ б152.03.03.200	1	АХЦ б152.03.03.200	шт
1 668	Транспортер цепной РСМ АХЦ 52.02.006-02	1	АХЦ 52.02.006-02	шт
1 669	Вал транспортера РСМ 152.03.00.300	1	152.03.00.300	шт
1 670	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-03	1	АХЦ 07.400.000-03	шт
1 671	Решето РСМ 152.21.36.000	1	152.21.36.000	шт
1 672	Решето РСМ 152.21.26.000	1	152.21.26.000	шт
1 673	Гидробак РСМ 181.09.02.330	1	181.09.02.330	шт
1 674	Подбичник РСМ 181.31.07.230	10	181.31.07.230	шт
1 675	Подбичник РСМ 181.31.07.230-01	12	181.31.07.230-01	шт
1 676	Направитель РСМ 181.03.10.540	1	181.03.10.540	шт
1 677	Направитель РСМ 181.03.10.530	1	181.03.10.530	шт
1 678	Натяжник РСМ 181.03.00.570	2	181.03.00.570	шт
1 679	Вал трансмиссионный РСМ 181.03.00.602	1	181.03.00.602	шт
1 680	Бич РСМ 181.31.07.220	8	181.31.07.220	шт
1 681	Решето нижнее левое РСМ 181.21.04.000А	1	181.21.04.000А	шт
1 682	Сайлентблок РСМ 181.21.90.160	10	181.21.90.160	шт
1 683	Битер соломы РСМ 181.21.15.000	1	181.21.15.000	шт
1 684	Цепь ПР-25,4-60 кольцо L1,75м ГОСТ 13568-2017	4		шт
1 685	Цепь ПР-19,05-37,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	5		шт
1 686	Ультравтулка РСМ 002 181015/101	10	002 181015/101	шт
1 687	Бич РСМ 181.31.07.701	4	181.31.07.701	шт
1 688	Бич ротора РСМ 181.31.07.530	4	181.31.07.530	шт
1 689	Решето РСМ 181.21.26.000	1	181.21.26.000	шт
1 690	Решето РСМ 181.21.36.000	1	181.21.36.000	шт
1 691	Контрпривод РСМ 181.28.11.130	2	181.28.11.130	шт
1 692	Бич РСМ 181.31.07.220-01	4	181.31.07.220-01	шт
1 693	Цепь ПР-25,4-60 ГОСТ 13568-2017	5		м
1 694	Направляющая РСМ 152.03.00.006	6	152.03.00.006	шт
1 695	Решето дополнительное РСМ 152.21.27.070	1	152.21.27.070	шт
1 696	Цепь ПР-19,05-31,8 кольцо L5м ГОСТ 13568-2017	6		шт
1 697	Стан решетный РСМ 152.21.06.000	1	152.21.06.000	шт
1 698	Направляющая цепи РСМ 152.03.00.005	3	152.03.00.005	шт
1 699	Решето РСМ 152.11.01.000Ф	1	152.11.01.000Ф	шт
1 700	Битер соломы РСМ 181.21.15.000	1	181.21.15.000	шт
1 701	Дека сменная РСМ 181.71.16.300	9	181.71.16.300	шт

1 702	Дека сменная РСМ 181.71.16.400	9	181.71.16.400	шт
1 703	Шнек зерновой РСМ 181.21.05.090	1	181.21.05.090	шт
1 704	Бич РСМ 181.31.07.701	4	181.31.07.701	шт
1 705	Подбичник РСМ 181.31.07.230	4	181.31.07.230	шт
1 706	Подбичник РСМ 181.31.07.230-01	4	181.31.07.230-01	шт
1 707	Бич РСМ 181.31.07.220	16	181.31.07.220	шт
1 708	Бич РСМ 181.31.07.220-01	16	181.31.07.220-01	шт
1 709	Стан решетный РСМ 181.21.07.000А-01	1	181.21.07.000А-01	шт
1 710	Магнитодержатель РСМ ЮГИШ.301121.010	20	ЮГИШ.301121.010	шт
1 711	Комплект элементов фильтрующих воздушных ДИФА (DIFA) 43101+43101-01, 2шт	3	43101+43101-01	шт
1 712	Шнек наклонный РСМ 142.47.02.000	2	142.47.02.000	шт
1 713	Барабан измельчителя РСМ 142.14.07.120	1	142.14.07.120	шт
1 714	Вал нижний РСМ 142.03.00.200-01	1	142.03.00.200-01	шт
1 715	Нож барабана РСМ РСМ.168.60.5.18.Ст65Г	160	РСМ.168.60.5.18.Ст65Г	шт
1 716	Щит РСМ 142.03.42.070	2	142.03.42.070	шт
1 717	Пружина РСМ 142.03.00.740	2	142.03.00.740	шт
1 718	Узел подшипниковый FY50WF	2	FY50WF	шт
1 719	Разбрасыватель РСМ 142.14.08.200	1	142.14.08.200	шт
1 720	Транспортер цепной РСМ АХЦ 07.400.000-03	1	АХЦ 07.400.000-03	шт

	Гарантия	Гарантия на поставленные запасные части.
	Условия поставки	Силами и за счет Поставщика по согласованию в станицу Челбасская или Павловская
	Условия оплаты	Желательно постоплата в течении 14-30 дней.

Дополнительные требование к коммерческому предложению (далее КП):

КП должно быть оформлено на русском языке.
КП должно быть подготовлено на основании технического задания/заявки.
На бланке КП должно присутствовать наименование организации, ИНН, электронный адрес и телефон.
КП должно содержать наименование товара.
В КП указывается исполнитель (Ф.И.О., телефон), ставиться печать и подпись ответственного лица/руководителя организации.
Все цены в КП должны быть указаны в рублях с указанием наличия/отсутствия в стоимости НДС.
В КП должны указываться:
- сроки выполнения работ/поставки товара (календарных дней);
- срок гарантии на работы/товар;
- условия оплаты;
- стоимость работ/товара.
- схема размещения оборудования

КП должно быть датировано и указан срок его действия.

Зам. ген. директора по механизации
ООО МТС ГК Степь **Беспалов А.А.**