


Схема расположения подпорной стены (продолжение)



Развертка подпорной стены (продолжение)





Схема расположения площадки (продолжение)



Условные обозначения:

— — — — — температурно-усадочный шов

- Данный лист см. совместно с л. 2
- Заполнение швов в монолитном поле следует предусматривать из полимерной эластичной канализации на глубину 10см. В качестве армирования высоты заполнения следует применять пеностеклястый или вспененный полистиролбетон.

08-06/2020-КЖ					
«Бетонная опалубка для формирования наклонных наборов»					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Лист	Дата
Разработчик	Боник	12.20	12.20	3	12.20
Пробный	Передат	12.20	12.20		
Путин	Путин	12.20	12.20		
Н. контр.	Варлачев	12.20	12.20		
Смет. расположение подпорной стены				Агро-Проект	